Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών 2021-2022



<u>5η Εργασία (AVR)</u>

Κωνσταντίνος Σιδέρης, Ομάδα 48

A.M.: 03118134

Η υλοποίηση των ρουτινών για την χρήση της οθόνης LCD υλοποιήθηκαν ως εξωτερικές συναρτήσεις assembly σε .S αρχεία.

wait_usec.S

```
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global wait_usec
                        ;Υλοποίηση ρουτίνας wait usec
wait usec:
             sbiw r24 ,1
             nop
             nop
             nop
             nop
             brne wait_usec
             ret
wait_msec.S
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global wait_msec
                        ;Υλοποίηση ρουτίνας wait_msec
wait msec:
             push r24
             push r25
             ldi r24 , lo8(998)
             ldi r25 , hi8(998)
             rcall wait_usec
             pop r25
             pop r24
             sbiw r24 , 1
             brne wait_msec
             ret
write 2 nibbles sim.S
#define SFR_ASM_COMPAT 1
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global write_2_nibbles_sim
write_2_nibbles_sim:
                              ;Υλοποίηση ρουτίνας write_2_nibbles_sim
             push r24
```

```
push r25
             ldi r24 ,108(6000)
             ldi r25 ,hi8(6000)
             rcall wait_usec
             pop r25
             pop r24
             push r24
             in r25, PIND
             andi r25, 0x0f
             andi r24, 0xf0
             add r24, r25
             out PORTD, r24
             sbi PORTD, PD3
             cbi PORTD, PD3
             push r24
             push r25
             ldi r24 ,108(6000)
             ldi r25 ,hi8(6000)
             rcall wait_usec
             pop r25
             pop r24
             pop r24
             swap r24
             andi r24 ,0xf0
             add r24, r25
             out PORTD, r24
             sbi PORTD, PD3
             cbi PORTD, PD3
             ret
Icd_command_sim.S
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define SFR OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global lcd command sim
lcd_command_sim:
                        ;Υλοποίηση ρουτίνας lcd_comand_sim
             push r24
             push r25
             cbi PORTD, PD2
             rcall write_2_nibbles_sim
             ldi r24, 39
             ldi r25, 0
             rcall wait_usec
             pop r25
             pop r24
             ret
```

```
Icd_data_sim.S
```

```
#define SFR ASM COMPAT 1
#define SFR OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global lcd_data_sim
lcd_data_sim:
                               ;Υλοποίηση ρουτίνας lcd_data_sim
             push r24
             push r25
             sbi PORTD, PD2
             rcall write_2_nibbles_sim
             ldi r24 ,43
             ldi r25 ,0
             rcall wait_usec
             pop r25
             pop r24
             ret
lcd_init_sim.S
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define SFR OFFSET 0
#include <avr/io.h>
 .global lcd_init_sim
lcd_init_sim:
                               ;Υλοποίηση ρουτίνας lcd_init_sim
             push r24
             push r25
             ldi r24, 40
```

```
ldi r25, 0
rcall wait_msec
ldi r24, 0x30
out PORTD, r24
sbi PORTD, PD3
cbi PORTD, PD3
ldi r24, 39
ldi r25, 0
rcall wait_usec
push r24
push r25
ldi r24, lo8(1000)
ldi r25,hi8(1000)
rcall wait_usec
pop r25
pop r24
```

ldi r24, 0x30

```
out PORTD, r24
sbi PORTD, PD3
cbi PORTD, PD3
ldi r24,39
ldi r25,0
rcall wait_usec
push r24
push r25
ldi r24 ,lo8(1000)
ldi r25 ,hi8(1000)
rcall wait_usec
pop r25
pop r24
ldi r24,0x20
out PORTD, r24
sbi PORTD, PD3
cbi PORTD, PD3
ldi r24,39
ldi r25,0
rcall wait_usec
push r24
push r25
ldi r24 ,lo8(1000)
ldi r25 ,hi8(1000)
rcall wait_usec
pop r25
pop r24
ldi r24,0x28
rcall lcd_command_sim
ldi r24,0x0c
rcall lcd_command_sim
ldi r24,0x01
rcall lcd_command_sim
ldi r24, lo8(1530)
ldi r25, hi8(1530)
rcall wait_usec
ldi r24 ,0x06
rcall lcd_command_sim
pop r25
pop r24
ret
```

Ακολουθεί ο κώδικας του κύριου προγράμματος (C) με σχόλια:

```
#define F CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
char reg[2], mem[2], key1, key2, d[5];
volatile float VPA0, previous_VPA0 = 0.0;
extern void lcd init sim();
extern void lcd_data_sim(char c);
char swap(char x) { //Υλοποίηση εντολής swap
      return ((x \& 0x0F) << 4 \mid (x \& 0xF0) >>4);
}
char scan_row(int r) { //Υλοποίηση ρουτίνας scan_row_sim
     char o = 0x08;
                      //Ολίσθηση r φορές του ο = 00001000
      o = (o << r);
      PORTC = ο; //Θέτουμε την γραμμή που σκανάρουμε σε 1
     delay us(500); //Καθυστέρηση 500ms για απομακρυσμένη λειτουργία
      return PINC & 0x0F; //Επιστροφή τεσσάρων LSB της PORTC (στήλες
πληκτρολογίου)
}
void scan_keypad() { //Υλοποίηση ρουτίνας scan_keypad_sim
      c = scan_{row}(1); //Σκανάρισμα πρώτης σειράς
      reg[1] = swap(c); //Αποθήκευση στα 4 MSB των πρώτων 8 bit του 16-bit
register reg
      c = scan_{row}(2); //Σκανάρισμα δεύτερης σειράς
      reg[1] = reg[1] + c; //Αποθήκευση στα 4 LSB των πρώτων 8 bit του
16-bit register reg
      c = scan row(3); //Σκανάρισμα τρίτης σειράς
      reg[0] = swap(c); //Αποθήκευση στα 4 MSB των δεύτερων 8 bit του 16-bit
register reg
      c = scan_{row}(4); //Σκανάρισμα τέταρτης σειράς
      reg[0] = reg[0] + c; //Αποθήκευση στα 4 LSB των δεύτερων 8 bit του
16-bit register reg
     PORTC = 0x00;
}
int scan_keypad_rising_edge() { //Υλοποίηση ρουτίνας scan_row_rising_edge_sim
      char tmp[2];
      scan keypad(); //Σκανάρισμα πληκτρολογίου
      tmp[0] = reg[0]; //Προσωρινή αποθήκευση του αποτελέσματος
```

```
tmp[1] = reg[1];
      _delay_ms(15); //Αναμονή 15ms λόγω σπινθηρισμών
      scan_keypad(); //Δεύτερο σκανάρισμα πληκτρολογίου
      reg[0] = reg[0] & tmp[0]; //Απόρριψη πλήκτρων που εμφάνισαν
σπινθηρισμό
      reg[1] = reg[1] \& tmp[1];
      tmp[0] = mem[0]; //Λήψη προηγούμενης κατάστασης διακοπτών από την RAM
      tmp[1] = mem[1];
      mem[0] = reg[0]; //Αποθήκευση τωρινής κατάστασης διακοπτών από την
RAM
     mem[1] = reg[1];
      reg[0] = reg[0] & (~tmp[0]); //Εύρεση διακοπτών που έχουν μόλις πατηθεί
      reg[1] = reg[1] & (\sim tmp[1]);
      return (reg[0] | reg[1]); //Επιστροφή των διακοπτών που μόλλις
πατήθηκαν (0 αν δεν έχει πατηθεί πλήκτρο)
}
char keypad_to_ascii() { //Υλοποίηση ρουτίνας keypad_to_ascii_sim
      if ((reg[0]\&0x01) == 0x01)
      return '*'; //Εύρεση πατημένου πλήκτρου και επιστροφή του κωδικού ASCII
που του αντιστοιχεί
      if ((reg[0]\&0x02) == 0x02)
      return '0';
      if ((reg[0]\&0x04) == 0x04)
      return '#';
      if ((reg[0]\&0x08) == 0x08)
      return 'D';
      if ((reg[0]\&0x10) == 0x10)
      return '7';
      if ((reg[0]\&0x20) == 0x20)
      return '8';
      if ((reg[0]\&0x40) == 0x40)
      return '9';
      if ((reg[0]\&0x80) == 0x80)
      return 'C';
      if ((reg[1]\&0x01) == 0x01)
      return '4';
      if ((reg[1]\&0x02) == 0x02)
      return '5';
      if ((reg[1]\&0x04) == 0x04)
      return '6';
      if ((reg[1]\&0x08) == 0x08)
```

```
return 'B';
      if ((reg[1]\&0x10) == 0x10)
      return '1';
      if ((reg[1]\&0x20) == 0x20)
      return '2';
      if ((reg[1]\&0x40) == 0x40)
      return '3';
      if ((reg[1]\&0x80) == 0x80)
      return 'A';
      return 0; //Εάν δεν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο επιστρέφει 0
}
void ADC_init() {
     ADMUX = (1 << REFS0); //Vref = Vcc και επιλογή Αθ για είσοδο
      ADCSRA = (1 << ADEN | 1 << ADIE | 1 << ADPS2 | 1 << ADPS1 | 1 << ADPS0);
//Ενεργοποίηση ADC, διακοπών και ρύθμιση prescaler CK/128=62.5Khz
ISR(ADC vect) {
     VPA0 = (ADC/204.8);
                            //Υπολογισμός του Vout1 (ADC*Vcc/1024)
      if (VPA0 != previous_VPA0) { //Εάν έχουμε καινούργια μέτρηση τότε την
εμφανίζουμε στην οθόνη
           previous VPA0 = VPA0;
           dtostrf(VPA0, 4, 2, d); //Μετατροπή Vout1 από float σε
string (αποθηκεύεται ένα ψηφίο σε κάθε θέση του πίνακα d[5])
           lcd_init_sim();
           lcd_data_sim('V');
           lcd data sim('o');
           lcd_data_sim('1');
           lcd data sim('\n');
           lcd data sim(d[0]);
           lcd data sim(d[1]);
           lcd_data_sim(d[2]);
           lcd_data_sim(d[3]);
      }
}
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
      kev2 = 0;
      if (scan_keypad_rising_edge() != 0) { //Διάβσμα πληκτολογίου μέσα στην
ρουτίνα διακοπής του TIMER1
           key2 = keypad to ascii(); //Μετατροπή σε ψηφίο ASCII
      if (key2 == '1') { //Αν πατήθηκε το 1 αυξάνουμε το Duty Cycle κατά 1
           OCR0++;
      else if (key2 == '2') { //Αν πατήθηκε το 2 μειώνουμε το Duty Cycle κατά
1
```

```
OCR0--;
      }
      ADCSRA |= (1<<ADSC); //Ενεργοποίηση μετατροπής ADC
      TCNT1 = 0xF3CB; //Επαναρύθμιση του TCNT1 για υπερχείλιση μετά από 0.4
sec
}
int main(void) {
      DDRD = 0xFF; //Αρχικοποίηση PORTD ως έξοδο
      DDRC = 0xF0; //Αρχικοποίηση 4ων MSB της PORTC ως έξοδο και 4ων LSB της
PORTC ως είσοδο
      DDRB |= (1<<PB3); //Αρχικοποίηση PB3 ως έξοδο
      ADC init();
      ΤΙΜSΚ = (1 << ΤΟΙΕ1); //Ενεργοποίηση διακοπής υπερχείλισης του χρονιστή
TCNT1 yıa tov TIMER/COUNTER1
      TCCR1B = (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); //CK/1024
      TCNT1 = 0xF3CB; //Αρχικοποίηση του TCNT1 για υπερχείλιση μετά από 0.4 sec
      TCCR0 = (1 < VMGM00) | (1 < VMGM01) | (1 < COM01) | (1 < CS01); //Pύθμιση
TIMER/COUNTER0 για παραγωγή μη ανάστροφης FAST PWM συχνότητας 4KHz
      OCRO = 0xFF; //Αρχικοποίηση του Duty Cycle σε 255(δηλαδή 100%)
      sei(); //Ενεργοποίηση διακοπών
     while (1) {
                            //Αρχικοποίηση μεταβλητής μνήμης RAM
           mem[0] = 0x00;
           mem[1] = 0x00;
           while (1) {
                  if (scan keypad rising edge() != 0) { //Διάβασμα
πληκτρολογίου μέχρι να πατηθεί πλήκτρο
                       key1 = keypad_to_ascii(); //Μετατροπή σε ψηφίο ASCII
                       break;
                  }
           }
           if (key1 == '1') {//Αν πατήθηκε το 1 αυξάνουμε το Duty Cycle κατά
1
                 OCR0++;
           }
           else if (key1 == '2') { //Aν πατήθηκε το 2 μειώνουμε το Duty Cycle
κατά 1
                 OCR0--;
            }
      }
      return 0;
}
```