cálculos. Scipy permite realizar las distintas operaciones matemáticas. Numpy proporciona las clases necesarias para operar con vectores. Reactor discontinuo Son aquellos que trabajan por cargas, es decir se introduce una alimentación, y se espera un tiempo dado, que viene determinado por la cinética de la reacción, tras el cual se saca el producto. Reactor discontinuo isotermo La ecuación que proporciona el tiempo de reacción en este modo de operación es:

 $t = C_{A0} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_a)}$

Diseño de reactores ideales

Gustavo Plaza Roma y Jesús Casado González

22 de enero de 2017

Esta aplicación se ha desarrollado usando Python 3, la interfaz

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario tener

Pyqtgraph para poder visualizar gráficas dentro de la aplicación

Matplotlib para poder visualizar y exportar los resultado de los

gráfica se ha creado con el programa Qt Designer y se ha trans-

formado a Python para que sea compatible con la librería PySide

Introducción

los siguientes módulos instalados:

1.2.4.

Qt.

Donde $(-r_a)$ se puede calcular como: $(-r_a) = K \cdot C_{A0}^n (1 - X_A)^n; \qquad K = K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$ Según el orden de reacción el tiempo se podrá calcular como: • Orden 0: $t = \frac{C_{A0}}{K}(X_A - X_{A0})$

Balance de materia

• Orden 1: $t = \frac{1}{K} \ln \left(\frac{1 - X_{A0}}{1 - X_A} \right)$ • Orden 2: $t = \frac{1}{KC_{A0}} \left(\frac{X_A}{1 - X_A} \right)$ Los parámetros del reactor son: • Orden de reacción. Temperatura inicial [K]. Concentración inicial [mol/l]. Energía de activación [J/mol]. Constante k_0 .

 Conversión inicial y final. Reactor discontinuo adiabático La ecuación que proporciona el tiempo de reacción en este modo de operación es:

Balance de materia $t = C_{A0} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_a)}$ Donde $(-r_a)$ se puede calcular como:

 $(-r_a) = K \cdot C_{A0}^n (1 - X_A)^n; \qquad K = K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$ Balance de energía $T = T_0 + \frac{(-\Delta H_R)C_{A0}}{\rho C_n}(X_A - X_{A0})$

Temperatura inicial [K]. Concentración inicial [mol/l].

Orden de reacción.

Energía de activación [J/mol]. Constante k_0 . Calor de reacción [J/mol]. Peso molecular [g/mol]. Calor específico $[J/(kg \cdot K)]$.

Los parámetros necesarios para el diseño del reactor son:

Densidad de la mezcla [kg/m3]. Tipo de reacción (exotérmica, endotérmica). Conversión inicial y final. Reactor discontinuo no isotermo y no adial \mathbf{co}

La ecuación que proporciona el tiempo de reacción en este modo de operación es: Balance de materia $\frac{dt}{dX_A} = \frac{C_{A0}}{K_0 \exp\left(\frac{-E}{PT}\right) C_{A0}^n (1 - X_A)^n}$

Balance de energía $\frac{dT}{dX_A} = \frac{(-\Delta H_R)C_{A0}}{\rho C_p} + \frac{C_{A0}US(T_c - T)}{V\rho C_p K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{PT}\right) C_{A0}^n (1 - X_A)^n}$ Los parámetros necesarios para el diseño del reactor son:

• Orden de reacción. Temperatura inicial [K]. ■ Concentración inicial [mol/l].

Energía de activación [J/mol]. ■ Constante k_0 . Calor de reacción [J/mol].

Peso molecular [g/mol]. ■ Calor específico [J/(kg·K)]. Densidad de la mezcla [kg/m3]. ullet Coeficiente de transmisión de calor [W/(m·K)].

Área de transmisión de calor [m2]. ■ Volumen [m3]. Tipo de reacción (exotérmica, endotérmica). Conversión inicial y final.

Condiciones óptimas Conversión óptima

 $X_{A_{opt}} = 1 - \frac{C_R a}{(\Delta w) C_{A0} V K}$ Tiempo óptimo de reacción $t_{opt} = \frac{1}{K} \ln \left(\frac{(\Delta w) C_{A0} V K}{C_{R} a} \right)$ Los parámetros necesarios para el cálculo de las condiciones ópti-

mas son: • Orden de reacción. Temperatura inicial [K]. Concentración inicial [mol/l]. Energía de activación |J/mol|. Constante k_0 .

Volumen [m3]. Coste de reacción [€/s] Valor aumentado por mol transformado [€]. Reactor Flujo Pistón

El reactor de flujo pistón trabaja en estado estacionario. Esto significa que las propiedades no varían con el tiempo. Se dice que un fluido circula por un tubo en flujo pistón cuando no existen gradientes radiales y cuando no hay ningún tipo de mezcla (no existe difusión) axial.

Reactor flujo pistón isotermo 4.1. En los reactores de flujo pistón isotérmicos la temperatura no varía con la posición en el reactor. Además varía con el tiempo por tratarse de un reactor de flujo pistón en estado estacionario. Balance de materia 4.1.1.

 $\tau = C_{A0} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_a)}$ Donde $(-r_a)$ se puede calcular como:

 $(-r_a) = K \cdot C_A^n$

 $\epsilon = \frac{V_{X=1} - V_{X=0}}{V_{Y=0}}$

 $\tau = C_{A0} \int_{V}^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_{\alpha})}$

 $(-r_a) = K \cdot C_A^n$

 $K = K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right); \qquad C_A = C_{A0}\left(\frac{1 - X_A}{1 + \epsilon X_A}\right)$

El término ϵ se calcula con ayuda de la siguiente expresión:

 $\epsilon = \frac{V_{X=1} - V_{X=0}}{V_{Y=0}}$

 $T = T_0 + \frac{(-\Delta H_R)}{C_m} (X_A - X_{A0})$

 $\frac{dX_A}{dI} = \frac{(-r_a)\pi D^2 L}{4m_b C_A}$

 $\frac{dT}{dl} = \frac{(-\Delta H_R)(-r_a)\pi D^2 L}{4v_0 C_A C_B} + \frac{UP(T_c - T)}{v_0 C_B}$

 $V = \frac{X_{AF}v_0C_{A0}}{(-r_a)_f}$

 $(-r_a)_f = K_f C_{A0}^n (1 - X_{Af})^n; \qquad K_f = K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT_f}\right)^n$

Cálculo de la conversión

■ Orden 2: $X_{Af} = \frac{\left(\frac{v_0}{VK_fC_{A0}} + 2\right) \pm \sqrt{\left(\frac{v_0}{VK_fC_{A0}} + 2\right)^2 - 4}}{2}$

Balance de materia

• Orden 0: $X_{Af} = \frac{VK_f}{v_0C_{A0}}$

• Orden 1: $X_{Af} = \frac{VK_f}{v_0 + K_f V}$

Reactor flujo pistón no discontinuo y no

Balance de energía

Balance de materia

Balance de energía

Reactor continuo

Balance de materia

Donde $(-r_a)_f$ se calcula como:

Cálculo del volumen

adiabático

4.3.1.

 $K = K_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right); \qquad C_A = C_{A0}\left(\frac{1 - X_A}{1 + \epsilon X_A}\right)$ El término ϵ se calcula con ayuda de la siguiente expresión: cular como:

Finalmente, según el orden de reacción el volumen se podrá cal-• Orden 0: $\tau = C_{A0} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{dX_A}{K}$ • Orden 1: $\tau = C_{A0} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{dX_A}{K}$ • Orden 2: $\tau = \frac{1}{C_A} \int_{X_{A0}}^{X_A} \frac{(1+\epsilon X_A)^2 dX_A}{K(1-X_A^2)}$

Reactor flujo pistón adiabático Este reactor está aislado del exterior. No existe transmisión de calor con el exterior. Esto hace que a lo largo del reactor se produzca un aumento o disminución de temperatura en el caso de que tengamos reacciones endotérmicas o exotérmicas respectivamente. Balance de materia

Donde $(-r_a)$ se puede calcular como: