Fiche de sécurité : consignation des pompes

Danger

Ne pas remettre sous ten

Cadenas obligatoire

Absence de tension vérif

Référence du document	fiche_securite_consignation_pompe
Équipements	POMPE-A-01 et POMPE-B-01
Version	v1.0 (2025-01)
Pages	3
Documents associés	proc_remplacement_garniture, proc_demarrage_pompe_a

Principe

Avant toute intervention mécanique sur une pompe, la consigner : séparer de toutes les sources d'énergie, verrouiller, vérifier l'absence de tension et signaler. Chaque intervenant pose son propre cadenas.

> **DANGER** — Ne jamais lever la consignation à la place de son propriétaire.

Étapes de consignation

Étape	Action
1	Informer le responsable de production et arrêter la pompe (ARRÊT).
2	Ouvrir le sectionneur Q1 et le verrouiller avec son cadenas personnel.
3	Fermer et verrouiller la vanne d'aspiration V1 et la vanne de refoulement V2.
4	Vérifier l'absence de tension sur les trois phases avec un appareil adapté.
5	Purger la pression résiduelle du corps de pompe.
6	Poser l'étiquette « Ne pas remettre sous tension » avec nom et date.

ATTENTION — Les opérations électriques sont réservées au personnel habilité.

Déconsignation et limites

- Contrôler que l'outillage est retiré et que le protecteur d'accouplement est posé.
- Retirer les cadenas dans l'ordre inverse, chacun par son propriétaire.
- Informer le responsable avant de redémarrer (proc_demarrage_pompe_a).
- Cette fiche est une aide ; les règles de consignation du site prévalent.

> **REMARQUE** — Document synthétique à usage pédagogique.