Fiche de sécurité : air comprimé

Danger air sous pression

Ne pas diriger le jet sur soi

Lunettes et gants obligatoires

Surfaces chaudes

Référence du document	fiche_securite_air_comprime
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-01)
Pages	3
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, proc_detection_fuites

Principe

L'air comprimé peut blesser par projection, jet ou rupture d'un composant. Ne jamais l'utiliser pour nettoyer la peau ni les vêtements.

> **DANGER** — Purger la pression avant toute ouverture de circuit.

Règles essentielles

Règle	Pourquoi
Purger avant d'ouvrir	Éviter une projection brutale
Ne jamais diriger le jet vers une personne	Risque de lésion grave
Contrôler le manomètre à zéro	La pression peut rester dans le séparateur
Porter lunettes et gants	Projections de particules et d'huile
Ne pas réparer un flexible sous pression	Fouettement du flexible

ATTENTION — Un séparateur peut rester sous pression après l'arrêt.

En cas d'accident et limites

- Projection dans les yeux : rincer abondamment, appeler les secours.
- Blessure par jet : ne pas retirer un corps étranger, appeler les secours.
- Alerter le responsable et noter l'incident.
- Cette fiche est une aide ; les règles du site prévalent.

> **REMARQUE** — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes de sécurité du site.