## تمرین سری سوم اینترنت اشیا

الهه داستان ۹۶۳۱۰۲۵

۱۴۰۰ دی

# فهرست مطالب

۲						•										•								ىل	او	ال	سوا	۱.۰
۴														•	•	•	•						Ć	وه	د	ال	سوا	۲.۰
۶													•										م	ىو	w	ال	سوا	۳.۰
٧																						م	ارد	بها	چ	ال	سوا	۴.۰

## ۱.۰ سوال اول

### جدول ۱: مقایسه تکنولوژیهای ۲] [۲] [۳] [۳] [۳]

	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT	Ingenu	Telensa
Band	433/868/ 780/915 MHz	868/915 MHz	Cellular	2.4 GHz	868/915 MHz
Data Rate	50 kbps	100 bps	200 kbps	19 kbps	346 Mbps
Range	$\int 5 \text{ km}$	10 km	35 km	15 km	1 km
Number of Channels	6	333	_	_	
MAC	ALOHA	none	Non-Access Stratum	_	
Topology	Star-of-Stars	Star	Star	Star / Tree	Star / Tree
Adaptive Data Rate	Yes	No	Yes		
Payload Length	256 B	12 B	1600 B	10 kB	65 kB
Handover	No	No	Yes	_	_
Authentication / Encryption	AES 128	No	LTE Encryption		
Over the air update					
Battery life	10Y+	10Y+	_	_	10Y+
Bi-Directional	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

جدول ۲: توانایی LoRa در تشخیص و تصحیح خطا [۴]

Coding rates	Error detection (bits)	Error correction (bits)
4/5	0	0
4/6	1	0
4/7	2	1
4/8	3	1

Preamble	Header (optional)	Payload	Payload CRC (optional)
	CR = 4/8	CR = 4/(4+n)	

شكل ۱: ساختار بسته LoRa

#### ۲۰۰ سوال دوم

در بستههای LoRa از تصحیح خطا جلورونده یا مختصرا FEC استفاده میشود. در این فرآیند بیتهای تصحیح خطا به دادههای ارسال اضافه میشوند. این بیتهای اضافه شده کمک میکنند تا دادههای از دست رفته به خاطر تداخل بازگردانی شوند. بیتهای بیشتر این پروسه بازگردانی را سادهتر میکنند اما باعث هدر رفت پهنای باند و عمر باتری میشوند. در LoRa ما نرخهای کدگذاری 4/5، 4/6، 4/6 و 4/8 را داریم.

پهنانی باند در LoRa میتوان بین ۱۲۵ تا ۵۰۰ کیلوهرتز باشد و با توجه به استفاده از باند بدون لایسنس این پهنای باند وابسته به پارامترهای منطقهای و فاکتور گسترش میباشد.

در متن لاتینLoRa نرخ باد یا نرخ علائم از رابطهی زیر محاسبه میگردد:

$$R_s = BW/2^{SF} \tag{1}$$

که در آن BW پهنای باند و SF فاکتور گسترش میباشد. [۵] در ادامه نرخ دادهی ارسالی را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

$$R_b = SF \times \frac{BW}{2^{SF}} \times CR \tag{Y}$$

در این رابطه  $\operatorname{CR}$  نرخ کدگذاری،  $\operatorname{SF}$  فاکتور گسترش و  $\operatorname{BW}$  پهنای باند میباشد. [۵] رابطه زیر مشخص میکند برای ارسال یک داده به چه تعداد علامت نیاز داریم. این پارامتر با  $n_s$  نمایش داده میشود.

$$n_s = 8 + \max\left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 8 + CRC + H}{4 \times (SF - DE)}\right\rceil \times \frac{4}{CR}, 0\right)$$
 (P)

در این رابطه در صورت فعال بودن CRC مقدار آن برابر ۱۶ و در غیر این صورت برابر صفر است. در این رابطه H اندازه سرآیند بوده که در صورت نرخ کدگذاری، PL اندازه داده، SF فاکتور گسترش است. در این رابطه DE در صورت فعال بودن حالت نرخ فعال بودن برابر ۲۰ و در غیر این صورت برابر صفر است. [۵] [۴]

#### ه.۳ سوال سوم

در شبکههای LoRaWAN سه کلاس کاری میتوان برای اشیا در نظر گرفت.

- در کلاس (All یا All) شی هر زمان که به خواهد شروع به ارسال داده کرده و دو پریود متوالی آینده را برای دریافت Downlink خواهد داشت. این کلاس پایین ترین مصرف انرژی را دارد چرا که شی تنها در زمانهایی که لازم است روشن میشود و میتواند دوباره خاموش شود. با توجه به ساختار دریافت زمانهای Downlink در این کلاس میتوان به سادگی برای پیامها Ack دریافت کرد اما برای سایر پیامهای Downlink میبایست تا تصمیم شی برای ارسال داده صبر کرد.
- در کلاس (Beacon یا Downlink) نود به صورت همگام میتواند Downlink دریافت کند برای اینکار نود به جز دو بازه دریافت که در کلاس A تعریف شده بود یک بازه دریافت قابل پیشبینی نیز دارد. این کلاس مصرف بالاتری دارد چرا که نیاز است یک بازه دورهای برای دریافت Downlink روشن شود. مزیت این کلاس قابلیت دریافت Downlink حتی در زمانهایی که ارسالی ندارد میباشد.
- در کلاس (C یا Continues) بیشترین مصرف توان را داشته و شی در هر زمان میتواند داده دریافت کند.

#### ه.۴ سوال چهارم

یکی از تکنیکها در شبکههای بیسیم استفاده از Frequency Hopping است. در این تکنیک با هماهنگی در میل از تکنیکها در شبکههای میان ارسال کننده و گیرنده فرکانسهای ارسال در زمان تغییر میکند. پیادهسازی این شیوه در شبکههای LR-FHSS میان ارسال کننده و گیرنده فرکانسهای ارسال در قالب LR-FHSS و Prequency Hopping Spread Spectrum یا LR-FHSS صورت میپذیرد. در این روش هر کانال به تعدادی زیرکانال شکسته شده و سرآینده بسته روی همه این زیرکانالها ارسال میشود. خود داده اما قطعه شده و هر قطعه به وسیلهی یک زیرکانال ارسال میگردد. از آنجایی که Gateway روی همهی این کانالها گوش میدهد میتواند بسته را دوباره بازسازی کند.

## كتابنامه

- [1] R. Sanchez-Iborra and M.-D. Cano, "State of the art in LP-WAN solutions for industrial IoT services," Sensors, vol. 16, p. 708, May 2016.
- [2] K. Mekki, E. Bajic, F. Chaxel, and F. Meyer, "A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment," *ICT Express*, vol. 5, pp. 1–7, Mar. 2019.
- [3] N. Naik, "LPWAN technologies for IoT systems: Choice between ultra narrow band and spread spectrum," in 2018 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE), IEEE, Oct. 2018.
- [4] C. Pham, A. Bounceur, L. Clavier, U. Noreen, and M. Ehsan, "Radio channel access challenges in LoRa low-power wide-area networks," in *LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications*, pp. 65–102, Elsevier, 2020.
- [5] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. Townsley, "A study of LoRa: Long range & low power networks for the internet of things," *Sensors*, vol. 16, p. 1466, Sept. 2016.