## تمرین سری سوم اینترنت اشیا

الهه داستان ۹۶۳۱۰۲۵

۶ بهمن ۱۴۰۰

# فهرست مطالب

۲																						٠ (	ول	ا ر	ىوال	w	١	۰.
۴																						٠ ٨	9.	<b>،</b> ر	ىوال	w	۲	۰.
۶																						م	ىبو	ט ע	ىوال	w	٣	۰.
٧																					٠ ،	اره	جھ	<u> </u>	ىوال	w	۴	۰.
٨																						٠ ،	مو	ن ر	ىوال	w	۵	۰.
٩																					م	ه.	ازد	ے ی	ىوال	w	۶	۰.
۱۰																				م	فد	زد	وا.	<b>،</b> ر	ىوال	w	٧	۰.
11																				م	ھ	زد	ىپ	υ (	بوال	w	٨	۰.

### ۱.۰ سوال اول

#### جدول ۱: مقایسه تکنولوژیهای ۲] [۲] [۳] [۴] [۴]

	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT	Ingenu	Telensa
Band	Sub-GHz ISM	Sub-GHz ISM	Licensed	2.4 GHz ISM	Sub-GHz ISM
Data Rate (uplink)	50 (FSK) 0.3– 37.5 (LoRa) kbps	100 bps	64 kbps	624 kbps	62.5 bps
Range	5 km	10 km	35 km	15 km	1 km
Number of Channels	8	360		40	
MAC	ALOHA	none	Non-Access Stratum		
Topology	Star-of-Stars	Star	Star	Star / Tree	Star / Tree
Adaptive Data Rate	Yes	No	No	Yes	No
Payload Length	256 B	12 B	1600 B	10 kB	65 kB
Handover	No	No	Yes	Yes	
Authentication / Encryption	AES 128	No	LTE Encryption		
Over the air update		_			
Battery life	10Y+	10Y+	-		10Y+
Bi-Directional	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

جدول ۲: توانایی LoRa در تشخیص و تصحیح خطا [۵]

Coding rates	Error detection (bits)	Error correction (bits)
4/5	0	0
4/6	1	0
4/7	2	1
4/8	3	1

Preamble	Header (optional)	Payload	Payload CRC (optional)
	CR = 4/8	CR = 4/(4+n)	

شكل ۱: ساختار بسته LoRa

#### ۲۰۰ سوال دوم

در بستههای LoRa از تصحیح خطا جلورونده یا مختصرا FEC استفاده میشود. در این فرآیند بیتهای تصحیح خطا به دادههای ارسال اضافه میشوند. این بیتهای اضافه شده کمک میکنند تا دادههای از دست رفته به خاطر تداخل بازگردانی شوند. بیتهای بیشتر این پروسه بازگردانی را سادهتر میکنند اما باعث هدر رفت پهنای باند و عمر باتری میشوند. در LoRa ما نرخهای کدگذاری 4/5، 4/6، 4/6 و 4/8 را داریم.

پهنانی باند در LoRa میتوان بین ۱۲۵ تا ۵۰۰ کیلوهرتز باشد و با توجه به استفاده از باند بدون لایسنس این پهنای باند وابسته به پارامترهای منطقهای و فاکتور گسترش میباشد.

در متن لاتینLoRa نرخ باد یا نرخ علائم از رابطهی زیر محاسبه میگردد:

$$R_s = BW/2^{SF} \tag{1}$$

که در آن BW پهنای باند و SF فاکتور گسترش میباشد. [۶] در ادامه نرخ دادهی ارسالی را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

$$R_b = SF \times \frac{BW}{2^{SF}} \times CR \tag{Y}$$

در این رابطه  $\operatorname{CR}$  نرخ کدگذاری،  $\operatorname{SF}$  فاکتور گسترش و  $\operatorname{BW}$  پهنای باند میباشد. [۶] رابطه زیر مشخص میکند برای ارسال یک داده به چه تعداد علامت نیاز داریم. این پارامتر با نمایش داده میشود.

$$n_s = 8 + \max\left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 8 + CRC + H}{4 \times (SF - DE)}\right\rceil \times \frac{4}{CR}, 0\right)$$
 (P)

در این رابطه در صورت فعال بودن CRC مقدار آن برابر ۱۶ و در غیر این صورت برابر صفر است. در این رابطه H اندازه سرآیند بوده که در صورت نرخ کدگذاری، PL اندازه داده، SF فاکتور گسترش است. در این رابطه DE در صورت فعال بودن حالت نرخ فعال بودن برابر ۲۰ و در غیر این صورت برابر صفر است. [۶] [۵]

#### ه.۳ سوال سوم

در شبکههای LoRaWAN سه کلاس کاری میتوان برای اشیا در نظر گرفت.

- در کلاس (All یا All) شی هر زمان که به خواهد شروع به ارسال داده کرده و دو پریود متوالی آینده را برای دریافت Downlink خواهد داشت. این کلاس پایین ترین مصرف انرژی را دارد چرا که شی تنها در زمانهایی که لازم است روشن میشود و میتواند دوباره خاموش شود. با توجه به ساختار دریافت زمانهای Downlink در این کلاس میتوان به سادگی برای پیامها Ack دریافت کرد اما برای سایر پیامهای Downlink میبایست تا تصمیم شی برای ارسال داده صبر کرد.
- در کلاس (Beacon یا Downlink) نود به صورت همگام میتواند Downlink دریافت کند برای اینکار نود به جز دو بازه دریافت که در کلاس A تعریف شده بود یک بازه دریافت قابل پیشبینی نیز دارد. این کلاس مصرف بالاتری دارد چرا که نیاز است یک بازه دورهای برای دریافت Downlink روشن شود. مزیت این کلاس قابلیت دریافت Downlink حتی در زمانهایی که ارسالی ندارد میباشد.
- در کلاس (C یا Continues) بیشترین مصرف توان را داشته و شی در هر زمان میتواند داده دریافت کند.

#### ه.۴ سوال چهارم

یکی از تکنیکها در شبکههای بیسیم استفاده از Frequency Hopping است. در این تکنیک با هماهنگی در میل از تکنیکها در شبکههای میان ارسال کننده و گیرنده فرکانسهای ارسال در زمان تغییر میکند. پیادهسازی این شیوه در شبکههای LR-FHSS میان ارسال کننده و گیرنده فرکانسهای ارسال در قالب LR-FHSS و Prequency Hopping Spread Spectrum یا LR-FHSS صورت میپذیرد. در این روش هر کانال به تعدادی زیرکانال شکسته شده و سرآینده بسته روی همه این زیرکانالها ارسال میشود. خود داده اما قطعه شده و هر قطعه به وسیلهی یک زیرکانال ارسال میگردد. از آنجایی که Gateway روی همهی این کانالها گوش میدهد میتواند بسته را دوباره بازسازی کند.

#### ه.۵ سوال نهم

در نوروژ پروژه Connected Sheep راهاندازی شده است. این پروژه نزدیک به ۱۰۰۰ گوسفند را با استفاده از تکنولوژی NB-IoT در چرای تابستانی ردیابی میشوند.

تکنولوژی NB-IoT، یک تکنولوژی ارتباطی کم هزینه نوظهور است که پوشش داخلی و خارجی بسیار خوبی فراهم میآورد. این تکنولوژی برای اشیایی که با باتری کار میکنند یا به صورت نامنظم داده ارسال میکنند بسیار مناسب است.

با استفاده از تکنولوژی Telia Norway ،NB-IoT و Nortrace و Nortrace و Nortrace و استفاده از ماژولهای ردیابی تجهیز کردهاند تا کشاورزان بتوانند سلامت و موقعیت آنها زمانی که در چرای تابستانی هستند، دنبال کنند.

Nortrace یک شرکت نوروژی در حوزه توسعه سیستمهای ردیابی و نظارت از دور است. این شرکت در همکاری با Telia این سیستم را با عنوان Shepherd توسعه دادهاند. این ردیاب به دور گردن گوسفندان بسته میشود و به کشاورزان این حس را میدهد که همه چیز را تحت کنترل دارند.

با وجود ۱۰۰۰ نمونه این پروژه بزرگترین پروژه با استفاده از تکنولوژی NB-IoT است.

#### ه.۶ سوال یازدهم

در حالت Multicast به جای چندین بار ارسال یک داده به چند شی مختلف داده به صورت همزمان برای گروهی از اشیا ارسال میگردد. در این روش تاخیر بهبود پیدا میکند و از سوی منابع کمتری در جهت ارسال مصرف میگردد چرا که به جای چند ارسال یک ارسال صورت میپذیرد.

#### ه.٧ سوال دوازدهم

گیرندهها میتوانند با استفاده از الگوهای تکراری که برای هر فرستنده یکتا است پاسخ کانال را تخمین زده و از آن برای تشخیص نویز استفاده کنند. در واقع تخمین کانال عملیاتی سطح پایینتر از تصحیح و تشخیص خطا میباشد چرا که عمل تشخیص و تصحیح خطا عملا در لایه کاربرد و برای دادهها برنامه تعریف میشود.

همانطور که بیان شد برای تخمین درست کانال میبایست این الگوها را با فرستندهها همگام کرد و از سوی دیگر زمان نیز میبایست کافی باشد. عموما در شبکههای اینترنت اشیا توان دستگاه محدود است و نمیتوان ارسالهای طولانی مدت داشت و از سوی دیگر بحث همگامسازی با گیرنده هم خود میتواند سرباری برای این شبکهها ایجاد کند.

#### ه.۸ سوال سیزدهم

بحث Semi-Persistent Scheduling یا مختصرا SPS برای پشتیبانی از ارتباط صوتی در NB-IoT مطرح شده است. در این بحث به اشیا منابع مشخصی برای ارسال و منابع پویایی برای باز ارسال تخصیص پیدا میکند. با این کار از سربار ارسال پیامهای صوتی در یک بازه مشخص کاسته میشود و از سوی دیگر مصرف منابع رادیویی نیز بهینه میشود.

اگر بخواهیم از مدل لایهای OSI استفاده کنیم بهترین لایه Session است چرا که عملا این ذخیرهسازی برای ارتباطهای مختلف در لایهی Link و Physical حفظ میشود و هدف از بهبود برای یک کاربرد خاص است.

## كتابنامه

- [1] R. Sanchez-Iborra and M.-D. Cano, "State of the art in LP-WAN solutions for industrial IoT services," Sensors, vol. 16, p. 708, May 2016.
- [2] K. Mekki, E. Bajic, F. Chaxel, and F. Meyer, "A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment," *ICT Express*, vol. 5, pp. 1–7, Mar. 2019.
- [3] N. Naik, "LPWAN technologies for IoT systems: Choice between ultra narrow band and spread spectrum," in 2018 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE), IEEE, Oct. 2018.
- [4] M. A. M. Almuhaya, W. A. Jabbar, N. Sulaiman, and S. Abdulmalek, "A survey on LoRaWAN technology: Recent trends, opportunities, simulation tools and future directions," *Electronics*, vol. 11, p. 164, Jan. 2022.
- [5] C. Pham, A. Bounceur, L. Clavier, U. Noreen, and M. Ehsan, "Radio channel access challenges in LoRa low-power wide-area networks," in *LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications*, pp. 65–102, Elsevier, 2020.
- [6] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. Townsley, "A study of LoRa: Long range & low power networks for the internet of things," Sensors, vol. 16, p. 1466, Sept. 2016.