

Aspetos a ter em atenção:

- Gramagem média de 100 gsm;
- Target Tensile (SAH) 38N; Tensile abaixo de 37N hold;
- Elongation a 9.8N fora da estufa (SAH) tentar o máximo possível sem comprometer o Tensile – se tivermos valores abaixo da especificação liguemme para eu validar ou não.
- *O elongation at break em princípio estará fora de especificação por causa do equilíbrio entre o Tensile e o elongation fora da estufa da SAH.
- Peel acima de 2 N/25mm
- A estufa não é prioritária e embora no Excel tenhamos um máximo de 55% ela poderá ir até aos 100% pois foi o acordado com o cliente. Testar estufa 2 vezes por turno.
- Método de aprovação SAH
- Especificação a utilizar "SAH / Sancella saída máquina" ficheiro a usar é o HT

À semelhança das últimas produções da SAH, esta produção será efetuada com formulação da Mega.

O objetivo será manter o tensile da SAH nos 38N de forma a conseguir o maior alongamento possível.

Recordo que o template para os métodos da SAH é o da Histerese – IT atualizada deixada no LAB pode ser consultada em S:\Dep. SGI\Laboratório\Instruções de Trabalho\ITs - Ensaios\G2.IT38 - Métodos SAH - atualizada.docx

3.1 Resumo

Método tração em máquina:

Template a usar: 50 mm largura (template de histerese)



Distância entre garras: 40 mm

Garras a usar: Pelo menos 50 mm em cima e em baixo



Método elongamento a 10N Fora de Estufa

Template a usar: 50 mm largura (template de histerese)



Testem a bobinagem de arranque com o método da SAH, tração, gramagem e peel. No arranque de produção é importante que testem nas 3 primeiras bobinagens (ou até estabilizar).

Após estabilização da linha seguiremos o seguinte esquema de testes (5 amostras/bobinagem):

Elastictek SAH	Intermédia	SAH Tração	Intermédia	Elastictek SAH	Intermédia	
-------------------	------------	---------------	------------	-------------------	------------	--

Tendo em conta as variações de peel que temos tido ao longo da bobinagem em algumas produções e de forma à produção ter informação suficiente para proceder ao ajuste do peel vamos voltar a fazer um perfil de peel por turno.

@Laboratório por favor vejam com a produção a colocação dos cortes e selecionem as bobinas a testar de forma a que estejam espaçadas e sejam representativas da bobinagem.

<u>@Laboratório</u> e <u>@Team Leaders</u> tenham atenção à medição dos cortes, sigam a instrução de trabalho G2.IT49 - Medição de cortes e verificação do aspeto visual. Relembro que:

- Registo fotográfico de todas as bobinagens medidas pela produção e pelo laboratório
- Arranque de produção: laboratório + produção
- <u>1ª bobinagem de produção</u>: laboratório + produção
- BA: produção
- <u>2 vezes/turno</u> (inicio e meio): laboratório
- <u>10 em 10 (1, 10, 20, ...)</u>: produção
- Aquando de alteração de tensões e tiragens após a comerio: produção
- A colocação dos contra cortes é feita com recurso à fita métrica e a verificação da largura destes é feita com paquímetro.

Recordo também que segundo a G2.IT18 (Rastreabilidade) a quantidade de amostra ser entregue em laboratório:

"Amostragem

- a) Recolher a amostra tendo em conta o diâmetro da bobinagem:
 - o Diâmetro ≥ 800 mm retirar 1 volta completa;
 - o Diâmetro < 800 mm retirar 2 voltas completa."