

Aspetos a ter em atenção:

- Gramagem média de 100 gsm se desviar consistentemente devem corrigir;
- Validação pelo método Elastictek;
- Especificação a utilizar Drylock (L/D)
- NW: Sandler/Teksis
- Objetivo tensile 21-22N; se alguma bobina testada tiver tensile inferior a 20N colocar em hold e verificar se há mais bobinas dessa bobinagem na mesma situação; se a média de bobinagem estiver entre 20 e 21N testar todas as bobinas.
- Elongation a 10 N não é importante para o cliente por isso não se preocupem com o valor obtido.
- @Laboratório ter atenção também ao aspeto visual do lado sandler e do lado teksis, não deve haver grande diferença de aspeto nem ao toque. Caso verifiquem alterações alertem a produção para que possam fazer as devidas correções e aprovem o material. Caso verifiquem que o material tem muito mau aspeto coloquem em hold para minha avaliação.

Muita atenção com as bobinas devolvidas da Drylock, vai ser atribuído um lote de retrabalho e vão ser picadas diretamente para a linha. Verifiquem se as bobinas originais estão na ordem de retrabalho. Recordo que em sistema o material devolvido pela Drylock continua em Good, por isso não verifiquem o estado das bobinas retrabalhadas mas sim se o lote da bobina original consta na ordem de retrabalho (Drylock Technologies sro L75 DM12 STOCK 9).

Testem a bobina de arranque para tração, peel, gramagem e furos. No arranque de produção é importante que testem nas 3 primeiras bobinagens (ou até estabilizar).

Após estabilização da linha seguiremos o seguinte esquema de testes (6 trações/bobinagem):

| Gramagem | | Gramagem | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| Tração CD | Intermédia | Tração CD | Intermédia |
| Peel | | Peel | |

| Histerese | |
|-----------|--|
| | |

Cortar para aging 8 bobinagens por turno (bobinagens testadas sempre que possível).

Tendo em conta as variações de peel que temos tido ao longo da bobinagem em algumas produções e de forma à produção ter informação suficiente para proceder ao ajuste do peel vamos fazer um perfil de peel por turno.

@Laboratório por favor vejam com a produção a colocação dos cortes e selecionem as bobinas a testar de forma a que estejam espaçadas e sejam representativas da bobinagem.

<u>@Laboratório e @Team Leaders tenham atenção à medição dos cortes</u>, sigam a instrução de trabalho G2.IT49 - Medição de cortes e verificação do aspeto visual. Relembro que:

- Registo fotográfico de todas as bobinagens medidas pela produção e pelo laboratório
- Arranque de produção: laboratório + produção
- 1º bobinagem de produção: laboratório + produção
- BA: produção
- <u>2 vezes/turno</u> (inicio e meio): laboratório
- <u>10 em 10 (1, 10, 20, ...)</u>: produção
- Aquando de alteração de tensões e tiragens após a comerio: produção
- A colocação dos contra cortes é feita com recurso à fita métrica e a verificação da largura destes é feita com paquímetro.

Recordo também que segundo a G2.IT18 (Rastreabilidade) a quantidade de amostra ser entregue em laboratório:

"Amostragem

- a) Recolher a amostra tendo em conta o diâmetro da bobinagem:
 - o Diâmetro ≥ 800 mm retirar 1 volta completa;
 - Diâmetro < 800 mm retirar 2 voltas completa."