

Aspetos a ter em atenção:

- Gramagem média de 100 gsm;
- Target Tensile (SAH) 40N; Tensile abaixo de 38N hold; Tensile entre 38N e
 38,5N proceder a alterações em máquina.
- Elongation a 9.8N fora da estufa (SAH) da ultima produção foi de 113% tentar o máximo possível sem comprometer o Tensile.
- *O elongation at break em principio estará fora de especificação por causa do equilíbrio entre o Tensile e o elongation fora da estufa da SAH.
- Peel acima de 2 N/25mm
- A estufa não é prioritária e embora no Excel tenhamos um máximo de 55% ela poderá ir até aos 100% pois foi o acordado com o cliente. Testar estufa 2 vezes por turno.
- Método de aprovação SAH
- Especificação a utilizar "SAH / Sancella saída máquina"

Para esta produção da SAH foi alterada a formulação para conseguirmos obter alongamentos a 10N mais elevados e por essa razão não foi disponibilizado o resumo da última produção.

Recordo que o template para os métodos da SAH é o da Histerese:

3.1 Resumo

Método tração em máquina:

Template a usar: 50 mm largura (template de histerese)



Distância entre garras: 40 mm

Garras a usar: Pelo menos 50 mm em cima e em baixo



Método elongamento a 10N Fora de Estufa

Template a usar: 50 mm largura (template de histerese)



- 1. Marcar duas linhas com 40mm de distância uma da outra na amostra.
- 2. Colocar o Hook para pendurar o peso.
- 3. Colocar no suporte (colocado nas divisões entre as bancadas) recorrendo a agrafos para não deslizar.
- 4. Medir imediatamente a distância entre as duas marcas e colocar esse valor no ficheiro de resultados
- 5. Fórmula: (Distância-40)*100/40

Testem a bobinagem de arranque com o método da SAH, tração, gramagem e peel. No arranque de produção é importante que testem nas 3 primeiras bobinagens (ou até estabilizar). Após estabilização da linha seguir o seguinte esquema:

Elastictek SAH	Intermédia	SAH Tração	Intermédia	Elastictek SAH	Intermédia	
						ı

Tendo em conta as variações de peel que temos tido ao longo da bobinagem em algumas produções e de forma à produção ter informação suficiente para proceder ao ajuste do peel vamos voltar a fazer um perfil de peel por turno.

@Laboratório por favor vejam com a produção a colocação dos cortes e selecionem as bobinas a testar de forma a que estejam espaçadas e sejam representativas da bobinagem.

<u>@Laboratório</u> e <u>@Team Leaders</u> tenham atenção à medição dos cortes, sigam a instrução de trabalho G2.IT49 - Medição de cortes e verificação do aspeto visual. Relembro que:

- Registo fotográfico de todas as bobinagens medidas pela produção e pelo laboratório
- Arranque de produção: laboratório + produção
- <u>1ª bobinagem de produção</u>: laboratório + produção
- BA: produção
- <u>2 vezes/turno</u> (inicio e meio): laboratório
- 10 em 10 (1, 10, 20, ...): produção
- Aquando de alteração de tensões e tiragens após a comerio: produção

• A colocação dos contra cortes é feita com recurso à fita métrica e a verificação da largura destes é feita com paquímetro.

Recordo também que segundo a G2.IT18 (Rastreabilidade) a quantidade de amostra ser entregue em laboratório:

"Amostragem

- a) Recolher a amostra tendo em conta o diâmetro da bobinagem:
 - o Diâmetro ≥ 800 mm retirar 1 volta completa;
 - o Diâmetro < 800 mm retirar 2 voltas completa."