

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

HINO SERIE 300

MODELO:

17-18

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

HID30001

HID30002

HID30003

HID30004

CÓDIGO

HI300716



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
HI300716	2.75	0.433	25.5	25.5	5.51	M7-3025	M7-3025		
HI3007161BJ	2.75	0.433	25.5	25.5	5.51	M7-3025	M7-3025		
HI3007162D	2.75	0.433	27.3	26.5					
HI3007163	2.75	0.433	23.8	23.8					
HI3007164	2.75	0.433	21.0	21.0					
HI3007165	2.75	0.433	18.3	18.3					
HI3007166	2.75	0.433	15.5	15.5					
HI3007167	2.75	0.433	12.8	12.8					
HI3007168	2.75	0.433	10.0	10.0					

HINO 300 SERIE 414 (TAPER)

MODELO:

N/A

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

HID30202

HID30203

CÓDIGO

33C580A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
33C580A	2.75	0.630	24.8	24.8	3.54	RB173	RB173		
33C580A1	2.75	0.630	24.8	24.8	3.54	RB173	RB173		
33C580A2D	2.75	0.630	24.8	25.9					
33C580A3	2.75	0.630	21.5	25.9					

HINO SERIE 300

MODELO:

17-18

POSICIÓN


DELANTERA

EQUIVALENCIA

HIT500B01

CÓDIGO

54300



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
54300	2.75	0.709	25.7	25.7	4.33	M7-3025	M7-3025		
54300-1	2.75	0.709	25.7	25.7	4.33	M7-3025	M7-3025		
54300-2	2.75	0.709	27.7	26.7					
54300-3	2.75	0.709	26.7	26.7					
543004 braket	2.75	0.512	7.0	2.6					