

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acabado redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cuadra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Despalme redondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra para volvo white



Acabado escuadra para volvo white

KENWORTH

KENWORTH
AMERICANO (MULTI)

MODELO: 02 - 10	EQUIVALENCIA	CÓDIGO RX43124	
POSICIÓN: DELANTERA			

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
RX43124	4.00	0.401	23.3	24.1	4.92				
RX431241	4.00	0.401	23.3	24.1	4.92				
RX432242D	4.00	0.401	23.5	24.1					

KENWORTH
AMERICANO

MODELO: 84 - 00	EQUIVALENCIA 59214BF01	CÓDIGO 49026FE	
POSICIÓN: DELANTERA	KWDP262602		

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
49026FE	4.00	0.788	26.0	26.0	5.20	TB-68	TB-68		
49026FE1BJ	4.00	0.788	26.0	26.0	5.20	TB-68	TB-68		
49026FE2	4.00	0.788	26.0	27.2					

KENWORTH BRACKET PARA AMORTIGUADOR TRACTOCAMIÓN (MULTI)

MODELO:

N/A

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

49029-S01

KA59-400-SA

CÓDIGO

BKT1001



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
BKT1001	4.00	0.401	4.0	7.5	4.92		25.4-25.6		

KENWORTH C 500B/550B

MODELO:

90 - 08

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

59428GLBF01

50032-KW1

KA59-428-1

59428GLF02

50032-KW2

KA59-428-2

59428GLF03R

KWDB383

42507-KW

KA59-400-SA

CÓDIGO

59428M



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
59428M	4.00	1.000	32.0	32.0	5.91	TB-68	TB-68		
59428M1BJ	4.00	1.000	32.0	32.0	5.91	TB-68	TB-68		
59428M-2	4.00	1.000	32.0	33.2					
59428M2R	4.00	1.000	33.0	33.0					
BKT1001M	4.00	0.499	7.5	4					

**KENWORTH
C 500B/550B CANADIENSE (TAPER)**

MODELO:

90 - 08

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

59410



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
59410	4.00	0.625	32.0	32.0	3.86	TB-26	TB-26		
59411	4.00	0.625	32.0	32.0	3.86	TB-26	TB-26		
59412D	4.00	0.625	32.0	33.2					
594122R	4.00	0.625	32.0	33.2					

**KENWORTH
CAMIÓN T 800 PATÍN**

MODELO:

82 - 96

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

KWT91201

50031-1

KA59-231-1

CÓDIGO

71157B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71157B	4.00	1.000	30.5	30.5	1.97				
71157B1	4.00	1.000	30.5	30.5	1.97				
71157B2	4.00	1.000	30.5	30.5					
71157B3	4.00	0.788	23.1	23.1					
71157B4	4.00	0.788	18.4	18.4					
71157B5	4.00	0.788	14.1	14.1					
71157B6	4.00	0.788	9.8	9.8					

KENWORTH CANADIENSE

MODELO:

90 - 08

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

59408BF01

KA59-408-1

59408F02


KA59-408-2

59408F03

KA59-408-3

CÓDIGO

59408



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
59408	4.00	0.625	27.2	27.2	5.91	TB-68	TB-68		
594081BJ	4.00	0.625	27.2	27.2	5.91	TB-68	TB-68		
594082	4.00	0.625	27.2	28.4					
594083	4.00	0.625	28.4	28.4					
594084	4.00	0.625	28.4	28.4					
BKT1001M	4.00	0.499	3.1	8.0					

KENWORTH K 300, K 45 & T 45P (TAPER) TIPO CABSTAR NISSAN

MODELO:

00 - 13

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

70138L



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70138L	3.50	1.000	37.0	37.0	7.64				
70138L1	3.50	1.000	37.0	37.0	7.64				

KENWORTH K/T 300 (TAPER)


MODELO:
96 - 06

POSICIÓN:
DELANTERA

EQUIVALENCIA

75210BF01	75-210-1	KA59-428C-1
75210F02	75-210-2	

CÓDIGO
75210



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
75210	4.00	1.000	32.1	32.1	6.14	RNK	RNK		
752101	4.00	1.000	32.1	32.1	6.14	RNK	RNK		
752102D	4.00	1.000	32.1	33.3					

KENWORTH T 200 SUSPENSIÓN REYCO


MODELO:
00 - 06

POSICIÓN:
TRASERA

EQUIVALENCIA

KWT20001	39023-K1	KA83-301-1
75210F02	75-210-2	
KWT20003		KA83-301-2

CÓDIGO
71159



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71159	3.00	0.788	23.3	24.1	5.31				
711591	3.00	0.788	23.3	24.1	5.31				
711593	3.00	0.788	23.3	24.1					
711594	3.00	0.788	23.3	24.1					
711592D	3.00	0.788	23.5	24.1					

**KENWORTH
T 200/2000 (TAPER)**


MODELO:

96 - 06

POSICIÓN:

DELANTERA**EQUIVALENCIA**

59464F01	50032-1	KA59-468-1
59464F02	50032-2	KA59-468-2
59428GLF03R		
59502BF01		KA59-466A-1

CÓDIGO**59468**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
59468	4.00	1.000	27.0	32.2	5.91	TB-68	TB-68		
594681BJ	4.00	1.000	27.0	32.2	5.91	TB-68	TB-68		
594682D	4.00	1.000	27.0	33.3					
594682R	4.00	1.000	28.2	33.3					
594681SB	4.00	1.000	27.0	32.0					

**KENWORTH
T 2000 (TAPER)**


MODELO:

00 - 13

POSICIÓN:

DELANTERA**EQUIVALENCIA**

KWDP464BF01
KWDP464F02

CÓDIGO**70138K**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70138K	4.00	0.788	27.0	32.0	4.88	TB-68	TB-68		
70138K1	4.00	0.788	27.0	32.0	4.88	TB-68	TB-68		
70138K2D	4.00	0.788	27.0	32.0					
70138K3	4.00	0.788	27.0	33.2					

KENWORTH T 300/400 (TAPER)

MODELO:

N/A

POSICIÓN:

DELANTERA


EQUIVALENCIA

KWDP201401

KWDP201402R

CÓDIGO

70138B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70138B	4.00	0.788	24.9	30.0	5.35	TB-68	TB-68		
70138B1	4.00	0.788	24.9	30.0	5.35	TB-68	TB-68		
70138B2D	4.00	0.788	24.9	31.2					
70138B3	4.00	0.788	26.1	31.2					

KENWORTH T 450 SUSPENSIÓN REYCO

MODELO:

96 - 00

POSICIÓN:


TRASERA

EQUIVALENCIA

MS57378801 39028-K1 KA83-257-1

CÓDIGO

71158



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71158	3.00	0.788	28.7	28.7	5.63				
711581	3.00	0.788	28.7	28.7	5.63				
711582	3.00	0.788	28.7	28.7					
711583	3.00	0.788	28.7	28.7					
711584	3.00	0.788	28.7	28.7					

KENWORTH T 450 SUSPENSIÓN REYCO

MODELO:
96 - 00


POSICIÓN:
TRASERA

EQUIVALENCIA

KWT35901

KA83-257A-1

CÓDIGO
71158M



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71158M	3.00	1.000	28.7	28.7	5.63				
71158M1	3.00	1.000	28.7	28.7	5.63				
71158M2	3.00	1.000	28.7	28.7					
71158M3	3.00	1.000	28.7	28.7					
71158M4	3.00	1.000	28.7	28.7					

KENWORTH T 450 (MULTI)

MODELO:
70 - 90

POSICIÓN:
DELANTERA

EQUIVALENCIA

KWD30001

KA70-138-1

KWD30002

KA70-138-2

KWD30003

KA70-138-3

KWD30004

KA70-138-4

CÓDIGO
70138



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70138	4.00	0.401	26.3	26.3	7.36	TB-68	TB-68		
701381	4.00	0.401	26.3	26.3	7.36	TB-68	TB-68		
701382D	4.00	0.401	26.3	26.3					
701383	4.00	0.401	22.4	22.4					
701384	4.00	0.401	18.5	18.5					
701385	4.00	0.401	14.6	14.6					
701386	4.00	0.401	10.7	10.7					
701387	4.00	0.401	6.9	6.9					

**KENWORTH
T 600 A B, T 800 B**

MODELO:

04 - 12

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

59508



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
59508	4.00	0.886	27.0	32.0	6.38	TB-81	TB-81		
595081BJ	4.00	0.886	27.0	32.0	6.38	TB-81	TB-81		
595082D	4.00	0.886	27.0	33.2					
595083	4.00	0.886	28.2	33.2					

**KENWORTH
T 600/800**

MODELO:

98 - 10

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA


59400BF01 49032-1 KA59-400-1

59400F02 49032-2 KA59-400-2

59400F03 49032-3 KA59-400-3

CÓDIGO

70138C



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70138C	4.00	0.788	32.0	32.0	5.12	TB-68	TB-68		
70138C1	4.00	0.788	32.0	32.0	5.12	TB-68	TB-68		
70138C2	4.00	0.788	32.0	33.2					
70138C3	4.00	0.788	33.2	33.2					

KENWORTH TRACTOCAMIÓN SERIE CG-SS

MODELO:

94 - 98

POSICIÓN:

TRASERA


EQUIVALENCIA

KWTC3401

KWTC3403

KWTC3404

CÓDIGO

71157

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71157	4.00	0.662	28.1	28.1	3.80				
711571	4.00	0.662	28.1	28.1	3.80				
711573	4.00	0.662	23.7	23.7					
711574	4.00	0.625	21.0	21.0					
711575	4.00	0.625	15.5	15.5					

KENWORTH TRACTOCAMIÓN

MODELO:

80 - 98

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

KWT912BE01

CÓDIGO

71157E

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71157E	4.00	0.788	30.5	30.5	1.97				
71157E1	4.00	0.788	30.5	30.5	1.97				