

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

REMOLQUES LIGEROS 1750 LBS

MODELO:

86 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
SW3B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
SW3B	1.75	0.360	11.8	15.0	4.72	0.69			
SW3B1	1.75	0.360	11.8	15.0	4.72	0.69			
SW3B2	1.75	0.360	10.2	10.2					
SW3B3	1.75	0.360	5.3	5.3					

REMOLQUES LIGEROS 2400 LBS

MODELO:

86 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

QTR224B01 SW4-1 KA13X1321/4-1

QTR35202R SW4-2R KASW-4B-2R

CÓDIGO
SW4B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
SW4B	1.75	0.360	13.2	13.2	3.00	0.69	0.69		
SW4B1	1.75	0.360	13.2	13.2	3.00	0.69	0.69		
SW4B2	1.75	0.360	11.3	11.3					
SW4B3	1.75	0.360	8.1	8.1					
SW4B4	1.75	0.360	5.1	5.1					
SW4B2D	1.75	0.360	13.2	13.2					
SW4B2R	1.75	0.360	5.1	5.1					

REMOLQUES LIGEROS 2900 LBS

MODELO:

86 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

QTR224B01 SW4-1 KA13X1321/4-1

QTR35202R SW4-2R KASW-4B-2R

CÓDIGO

SW5



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
SW5	1.75	0.360	13.2	13.2	3.00	0.69	0.69		
SW51	1.75	0.360	13.2	13.2	3.00	0.69	0.69		
SW52	1.75	0.360	11.3	11.3					
SW53	1.75	0.360	8.1	8.1					
SW54	1.75	0.360	5.1	5.1					
SW55	1.75	0.360	3.1	3.1					
SW52D	1.75	0.360	13.2	13.2					

REMOLQUES LIGEROS 3500 LBS

MODELO:

04 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

DI0109



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
DI0109	2.50	0.360	16.0	16.0	4.41	0.98	0.98		
DI01091	2.50	0.360	16.0	16.0	4.41	0.98	0.98		
DI01092	2.50	0.360	15.0	15.0					
DI01093	2.50	0.360	12.5	12.5					
DI01094	2.50	0.360	10.0	10.0					
DI01095	2.50	0.36	7.5	7.5					
DI01096	2.50	0.36	5.0	5.0					

REMOLQUES LIGEROS
3681 LBS


MODELO:

N/A

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
SW6

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
SW6	1.75	0.360	13.2	13.2	2.99	0.69	0.69		
SW61	1.75	0.360	13.2	13.2	2.99	0.69	0.69		
SW62	1.75	0.360	11.3	11.3					
SW63	1.75	0.360	8.1	8.1					
SW64	1.75	0.36	5.1	5.1					
SW65	1.75	0.36	3.1	3.1					
SW62D	1.75	0.360	13.2	13.2					

REMOLQUES LIGEROS
3700 LBS

MODELO:

04 - 10

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

MTR532B01

CÓDIGO
MTR532

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
MTR532	1.75	0.360	16.0	16.0	4.00	0.69	0.69		
MTR5321	1.75	0.360	16.0	16.0	4.00	0.69	0.69		
MTR5322	1.75	0.360	14.5	14.5					
MTR5323	1.75	0.360	11.5	11.5					
MTR5324	1.75	0.360	8.6	8.6					
MTR5325	1.75	0.36	5.5	5.5					
MTR5322D	1.75	0.36	16.0	16.0					

REMOLQUES LIGEROS 6000 LBS

MODELO:

04 - 10

POSICIÓN


TRASERA

EQUIVALENCIA

MTR352B01

CÓDIGO

MTR904



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
MTR904	1.75	0.360	14.0	14.0	4.25	0.69	0.69		
MTR9041	1.75	0.360	14.0	14.0	4.25	0.69	0.69		
MTR9042	1.75	0.360	12.0	12.0					
MTR9043	1.75	0.360	9.0	9.0					
MTR9044	1.75	0.360	5.7	5.7					
MTR9045	1.75	0.36	3.0	3.0					

REMOLQUES LIGEROS TIPO COLA DE PATO

MODELO:

86 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

QTR361M01B E5226-X1

CÓDIGO

E5226



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
E5226	2.00	0.360	13.0	15.8	3.50	0.69			
E52261	2.00	0.360	13.0	15.8	3.50	0.69			
E52262	2.00	0.360	12.3	15.2					
E52263	2.00	0.360	9.8	9.8					
E52264	2.00	0.360	7.5	7.5					
E52265	2.00	0.36	5.0	5.0					

REMOLQUES LIGEROS TIPO COLA DE PATO

MODELO:


86 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
SW6H2



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
SW6H2	2.00	0.360	13.3	16.3	3.27	0.69			
SW6H21	2.00	0.360	13.3	16.3	3.27	0.69			
SW6H22	2.00	0.360	13.3	16.3					
SW6H23	2.00	0.360	12.0	12.0					
SW6H24	2.00	0.360	10.7	10.7					
SW6H25	2.00	0.36	9.0	9.0					
SW6H26	2.00	0.36	8.3	8.3					
SW6H27	2.00	0.36	6.0	6.0					
SW6H28	2.00	0.36	4.5	4.5					