

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

TÁNDEM

TÁNDEM EJE TIPO TÁNDEM (MULTI)

MODELO:

96 - 06

POSICIÓN

TRASERA


EQUIVALENCIA

TTM012C01

KA499X3X22X25

CÓDIGO

75175C



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
75175C	3.00	0.499	22.0	26.0	3.00				
TRX30049948	3.00	0.499	22.0	26.0	3.00				
75175C4D	3.00	0.499	22.0	26.0					
75175C5	3.00	0.499	17.9	23.9					
75175C6	3.00	0.499	16.4	21.4					
75175C7	3.00	0.499	14.0	17.0					

TÁNDEM EJE TIPO TÁNDEM (MULTI) CARROCERIAS VILCHIS

MODELO:

90 - 94

POSICIÓN

TRASERA


EQUIVALENCIA

CV349A01

CV349A04

CÓDIGO

71349A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71349A	4.00	0.788	24.5	29.5	4.00				
71349A1	4.00	0.788	24.5	29.5	4.00				
71349A4	4.00	0.788	19.5	27.5					
71349A5	4.00	0.788	15.7	20.7					

TÁNDEM EJE TIPO TÁNDEM (MULTI) CARROCERIAS VILCHIS

MODELO:

90 - 94

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CV349B01

CÓDIGO

71349B



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71349B	4.00	0.788	29.5	29.5	3.75				
71349B1	4.00	0.788	29.5	29.5	3.75				
71349B4	4.00	0.788	24.0	24.0					
71349B5	4.00	0.788	21.1	21.1					

TÁNDEM EJE TIPO TÁNDEM (MULTI) TALLERES LOZANO

MODELO:

78 - 90

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

TLT499A01 32023-L1 KA499X3X21X23

TLT499A02

TLT499A03

TLT499A04

CÓDIGO

71198A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71198A	3.00	0.499	21.8	23.0	3.00				
TRX198A1	3.00	0.499	21.8	23.0	3.00				
TRX198A2	3.00	0.499	20.6	23.0					
SLR798A3	3.00	0.499	19.5	21.0					
SLR798A4	3.00	0.499	16.7	19.0					
SLR798A5	3.00	0.499	16.0	17.0					
SLR798A6	3.00	0.499	13.7	13.7					
SLR798A7	3.00	0.499	11.5	11.5					
SLR798A8	3.00	0.499	9.3	9.3					
SLR798A9	3.00	0.499	7.0	7.0					
SLR798A10	3.00	0.499	5.0	5.0					

TÁNDEM MCM EJE TIPO TÁNDEM PATIN (MULTI)

MODELO:	EQUIVALENCIA		
74 - 84	9966660	32028-1	KA499X3X281/2X221/2
POSICIÓN	TTM01203	32028-3	
TRASERA	TTM01204	32028-4	
	TTM01205	32028-5	

CÓDIGO
**71175A /
71175AR**



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71175A - 71175AR	3.00	0.499	22.0	28.0	4.50				
SLR175AI	3.00	0.499	22.0	28.0	4.50				
71175A3D	3.00	0.499	21.6	27.6					
71175A4	3.00	0.499	18.0	24.0					
71175A5	3.00	0.499	16.3	21.7					
71175A6	3.00	0.499	14.6	19.2					
71175A7	3.00	0.499	13.0	16.9					
71175A8	3.00	0.499	11.3	14.5					
71175A9	3.00	0.499	9.6	12.1					
71175A10	3.00	0.499	7.9	9.8					
71175A11	3.00	0.499	6.2	7.4					
71175A12	3.00	0.499	4.4	5.0					