

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

TOYOTA CANADIENSE DIESEL

MODELO:

19 - 20

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
TO393



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO393	2.75	0.430	27.0	32.0	6.00	1.5625	1.5625		
TO3931	2.75	0.430	27.0	32.0	6.00	1.5625	1.5625		
TO3932D	2.75	0.430	27.0	32.0					
TO3933	2.75	0.430	24.5	29.5					
TO3934	2.75	0.430	26.5	32.0					

TOYOTA HIACE PANEL PICK UP (MULTI)

MODELO:

06 - 10

POSICIÓN:


TRASERA

EQUIVALENCIA

TOT212601

TOT212602R

CÓDIGO
TO2126



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO2126	2.36	0.394	20.7	26.3	4.50	RB-192	RB-192		
TO21261	2.36	0.394	20.7	26.3	4.50	RB-192	RB-192		
TO21262D	2.25	0.401	20.9	26.5					

TOYOTA HIACE PANEL PICK UP (MULTI)

MODELO:

06 - 10


POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

TO5130



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO5130	2.25	0.323	20.7	26.3	4.50	RB-192	RB-192		
TO5130-1	2.25	0.323	20.7	26.3	4.50	RB-192	RB-192		
TO5130-2	2.25	0.323	18.0	23.7					
TO5130-2D	2.25	0.323	24.7	29.6					

TOYOTA HILUX 4x4 JAPONESA

MODELO:


POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

TO4550



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO4550	2.25	0.313	22.8	22.8	6.30	1.17	1.17		
TO45501	2.25	0.313	22.8	22.8	6.30	1.17	1.17		
TO45502D	2.25	0.291	22.8	22.8					

TOYOTA
HILUX AMERICANA (MULTI)

MODELO:

90 - 00

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

TOT5125J01

TOT5125J02R

CÓDIGO

TO5125



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO5125	2.25	0.323	22.4	28.9	5.00	1.5625	1.1875		
TO51251	2.25	0.323	22.4	28.9	5.00	1.5625	1.1875		
TO51252D	2.25	0.323	22.4	28.9					

TOYOTA
HILUX AMERICANA (MULTI)

MODELO:

86 - 98

POSICIÓN

TRASERA


EQUIVALENCIA

TOT510001

TOT510002R

CÓDIGO

TO5100



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO5100	2.25	0.323	22.0	29.0	7.24	1.62	1.25		
TO51001	2.25	0.323	22.0	29.0	7.24	1.62	1.25		
TO51002D	2.25	0.323	22.0	29.0					

**TOYOTA
HILUX AMERICANA PICK UP (MULTI)**

MODELO:

86 - 98


POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

TOT452501

TOT452502

**CÓDIGO
TO4525**


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO4525	2.25	0.323	22.4	28.7	7.87	1.55	1.1875		
TO45251	2.25	0.323	22.4	28.7	7.87	1.55	1.1875		
TO45252	2.25	0.323	19.5	26.1					
TO45252D	2.25	0.323	22.4	28.7					

**TOYOTA
HILUX AMERICANA PICK UP (MULTI)**

MODELO:

86 - 98

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

TOT475001

TOT475002

TOT475002R

**CÓDIGO
TO4750**


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO4750	2.25	0.323	21.0	26.5	7.48	1.50	1.25		
TO47501	2.25	0.323	21.0	26.5	7.48	1.50	1.25		
TO47502	2.25	0.323	18.0	23.7					
TO47502D	2.25	0.323	21.0	26.5					

TOYOTA
HILUX T 100 (MULTI)

MODELO:

EQUIVALENCIA


TOT515001

POSICIÓN

TRASERA

TOT515002R

CÓDIGO
TO5150



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO5150	2.25	0.323	24.0	27.5	3.50	1.51	1.1875		
TO51501	2.25	0.323	24.0	27.5	3.50	1.51	1.1875		
TO51502D	2.25	0.323	24.0	27.5					

TOYOTA
HILUX T 100 (MULTI)

MODELO:

EQUIVALENCIA


TOT550001

POSICIÓN

TRASERA

TOT550002R

CÓDIGO
TO5500



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO5500	2.25	0.313	31.0	24.0	5.12	1.375	1.1875		
TO55001	2.25	0.313	31.0	24.0	5.12	1.375	1.1875		
TO55002D	2.25	0.313	31.0	24.0					

TOYOTA
HILUX TACOMA EQUIPO ORIGINAL 48210046011

MODELO:

19 - 20

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
TO4711

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
TO4711	2.36	0.315	27.6	27.6	5.04	1.5625	1.5625		
TO47111	2.36	0.315	27.6	27.6	5.04	1.5625	1.5625		
TO47112	2.36	0.335	29.2	29.2					
TO47113	2.36	0.315	19.6	19.6					
TO47114	2.36	0.571	13.7	13.7					

TOYOTA
PICK UP 1500 (MULTI)


MODELO:

66 - 72

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
80160

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
80160	2.25	0.323	22.5	25.0	6.14	1.60	1.29		
801601	2.25	0.323	22.5	25.0	6.14	1.60	1.29		
801602D	2.25	0.323	22.5	25.0					