

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white

VOLVO
MASAVOLVO AUTOBÚS FORÁNEO SOMEX

MODELO:

68 - 96

POSICIÓN:

TRASERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

71167

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
71167	4.00	0.447	33.0	33.0	7.48	1.5	1.5		
711671	4.00	0.447	33.0	33.0	7.48	1.5	1.5		
711672D	4.00	0.447	33.0	33.0					

VOLVO
MASAVOLVO C 11 URBANO

MODELO:

94 - 02

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

OSD99101

CÓDIGO

70147G

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70147G	4.00	0.499	29.0	29.0	5.51	TB-26	TB-26		
70147G1	4.00	0.499	29.0	29.0	5.51	TB-26	TB-26		
70147G2D	4.00	0.499	29.0	29.0					

VOLVO MASAVOLVO C 11 URBANO

MODELO:

94 - 02

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

WHD82601

KA70-182-1

CÓDIGO

70182



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70182	4.00	0.401	26.3	26.3	5.00	NJK	NJK		
701821	4.00	0.401	26.3	26.3	5.00	NJK	NJK		
701822d	4.00	0.401	26.3	27.4					

VOLVO MASAVOLVO C 11 URBANO

MODELO:

94 - 02

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

70147GM



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70147GM	4.00	0.499	28.0	29.0	5.67	TB-26	TB-26		
70147GM1	4.00	0.499	28.0	29.0	5.67	TB-26	TB-26		
70147GM2D	4.00	0.499	28.0	29.0					

VOLVO MASAVOLVO C 11 URBANO

MODELO:


94 - 02

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
43400A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
43400A	4.00	0.499	29.0	29.0	3.98	TB-26	TB-26		
43401A	4.00	0.499	29.0	29.0	3.98	TB-26	TB-26		
43402AD	4.00	0.499	30.7	30.2					
43403A	4.00	0.499	27.5	27.5					

VOLVO MASAVOLVO FORÁNEO C 11R

MODELO:

00 - 08

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO
70147F



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70147F	4.00	0.447	29.0	33.6	6.30	RNK	RNK		
70147F1	4.00	0.447	29.0	33.6	6.30	RNK	RNK		
70147F2D	4.00	0.447	29.0	33.6					
70147F3	4.00	0.447	26.3	30.5					
70147F4	4.00	0.447	23.3	26.9					
70147F5	4.00	0.447	20.3	23.3					

VOLVO MASAVOLVO FORÁNEO SOMEX

MODELO:

68 - 86

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

MD44501 44028-1

44028-2

CÓDIGO

70147

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
70147	4.00	0.401	28.5	28.5	4.72	RNK	RNK		
701471	4.00	0.401	28.5	28.5	4.72	RNK	RNK		
701472D	4.00	0.401	28.5	28.5					
701473	4.00	0.401	27.0	27.0					

VOLVO VOLVO

MODELO:

EQUIVALENCIA

50032-VL

POSICIÓN

DELANTERA

CÓDIGO

50220M1BJ

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
50220M1BJ	4.00	1.000	27.3	32.2	7.85	RB-300	RB-302		

VOLVO VOLVO TRACTO SERIE VNL

MODELO:

96 - 06

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

961308M



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
961308M	4.00	1.000	27.6	31.3	5.24				
961308M1	4.00	1.000	27.6	31.3	5.24				
961308M2D	4.00	1.000	28.7	31.3					

VOLVO WHITE 6000 WC/WG

MODELO:

94 - 04

POSICIÓN

DELANTERA

EQUIVALENCIA

94200BF01 48026-V1 KA96-150-1

94200F02 KA96-150-2

94200F03 KA96-150-3

CÓDIGO

94200



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
94200	4.00	0.788	26.3	26.3	4.49	PLK	PLK		
942001	4.00	0.788	26.3	26.3	4.49	PLK	PLK		
942002	4.00	0.788	26.3	27.4					
942003	4.00	0.788	27.4	27.4					

VOLVO
WHITE 6000 WC/WG

MODELO:

94 - 04


POSICIÓN:

DELANTERA**EQUIVALENCIA**

961308F01 50027-V1 KA96-1308-1

961308F02 KA96-1308-2

961308F03R

CÓDIGO**961308**

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
961308	4.00	1.000	27.6	31.3	5.24	TB-78	TB-78		
9613081BJ	4.00	1.000	27.6	31.3	5.24	TB-78	TB-78		
9613082	4.00	1.000	28.7	31.3					
9613082R	4.00	1.000	32.8	29.2					