第 16 章	驱动开发之字符设备驱动程序框架	2
16. 1	字符设备驱动程序框架简介	2
16. 2	字符设备驱动程序框架实现	. 4

S. Whilian Faobao. Cr

第 16 章 驱动开发之字符设备驱动程序框

架

本章目标

● 掌握编写一个字符设备驱动程序的框架、必须的步骤

16.1 字符设备驱动程序框架简介

我们在学习C语言的时候,知道每个应用程序的入口函数,即第一个被执行的函数是main函数,那么,我们自己的驱动程序,哪个函数是入口函数呢?

在写驱动程序的时候,如果函数的名字可以任意取,常常为 xxxx_init(), 当实现好这个 xxxx_init()函数以后,内核其实并不知道这个就是我们驱动的入口函数,因此我们要想办法告诉内核,我们的入口函数是哪个?我们通过 module_init()函数来告诉内核,具体如下。

module init(f403tech drv init);

通过上面的修饰以后,f403tech_drv_init()这个函数就变成了我们的驱动程序的入口函数了。当然,有入口函数,自然还需要一个出口函数,我们通过 module_exit()函数来告诉内核,具体如下。

module exit(f403tech drv exit);

从上一章中,我们知道、应用程序是通过 open、read、write ... 函数来和我们的驱动程序进行交互的,那么我们的驱动程序是怎么给应用程序提供这些接口的呢?

我们在写驱动程序的时候,我们首先需要定义出一个 file_operations 结构体,该结构体便是驱动和应用程序交互的接口。具体定义如下。

```
struct file_operations {
    struct module *owner;
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
loff_t);
    ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
loff_t);
    int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);
```

```
unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll table struct *);
    long (*unlocked ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    long (*compat ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
    int (*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
    int (*open) (struct inode *, struct file *);
   int (*flush) (struct file *, fl owner t id);
    int (*release) (struct inode *, struct file *);
    int (*fsync) (struct file *, loff t, loff t, int datasync);
   int (*aio fsync) (struct kiocb *, int datasync);
    int (*fasync) (int, struct file *, int);
    int (*lock) (struct file *, int, struct file lock *);
    ssize t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size t, loff) t *, int);
   unsigned long (*get unmapped area) (struct file *, unsigned long, unsigned long,
unsigned long, unsigned long);
   int (*check_flags)(int);
    int (*flock) (struct file *, int, struct file lock *)
    ssize_t (*splice_write) (struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *,
size_t, unsigned int);
   ssize t (*splice read) (struct file *, loff t *, struct pipe inode info *, size t,
unsigned int);
    int (*setlease) (struct file *, long, struct file_lock **);
    long (*fallocate) (struct file *file, int mode, loff_t offset,
             loff t len);
};
   我们的驱动程序要给应用程序提供哪些接口,就只需要填充相应的成员即可。比如我们
想提供 open、read、write 这三个接口,就应该如下定义。
static struct file_operations f403tech_drv_fops = {
    .owner = TMIS_MODULE, /* 这是一个宏, 推向编译模块时自动创建的
 _this_module变量 */
    . open
           = f403tech_drv_open,
    .read
           = f403tech drv read,
           = f403tech drv write,
```

肯file_operations 结构体定义、设置好以后,我们只需要通过 register_chrdev()函数将该机构图注册进内核即可。

16.2 字符设备驱动程序框架实现

经过前面部分的讲解,相信大家一定对如何写一个自己的驱动程序,有所感悟了。接下来,给大家一个简单的驱动程序的例子,可以用于作为框架模板,以后的驱动都可以基于该驱动进行修改。

```
/*
** 包含一些头文件,这是我们写驱动程序所必须的。
** 问:我们在写驱动的时候,应该包含哪些头文件呢?
** 答: 在写驱动程序的时候,我们并不用刻意的去记需要包含哪些头文件,
     我们只需要参考其他的驱动程序的头文件即可, 说通俗一点, 就是
     先把内核中其他驱动程序的头文件先复制过来用着, 然后在编译的
**
     时候,再更加提示信息来添加或者修改头文件。
**
*/
#include ux/mm.h>
#include linux/miscdevice.h>
#include ux/slab.h>
#include ux/vmalloc.h>
#include linux/mman.h>
#include linux/random.h>
#include ux/init.h>
#include ux/raw.h>
#include ux/tty.h>
#include inux/capability.h
#include linux/ptrace.h>
#include nux/device.h
#include ux/highmem.h>
#include linux/crash dump.h>
#include <linux/backing-dev.h>
#include ux/bootmem.h>
#include ux/splice.h>
#include linux/pfn. h>
#include linux/export.h>
#include nux/io.h>
#include ux/aio.h>
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include <asm/uaccess.h>
```

```
#define DEVICE NAME
                    "f403tech" /* 加载模式后,执行" cat /proc/devices" 命令
看到的设备名称 */
#define F403TECH MAJOR
                        0
                               /* 主设备号 */
static struct class *f403tech drv class;
static int f403tech drv open(struct inode *inode, struct file *file)
   printk("%s:Hello F403Tech\n", __FUNCTION__); // printk 用于驱动中添加打印 用
法和应用程序中的 printf 一样
   return 0;
static ssize t f403tech drv read(struct file *file, char
                                                 user *buf, size t size,
loff t *ppos)
                                            printk 用于驱动中添加打印,用
   printk("%s:Hello F403Tech\n",
                              FUNCTIO
法和应用程序中的 printf 一样
   return 0;
static ssize t f403tech dry write (struct file *file, const char user *buf, size t
size, loff t *ppos)
   printk("%s:Hello F403Tech\n", __FUNCTION__); // printk 用于驱动中添加打印,用
法和应用程序中的 printf 一样
   return 0:
     个结构是字符设备驱动程序的核心
** 当应用程序操作设备文件时所调用的 open、read、write 等函数,
** 最终会调用这个结构中指定的对应函数
**/
static struct file operations f403tech drv fops = {
   .owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的
```

```
this module变量 */
   open = f403tech drv open,
   .read = f403tech drv read,
   .write = f403tech drv write,
};
int major;
** 执行 insmod 命令时就会调用这个函数
*/
static int init f403tech drv init(void)
   /* 注册字符设备
   ** 这步是写字符设备驱动程序所必须的
   ** 参数为主设备号、设备名字、file_operations 结构;
   ** 这样,主设备号就和具体的 file operations 结构联系起来了,
   ** 操作主设备为 F403TECH MAJOR 的设备文件时,就会调用 f403tech drv fops 中的相
关成员函数
   ** F403TECH MAJOR 可以设为 0,表示由内核自动分配主设备号
   */
   major = register_chrdev(F403TECH_MAJOR_DEVICE_NAME, &f403tech_drv_fops);
   if (major < 0)
      printk(DEVICE NAME
                        can't register major number\n");
      return major;
   /*
   ** 以下两行代码用于创建设备节点,是必须的。
   ** 当然,如果不写这两行,那么就必须在 linux 系统命令行中通过 mknod 这个命令来
创建设备节点
    * 创建类 */
    403tech_drv_class = class_create(THIS_MODULE, "f403tech");
   /* 类下面创建设备节点 */
   device create (f403tech drv class, NULL, MKDEV (major, 0), NULL, "f403tech");
      // /dev/f403tech
   /*
```

```
** 打印一个调试信息
   */
   printk("%s:Hello F403Tech\n", __FUNCTION__); // printk 用于驱动中添加打印, 用
法和应用程序中的 printf 一样
   return 0;
/*
* 执行 rmmod 命令时就会调用这个函数
*/
static void exit f403tech drv exit (void)
                                         // 与入口函数的 register_chrdev
   unregister chrdev(major, "f403tech");
函数配对使用
   device_destroy(f403tech_drv_class, MKDEV(major, 0);
device create 函数配对使用
   class_destroy(f403tech_drv_class); // 与人区函数的class_create函数配对使用
   printk("%s:Hello F403Tech\n", __FUNCTION_); // printk 用于驱动中添加打印, 用
法和应用程序中的 printf 一样
/* 这两行指定驱动程序的初始化函数和卸载函数 */
module init(f403tech drv init);
module_exit(f403tech_drv_exit);
/* 描述驱动程序的一些信息, 不是必须的 */
MODULE_AUTHOR("http://www.f403tech.com");
MODULE VERSION ("0.1.0");
MODULE DESCRIPTION("RT5350 FIRST Driver"):
MODULE LICENSE ("GPL");
```

注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。