第9章	修改 SSID 的名称	2
9. 1	在开发板上面修改	2
9.2	在源码中修改	9

第9章 修改SSID的名称

本章目标

● 掌握修改 SSID 名称的方法

9.1 在开发板上面修改

在开发板上面修改 WiFi 的名称非常简单,我们只需要修改开发板上面的配置文件/etc/config/wireless 即可。

cd /etc/config
vi wireless
将
option ssid OpenWrt
改为
option ssid WuYa-AP

然后保存退出,并重启开发板。这样就将开发板的WiFi 名称从OpenWrt 改为了WuYa-AP。

9.2 在源码中修改

通过前面的努力,我们成功的启动了开发板的Wi-Fi信号,但是发现它的SSID为OpenWrt,如果我们想取一个我们自己喜欢的名字,该怎么操作呢?

以取名为"WuYa-AP"为例。

同样是修改 mac80211. sh 这个脚本程序, 该脚本程序位于 openwrt 系统源码的 openwrt/barrier breaker/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi 目录。

我们只需要将 mac80211. sh 这个脚本程序中的

config wifi-iface
 option device radio\$devidx
 option network lan
 option mode ap
 option ssid OpenWrt
 option encryption none

config wifi-iface

无涯物联科技(https://wy-wulian.taobao.com/) 专业的物联网模块、设备提供者

option device radio\$devidx

option network lan
option mode ap
option ssid WuYa-AP
option encryption none

最后保存退出,然后重新编译即可。

注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程, 我们还有 QQ 群和论坛, 专门负责技术答疑, 详情请咨询我司客服。