| 环境招     | š建及工具、概念介绍                                     | 2            |
|---------|--|--------------|
| 硬件取     | <b>「</b> 境构建                                   | 2            |
| 1. 1. 1 | 主机与目标板结合的交叉开发模式                                | 2            |
| 1.1.2   | 硬件要求   | 2            |
| 软件取     | <b>「</b> 境构建                                   | 3            |
| 1.2.1   | 在 Windows 上安装虚拟机                               | 3            |
| 1.2.2   | 使用已经制作好的 VMware 虚拟机系统                          | 3            |
| 1. 2. 3 | 安装 Windows 下的配套开发工具                            | 8            |
|         | 硬件되<br>1.1.1<br>1.1.2<br>软件되<br>1.2.1<br>1.2.2 | 环境搭建及工具、概念介绍 |

it tos. I what is a san to a s

# 第1章 环境搭建及工具、概念介绍

### 本章目标

- 了解物联网 openwrt 开发的交叉开发模式
- 搭建硬件、软件开发环境

## 1.1 硬件环境构建

## 1.1.1 主机与目标板结合的交叉开发模式

开发 PC 机上的软件时,可以直接在 PC 机上编辑、编译、调试软件,最终发布的软件也是在 PC 机上运行。对于物联网 openwrt 开发,最初的嵌入式设备是一个空白的系统,需要通过主机为它构建基本的软件系统,并烧写到设备中;另外,嵌入式设备的资源并不足以用来开发软件。所以需要用到交叉开发模式:在主机上编辑、编译软件,然后在目标板上运行、验证程序。主机指 PC 机,目标板指嵌入式设备,在本书中,目标板就是无涯物联科技独立研发的 WyBox-MT7620 开发板,"目标板"、"开发板"、"单板"都是同一个意思。

对于无涯物联科技独立研发的 WyBox MT7620 开发板,进行物联网 openwrt 开发时一般可以分为以下 3 个步骤。

(1) 在主机上编译 U-boot, 然后通过 SPI Flash 烧写器烧入单板。

通过 SPI Flash 烧写器烧写程序的效率非常低,而且还需要取下 Flash 芯片,它适用于烧写空白单板。为方便开发,通常选用具有串口传输、网络传输、烧写 Flash 功能的 U-boot,它可以快速地从主机获取可执行代码,然后烧入单板。

该 U-boot 在开发板生产时,已经由工厂烧入到了 SPI Flash 中。特别强调,在做物联网 openwrt 开发时,一般不建议大家自己开发、重新烧写 U-boot! 否则,一不小心,开发板就会变成砖头的哦!

- (2) 在主机上编译 openwrt, 通过 U-boot 烧入单板或直接启动。一个可以在单板上运行的 openwrt 是进行后续开发的基础。
  - (3) 在主机上编译各类应用程序,经过验证后烧入单板。

烧写、启动 U-boot 后,就可以通过 U-boot 的各类选项来下载、烧写、运行程序了。启动 Dinux 后,也是通过执行各种命令来启动应用程序的。怎么输入这些命令、查看命令运行的结果呢?一般通过串口来进行输入输出。所以交叉开发模式中,主机与目标板通常需要 2 种连接: 串口、网络。

### 1.1.2 硬件要求

1. 主机要求

- 一般的 PC 机就可以用来进行物联网 openwrt 开发,它应该满足以下要求。
- ① 有一个 USB 口;
- ② 支持网络:
- ③ 至少 20GB 的硬盘。

因为要通过串口来操作 Linux, 所以得使用 USB-串口转换器。幸运的是, F403科技创意室独立研发的 RT5350开发板, 已经板载了该转换器。

### 2. 目标板要求

本书使用无涯物联科技(https://wy-wulian.taobao.com/)提供的开发板,当然,读者也可以使用其他公司的开发板,只是可能很多功能需要自己通过飞线、额外购买更多模块来实现。

由于后面会设计到大量的教程、大量的应用的移植,所以建议大家至少用64MB的内存、8MB的Flash。

所谓的硬件开发环境搭建很简单,将主机与目标板通过串口线(直接用 mini USB 线连接主机和目标板即可)、网线(接单板上的任意网口)连接起来,将各类设备连接到目标板上去即可。

## 1.2 软件环境构建

## 1.2.1 在 Windows 上安装虚拟机

对 WyBox-MT7620 开发板的开发,属于嵌入式 Linux 系统开发,因此我们需要使用 Linux 系统,比如 Ubuntu、Fedora 等

但是我们都习惯使用 windows 了,让我们把 PC 机换成 Linux 系统,似乎不太现实。因此我们需要装一个虚拟机,然后在虚拟机上面安装 Linux 系统。

配套资料里面的 VMware-workstation-full-10. 0. 1-1379776. exe 就是虚拟机的安装程序,直接双击安装即可。该虚拟机需要破解,对应的注册机为 vm10keygen. exe。

## 1.2.2 使用已经制作好的 VMware 虚拟机系统

本书使用的 Linux 系统为 Fedora 14,为了节约大家的时间,我们已经将其安装好了,解压可用。


(1)解压 Fedora 14。

配套资料里面的 Fedora 14. rar 压缩包就是我们给大家安装好的 Linux 系统,只需将其解压到特定目录即可。本书是将其解压到 G:\VMware projects。

(2) 打开 Linux 系统。

使用 VMware 虚拟机打开已经安装好的 Linux 系统, 具体步骤如下。









(3) 打开 Linux 系统。

如图所示, 点开启此虚拟机。




然后就会启动该虚拟的计算机,启动过程如下。





当系统启动完成以后,会要求我们选择用户和输入相应的密码。该系统的用户名和密码都是openwrt,如下图所示。



输入密码后,回车,边进入了该系统。效果如下。



## 1.2.3 安装 Windows 下的配套开发工具

工欲善其事必先利其器,我们在开发前,应该装好常用的开发工具。

### (1) 源码阅读、编辑工具 Source Insight。

Source Insight 是一款极具革命性的代码阅读、编辑工具,它内建了 C/C++、C#、Java 等多种编程语言的分析器。Source Insight 会自动分析源代码,动态地生成、更新一个数据库,并通过丰富而有效的表现形式使得阅读、编辑代码非常方便、高效。比如它会将 C

语言中全局变量、局部变量标上不同的颜色;将光标移到某个变量、函数上时,窗口下方会自动显示它们的定义;借助于不断更新的数据库,可以快速地找到函数的调用关系;编辑代码时,变量名、函数名会自动补全;……。

基于这些功能,在 Windows 下阅读 Linux 内核源码这类庞大的软件时,使用 Source Insight 有助于理清各类综错复杂的变量、函数之间的关系。

从网址 <u>http://www.sourceinsight.com/</u>上可以下载一个试用版本,它具有正式版的全部功能,试用期为30天。

下面以 Linux 内核源码为例介绍 Source Insight 的使用。这里仅仅只是一个例子,我们可以参考该例子,将 openwrt 源码给添加进来。

### 1. 创建一个 Source Insight 工程

启动 Source Insight 之后,它默认的支持文件中没有以".S"结尾的汇编语言文件,点击菜单"Options"->"Document Options",在弹出的对话框中选择"Document Type"为"C Source File",在"File filter"中添加"\*.S"类型、如图 4.1 所示。




图 4.1 设置 Source Insight 支持的文件类型

然后点击菜单"Projects"->"New Project"开始建立一个新的工程,界面如图 4.2 所示。




图 4.2 新建一个 Source Insight 工程

在随后出现的界面中,输入工程的名称和工程数据的存放位置。本小节中,假设内核源码位置为 E:\kernel\_projects\linux-2.6.22.6, 将要建立的 Source Insight 工程名为 linux-2.6.22.6, 在 E:\kernel\_projects\sc 目录下存放工程数据,则如图 4.3 一样设置,然后点击"OK"按钮(如果长\kernel\_projects\sc 目录还不存在,会提示是否创建这个目录)。




图 4.3 输入 Source Insight 工程名称及保存位置

可以想象,接下来的步骤应该是指定源码的位置及添加源文件。如图 4.4 所示指定内核源码位置后,点击"0K"按钮进入下一个设置界面。




图 4.4 指定源码位置

图 4.5 是添加源文件的操作界面: 失点击 "Add All" 按钮,在弹出的对话柜中选中 "Include top level sub-directories" (表示将添加第一层子目录中的文件)、"Recursively add lower sub-directories" (表示递归地加入底层的子目录,即加入所有子目录中的文件); 然后点击 "OK" 控制开始加入内核的所有源文件。



图 4.5 添加源文件

实际上,由于内核支持多个架构的 CPU、多个型号的目标板,而本书只关心 S3C2410、S3C2440 目标板,所以可以在 Source Insight 工程中去除其他不相关的文件。仍然在与图 4.5 相似的界面中(可以点击菜单 "Projects" -> "Add and Remove Project Files"进入),选择某个目录后,使用 "Remove Tree" 按钮将整个目录下的文件从工程中移除。

要移除的目录如下、操作的示例界面如图 4.6 所示:

- ① arch 目录下除 arm 外的所有子目录;
- ② arch/arm 目录下以"mach-"开头的目录(除 mach-s3c2410、mach-s3c2440之外);
- ③ arch/arm 且录下以"plat-"开头的目录(除 plat-s3c24xx 之外);
- ④ include 表下以 "asm-" 开头的目录(除 asm-arm、asm-generic 之外);
- ⑤ include/asm-arm 目录下以 "arch-" 开头的目录(除 arch-s3c2410 之外)。




图 4.6 移除源文件

至此, Source Insight 工程建立完毕

### 2. "同步"源文件

所谓"同步"源文件就是在 Source Insight 工程中建立一个数据库,它里面保存有源文件中各变量、函数之间的关系,使得阅读、编辑代码时能快速地提供各种辅助信息(比如以不同颜色显示不同类型的变量等)。

这个数据库会自动建立,但是对于比较庞大的源码的工程,建议初次使用时手工建立数据库,这使得 Source Insight 工程很快地建立所有源码的、全面的关系图。

点击菜单"Projects"->"Synchronize Files",会弹出如图 4.7 所示的对话框,选中其中的"Force all files to be re-parsed"(表示"强制分析所有文件"),然后点击"OK"按钮即可生成数据库。




图 4.7 同步源文件

#### 3. Source Insight 工程使用示例

在 Source Insight 右边的文件列表中选择打开 s3c2410fb.c 文件,可以得到如图 4.8 所示的界面,它的中间是主窗口,可以在里面阅读、编辑代码;左边是 "Symbol window" (符号窗口),可以从中快速地找到当前文件中的变量、函数,宏定义等;下边是 "Context window" (上下文窗口),在主窗口中将光标放在某个变量、函数、宏上面时,会在这个窗口中显示它们的定义,比如在图 4.8 中,这个窗口中显示了 request irq 函数的定义。




图 4.8 Source Insight 的使用界面

在主窗口中,按住 Ctrl 键的同时,使用鼠标点击某个变量、函数、宏,就可以跳到定义它们的位置;双击上下文窗口也可以达到同样的效果。

同时按住"Alt"、","键可以令主窗口倒退到上一画面,同时按住"Alt"、"."键可以令主窗口前进到前一个画面。

在某个变量、函数、宏上用鼠标右键点击一下,在弹出的对话菜单中选择"Lookup References",可以快速地在所有源文件中找到对它们的引用——这比搜索整个源码目录快多了。

\*Source Insight 还有很多使用技巧,上面只介绍了几种常用的技巧,读者在使用过程中可以通过各个菜单了解更多。


(2) 远程登录、串口工具 SecureCRT。


SecureCRT 是一款支持 SSH (SSH1和 SSH2) 的终端仿真程序,简单地说是 Windows 下登录 UNIX 或 Linux 服务器主机的软件。同时它也支持 telnet、serial 等功能。

#### 1. 远程登录


Windows 下登录 Linux 服务器主机来开发,是现在绝大多数公司采用的方式。那么我们这里可以用我们之前搭建好的虚拟机环境来作为服务器,然后远程登录该服务器。

首先我们需要打开服务器,即前面创建的虚拟机。然后打开服务器的终端,查看下服务器的 ip 地址。







然后点 Quick Connect 按钮。




再弹出的对话框中,做如下设置。




然后点 Connect 按钮,接着 secreCRT 软件会询问我们是否信任该服务器。我们点信任。



接下来要求我们输入服务器的密码,密码是: openwrt



最后点 ok 按钮,就能成功的和服务器连接了。然后我们就能在 secreCRT 软件上来操作服务器了。效果如下。




#### 2. 串口工具

如果习惯了单片机开发的朋友,那么一定经常使用串口调试助手了。而 secreCRT 软件也是一款强大的串口工具。对于嵌入式 linux 开发,我们也推荐使用 secreCRT 软件的串口工具。接下来说下它的使用方法。


首先通过配套的 USB 线将 WyBox-MT7620开发板的调试串口和电脑的 USB 口连接起来,如

果是第一次与电脑连接,电脑会提示你安装相应的 USB 转串口的驱动程序(如果不会装驱动,就推荐使用驱动精灵来装吧),安装完成以后,我们就能在电脑的设备管理器中看到其对应的串口号。如图所示。






接下来,我们就来创建一个串口连接。首先打开 secreCRT 软件。




然后点 Quick Connect 按钮。



再弹出的对话框中,做如下设置。



然后点击 Connect 按钮,就成功创建了串口连接。



最后开发板上电,就能看到串口输出信息了。

### (3) 文件传输工具 FileZilla。


FileZilla 是一个免费开源的 FTP 软件,分为客户端版本和服务器版本,具备所有的 FTP 软件功能。可控性、有条理的界面和管理多站点的简化方式使得 Filezilla 客户端版成为一个方便高效的 FTP 客户端工具,而 FileZilla Server 则是一个小巧并且可靠的支持 FTP&SFTP 的 FTP 服务器软件。

FileZilla 是一种快速、可信赖的 FTP 客户端以及服务器端开放源代码程式,具有多种特色、直接的接口。FileZilla 在2002年11月获选为当月最佳推荐专案。

简单的说,FileZilla 就是一个能在服务器和 windows 系统之间共享文件的工具。接下来说下使用方法。

打开软件后,输入服务器的 IP 地址: 192.168.0.101、用户名: openwrt、密码: openwrt、端口: 22。然后点击快速连接按钮,就能成功的登录到服务器,如下图所示。





窗口左边就是 windows 的目录,右边就是服务器的目录。如果想共享某个文件,只需左右拖动即可。

### 注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。