第2章	无线监控之实现视频的无线传输	2
	添加 mjpeg-streamer 软件	
	开机自启动	
2.3	6 单测试	4

MM, KVO2, GCV.

第2章 无线监控之实现视频的无线传输

本章目标

● 掌握如何将摄像头采集到的视频通过 WiFi 发送出去

2.1 添加 mjpeg-streamer 软件


通过上一章的努力,我们成功的给 USB 摄像头添加了驱动程序,使 OpenWrt 系统能支持我们的 USB 摄像头了。但是,目前还是不能实现将摄像头视频通过 WiFi 发送出去。

那么,接下来,我们就来实现这个功能。方法很简单,给 OpenWrt 系统添加一个 mjpeg-streamer 软件即可。

方法如下, 进入 OpenWrt 系统源码顶层目录, 然后执行 make menuconfig。

cd openwrt/barrier_breaker/
make menuconfig

在 menuconfig 中将我们的 mjpeg-streamer 软件配置进去即可, 具体如下。



最后,退出并保存,然后重新编译 OpenWrt 系统。

make V=99

2.2 开机自启动

按照前面的内容,我们编译出来的固件,已经具备无线传输视频的能力了。但是每次系统起来以后,我们都需要手动的来运行 mjpg-streamer 这个软件,具体用法,我们可以通过查看帮助手册来获得帮助。

mjpg-streamer --h

每次手动来运行 mjpg-streamer 软件,是非常麻烦的,我们需要重新来修改固件,让他能开机自动运行 mjpg-streamer 这个软件。

首先我们进入mjpg-streamer 目录。

cd openwrt/barrier_breaker/feeds/packages/multimedia/mjpg-streamer

然后修改 mjpg-streamer. config 这个配置文件。

gedit mjpg-streamer. config

然后我们将

option enabled '0'

改为

option enabled '1'

最后保存,退出。然后返回到 openwrt 源码的顶层目录,重新编译源码。


make V=99

这样我们重新编译出来的固件就能开机自动运行 mjpg-streamer 软件了。

2.3 简单测试

接下来我们就来体验一下无线监控。具体步骤如下。

- 1). 将摄像头插入到开发板的 USB 接口;
- 2). 开发板上电;
- 3). 等开发板启动完成以后,电脑连接上开发板发出的 wifi 信号;
- 4). 打开火狐浏览器, 然后输入如下网址, 然后回车。我们就能在浏览器上面看到摄像头的视频数据了。



注意:

- 1). 该教程为我司(www. f403tech. com)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服:
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。