第11章	STA 模式的实现	2
	STA 模式简介	
	通过 Web 果面讲入 STA 模式	

第 11 章 STA 模式的实现

本章目标

● 掌握如何让开发板连接其它的 Wi-Fi 信号

11.1 STA 模式简介

WLAN 主要由站(Station, STA)、接入点(Access Point, AP)、无线介质(Wireless Medium, WM)和分布式系统(Dis-tribution System, DS)组成。

STA 在 WLAN 中一般为客户端,可以是装有无线网卡的计算机,也可以是有 WiFi 模块的智能手机。STA 可以是移动的,也可以是固定的,是无线局域网的最基本组成单元。


11.2 通过 Web 界面进入 STA 模式

在这节中,我们就通过 Web 界面将开发板切换为 STA 模式,从而连接上其它 Wi-Fi 信号。 1). 在浏览器中输入 192. 168. 10. 1 登录进入 Web 界面。



2). 点"网络"->"无线",进入如下界面。


无涯物联科技(https://wy-wulian.taobao.com/) 专业的物联网模块、设备提供者




3). 点"修改"来修改无线网卡的工作模式,由"接入点 AP"改为"客户端 Client (WDS)"模式,然后点击"保持&应用"。

OpenWrt - 无线 - LuCI	× +	_	X C	- 0
192.168.10.1/cgi-bin	/luci/;stok=11312	74dbe68d378e931	b92af6f219/admin/network/wireless/radio(🔻 🐰 C 🔍 百度 <ctrl+k></ctrl+k>	16 4 6 9 5 - 4 - 9
的行业 📙 文档 📙 娱乐 🕻	🗓 淘宝众筹 🧧 3	50网店服务平台-后	🤥 天下足球网 - 唯一网 🔟 小米音网——小米手 😚 蘇潮HC的微博_微博 😚 吴悠morefree的微博(● 优酷原创首页 - 优酷…
	OpenWrt	状态▼系统	・ 网络・ 退出	自动服新开
	接口配置			
	基本设置	无线安全		
		ESSID	WuYa-AP	
			7001070	
		模式	客户端Client (WDS)	
		BSSID		
		网络	☑ lan: ⑥	
			wan;	
			wan6: 🔎	
			◎ 选择指派到此无线接口的网络。填写创建栏可新建网络。	
		1		
		11.	保存&应用	保存 复位

4). 再次进入"网络"->"无线"界面。



5). 点"搜索"按钮,边可以找到周围的Wi-Fi信号。




6). 点"加入网络",加入想连接的wifi。进入界面后,输入wifi的密码,然后点击"提交"。

无涯物联科技(https://wy-wulian.taobao.com/) 专业的物联网模块、设备提供者



7). 再接下来的界面中,保持默认配置,并点"保持&应用"。




8). 当配置完成后,出现如下界面,说明连接成功。



当经过以上几步以后,我们的开发板就成功的连接上了其它的Wi-Fi 信号,接下来,我 们来查看一下开发板此时的 IP 地址。在开发板上面输入 if config 命令。

ifconfig

如图所示,发现此时我们开发板的 IP 地址为 192.168. 0. 101。



接下来,我们在开发板上来 ping 路由器。

```
root@Openum::/#
root@Openum:://
root@Openum::/
```

一切 OK。

注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。