第7章	无线 AP 的实现	2
	准备工作	
	通过 Web 界面使能 Wi-Fi	
	在源码中使能 Wi-Fi	

it to sill white it ado and it ad

第7章 无线 AP 的实现

本章目标

● 掌握如何打开或关闭 Wi-Fi

7.1 准备工作

玩过 RT5350 的朋友就肯定知道,如果要设置使能 WiFi,肯定是需要去配置/etc/config/wireless 文件。但是当我们进入开发板系统,发现并没有 wireless 这个配置文件。原来MT7620A 的玩法和 RT5350 还是有点区别的,我们需要在 OpenWrt 源码中做如下修改,才能生成 wireless 配置文件,才能操作 WiFi。

首先我们进入dts 目录:

cd target/linux/ramips/dts/

然后修改 MT7620a. dts 文件:

gedit MT7620a.dts

在 MT7620a. dts 文件中,添加如下内容即可:

```
wmac@10180000 {
    ralink, mtd-eeprom = <&factory 0>;
};
```

即将:

```
ethernet@10100000 {
    status = "okay";

pinctrl=names = "default";
pinctrl=0 = <&rgmiil_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

ralink, port-map = "1111w";
};

gsw@10110000 {
    ralink, port4 = "gmac";
};
```

改为:

```
ethernet@10100000 {
```

```
status = "okay";

pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&rgmiil_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

ralink, port-map = "llllw";
};

wmac@10180000 {
    ralink, mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

gsw@10110000 {
    ralink, port4 = "gmac";
};
```

7.2 在开发板上面使能 Wi-Fi

通过前面的章节的学习,我们成功的将 OpenWrt 系统在我们的开发板上面跑了起来,但是我们却收不到开发板发出的 Wi-Fi 信号。那么,接下来,我们就通过修改开发板上面的配置文件 wireless,位于/etc/config 目录、来开开启 Wi-Fi 信号。

wireless 的内容如下。

```
config wifi-device radio0
       option type
                        mac80211
       option channel
                      11g
       option hwmode
       option path
                       '10180000. wmac'
       option htmode
                       HT20
       # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
       option disabled 1
config wifi-iface
       option device radio0
       option network lan
       option mode
                       ap
       option ssid
                       OpenWrt
       option encryption none
```

大家应该看到注视了,我们要使能 Wi-Fi,只需要将

option disabled 1

这一行给注释掉即可。因此

将

REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:

option disabled 1

改为

REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:

option disabled 1

然后保存退出,并重启开发板,就能收到 Wi-Fi 信号了。对应的 SSID 为 OpenWrt。

7.3 通过 Web 界面使能 Wi-Fi

在上一章中,我们辛辛苦苦给开发板添加了 Web 界面,那么,现在我们就通过 Web 界面来使能或者关闭 Wi-Fi 信号。

首先通过浏览器登录到开发板的 Web 界面,如图 1 所示。




图 1

然后鼠标选中网络,在弹出的下拉菜单中选中无线,如图2所示。



最后,在无线的界面中,点击启用按钮,如图3所示,即可开启开发板的Wi-Fi。



7.4 在源码中使能 Wi-Fi

如果是在开发板上面来使能 Wi-Fi,操作虽然简单,但是和前面配置 IP 有一样的问题,就是每次重新烧写固件后,都需要重新去修改配置文件,非常麻烦。那么,接下来就来讲解如何通过修改源码的方式来使能 Wi-Fi 信号。

要在源码中使能 Wi-Fi 信号,那么需要修改 mac80211. sh 这个脚本程序,位于 openwrt 源码 openwrt/barrier_breaker/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi 目录。同样,只需要将如图 4 所示的下面画线的这行注释掉即可。



图 4

最后,保存退出,再重新编译系统。然后将新编译出来的固件烧写到开发板上面即可。

注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;
- 3). 针对该教程,我们还有QQ群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。