## 如何让 OpenWrt 支持 32MB Flash

WyBox-7620 开发板配套的教程,是基于 8MB SPI Flash 编写的,因此,如果我们想在 16MB 或者 32MB SPI Flash 上面运行,需要做如下修改。

1). 进入/home/openwrt/7620/openwrt/barrier breaker/target/linux/ramips/dts 目录

```
# cd /home/openwrt/7620/openwrt/barrier breaker/target/linux/ramips/dts
```

```
2). 修改 MT7620a.dts 文件
                            将
   partition@50000 {
           label = "firmware";
           reg = <0x50000 0x7b0000>;
   };
改为
   partition@50000 {
           label = "firmware";
           reg = <0x50000 0x1fb0000>;
   };
3). 将如下内容删除
port@4 {
       status = "okay";
       phy-mode = "rgmii";
       phy-handle = <&phy4>;
};
port@5 {
       phy-mode = "rgmii
       phy-handle
};
mdio-bus (
        phy4: ethernet-phy@4 {
               reg = <4>;
               phy-mode = "rgmii";
        };
       phy5: ethernet-phy@5 {
               reg = <5>;
               phy-mode = "rgmii";
```

**}**;

4). 最后保存退出, 然后重新编译源码。这样新编译出来的固件, 就能支持 32MB、16MB 和 8MB 的 SPI Flash 了。

## 注意:

- 1). 该教程为我司(https://wy-wulian.taobao.com/)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;

, 由我可容服。 CON LaobaO · LaobaO