BMP280

Цифровой датчик давления и температуры

блок пришел смену на зарекомендовавшему себя BMP-180 модулю обладает меньшими размерами при улучшенных характеристиках: более высокой точностью и уменьшенным энергопотреблением, a так возможностью работы двумя последовательными интерфейсами I2C и SPI. Кроме того в модуль добавлены новые режимы работы:

- **SLEEP** режим пониженного энергопотребления
- FORCED режим, который использовался в ВМР-180, где по управляющему сигналу модуль выходит из режима сна, производит измерения и переходит в режим уменьшенного потребления.
- NORMAL специальный режим, при котором датчик просыпается, производит измерения и засыпает. Периодичность такого процесса программируется отдельно, а считывание результатов производится по необходимости. Описание датчика находится здесь.

Основные характеристики

- Диапазон измерения давления	300hPa1100hPa
- Погрешность барометра	+/-0.12hPa
- Рабочий диапазон температуры	-40°C +85°C
- Интерфейсы:	I2C, SPI
- Напряжение питания "VIN"	1,71V3,6V
- Максимальная скорость I2C	3,4МГц
- Ток потребления в активных режи	ımax 2.7mkA
- Размер модуля	12x16mm

В датчике предусмотрена фильтрация результатов измерений и возможность настройки параметров:

- OVERSAMPLING для температуры
- OVERSAMPLING для давления
- **TSB** время между измерениями
- FILTER COEFFICIENT коэффициент фильтрации

3десь подобраны библиотеки для работы с датчиком **ВМР-280**.




Рис.1 Датчик на плате модуля





Рис.2 Внешний вид набора Размер платы 12х16мм

Parameter	BMP180	BMP280
Footprint	3.6 × 3.8 mm	2.0 × 2.5 mm
Minimum V _{DD}	1.80 V	1.71 V
Minimum V _{DDIO}	1.62 V	1.20 V
Current consumption @3 Pa RMS noise	12 μΑ	2.7 μΑ
RMS Noise	3 Pa	1.3 Pa
Pressure resolution	1 Pa	0.16 Pa
Temperature resolution	0.1°C	0.01°C
Interfaces	I ² C	I ² C & SPI (3 and 4 wire mode '00' and '11')
Measurement modes	Only P or T, forced	P&T, forced or periodic
Measurement rate	up to 120 Hz	up to 157 Hz
Filter options	None	Five bandwidths

Рис.3 Сравнительная таблица жарактеристик ВМР-180 и ВМР-280




Рис. 4 Принципиальная схема модуля

Tехническая поддержка наборов Master kitsupport@ukr.net



Электронные компоненты

03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95

www.imrad.com.ua