

1. POLOVODIČE


1.1.1 Vodivosť v materiáloch




Kovalentné väzby v kryštálovej mriežke

1.2 Polovodičové diody





1.2.1 Princíp diódy



Materiály: Ge, Si, GaAs

Ge⇔Si väčšia šírka zakázaného pásma - možnosť práce pri vyššej teplote Si - lacný materiál

GaAs - zvlášť vhodný pre VF obvody avšak mimoriadne drahší materiál a obtiažnosť výroby

Šírka zmeny z P do N je závislá od technológie - musí byť relatívne úzka Prechod je neostrý hlavne ak je vytváraný difúziou

Vyprázdnená oblasť - dôvodom je kombinácia elektrónov a dier v mieste styku čím sa znižuje počet voľných nosičov


Existujú dva mechanizmy generovania prúdu v PN priechode

l_D difúzny prúd vytvorený pohybom elektrónov a dier (z dôvodu vyrovnania koncentrácie)cez priechod

l_s driftový prúd spôsobený pohybom minoritných nosičov (v dôsledku elektrického poľa)

rozpojený obvod $I_D = I_S$; priepustný smer $I_D - I_S = I$; záverný smer $I_S - I_D = I$

1.2.2 Režimy diódy




 $U\gamma = 0.2V$ (Ge); 0.7V (Si); 1.2V (GaAs) vyplýva to zo stavby atómu $I_{ZAV(Ge)}>>I_{ZAV(Si)};$ $I_{ZAV(GaAs)}$

Prekročenie napätia zlomu môže spôsobiť zničenie (zvyčajne je to udávané ako špičková hodnota záverného napätia)

Dôvod zničenia: lavínový nárast prúdu a následné prehriatie prechodu (špeciálny prípad sú zenerové diódy)


1.2.3 Ekvivalentné obvodové modely



Pre js pomery ($R_f < 50\Omega; R_r \approx M\Omega$)

Pre str. pomery: r_D - dynamický odpor; C_D - difúzna kapacita; C_J - kapacita prívodov

1.2.4 Vzťah medzi prúdom a napätím



i_D - prúd diódy

 u_D - napätie na dióde

 I_0 - záverný (zbytkový) prúd diódy

 \ddot{q} - 1,602e⁻¹⁹ [C]; k - 1,38e⁻²³ [JK⁻¹]

T - teplota prechodu [K]

n - empirická konštanta <1;2>


Priepustný smer $i_D = I_0 e^{\frac{u_D}{nU_T}}$

 I_0 - funkcia materiálovej čistoty, dopovania, geometrie nU_T = 26mV ak n = 1 a T=25°C; pre Ge $n \approx 1$; pre Si $n \approx 1,3$ - 1,6 I_D je nelineárna fcia \Rightarrow strmosť v pracovnom bode Q

$$\frac{1}{r_d} = \frac{di_D}{du_D} = \frac{I_0 e^{\frac{U_D}{nU_T}}}{nU_T} \Rightarrow e^{\frac{U_D}{nU_T}} = \frac{i_D}{I_0} + 1 \Rightarrow \frac{di_D}{du_D} = \frac{i_D + I_0}{nU_T} \Rightarrow r_D = \frac{nU_T}{i_D + I_0} \approx \frac{nU_T}{i_D}$$

1.2.5 Vplyv teploty

Zmeny teploty prechodu majú vplyv na charakteristiky diódy Miera s akou vplýva vonkajšia teplota závisí od prac. bodu, zapuzdrenia....



 $U_{\gamma}(T_1) - U_{\gamma}(T_0) = k(T_1 - T_0) k$ - teplotný koeficient (mení sa; v praxi sa považuje za konštantu)

 $k = -2.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ pre Ge

 $k = -2.0 \text{ mV/}^{\circ}\text{C} \text{ pre Si}$

 $k = -1.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ pre Schottkyho diódy

 $U_{\gamma}(T_0) = 0.2 \text{ V (Ge)}; 0.3 \text{ V (Sch)}; 0.7 \text{ V (Si)}; 1.2 \text{ V (GaAs)}; T_0 = 25^{\circ}\text{C}$


 I_0 = parameter závislý od teploty


$$I_0(T_2) = I_0(T_1)e^{k_i(T_2-T_1)}$$
 $k_i = 0.072^{\circ}C^{-1} \Rightarrow I_0(T_1+10) = 2I_0(T_1)$

1.2.6 Zaťažovacie priamky diódy

V dôsledku nelinearity prvku je nutné pri vyšetrovaní obvodov použiť iné techniky analýzy obvodov

Jednou z techník je graficko početná, kde je požitá kombinácia lineárnych rovníc a grafickej reprezentácie vlastnosti prvkov ich prienikom je nájdenie polohy pracovného bodu prípadne rozpätí zmien obvodových veličín





Najskôr sa nájde popis pre js pomery t.j. $U_S \neq 0$ a $u_S = 0$ $U_S = u_D + i_D R_1$ z toho $u_D = -i_D R_1 + U_S$ alebo

$$i_D = \frac{-u_D + U_S}{R_1}$$
 (DC zaťažovacia priamka)

$$i_D = I_0 \left(e^{\frac{u_D}{nU_T}} - 1 \right)$$
 dve rovnice o dvoch neznámych (i_D, u_D) -

analytické riešenie je obtiažne preto je výhodné grafické. Riešením je priesečník - bod $\mathrm{Q}(U_{D\mathrm{Q}},I_{D\mathrm{Q}})$, nazývaný statický pracovný bod.

Pre striedavé pomery, ak $U_S = 0$ a $u_S \neq 0$ je kapacita skrat

$$u_{S} = u_{d} + i_{d}(R_{1} || R_{2}) \text{ alebo } i_{d} = \frac{-u_{d} + u_{S}}{(R_{1} || R_{2})}$$

celkovo

$$u_D = u_d + U_{DQ}$$
; $i_D = i_d + I_{DQ}$, čiže

$$i_D = \frac{-u_D + U_{DQ} + u_S}{(R_1 || R_2)} + I_{DQ}$$
 AC zaťažovacia priamka

1.2.7 Výkonová strata na diode


 $P_D = u_D i_D$ závisí od konštrukcie plochy prechodu atď.

1.2.8 Kapacita diódy

Závisí od veľkosti a polarity priloženého napätia a konštrukcie ($10^{\circ} \div 10^{2}$ pF) viď obr. PN prechod. Môže sa aproximovať vzťahom pričom C_{0} je pre $u_{D}=0$ V a n závisí od tvaru dotačného $C=\frac{C_{0}}{\left(1-\frac{u_{D}}{U_{v}}\right)^{n}}$ profilu (pre difúzne diódy n=1/3, pre strmý prechod n=1/2)

1.2.9 Realizácia prechodov


- bodový tlakom kovového hrotu na monokryštál (hrotové diódy)
- zliatinový roztavenie guľôčky (In pre P) na základnej doštičke (N)
- difúzny (planárny) difúzia dopačneho materiálu v plynnej (kvapalnej) fáze
- selektívny difúzny použitie fotolitografie pre zmenšenie plochy prechodu
- epitaxne planárny- (zníženie odporu polovodiča mimo prechod)
- mesa odleptanie časti planárneho prechodu s cieľom znížiť plochu prechodu (využitie pre VF)



1.2.10 Typy diód

<u>Detekčné a spínacie diódy</u> - pre usmernenie elektrických signálov frekvencii vyšších ako 50 Hz (detekcia, modulácia, demodulácia, tvarovanie, zmiešavanie, ochrana); vyžadujú malú kapacitu prechodu; záverne napätia do 200V; prúdy 10² mA; realizácia - hrotové, s privareným hrotom, plošné

Hrotové - $i_D = I_0 \left(e^{\frac{q}{kT}(u_D - iR_S)} - 1 \right)$; R_S - odpor oblasti pod hrotom, kapacita ~1 pF




Pri Si je priebeh V-A charakteristiky zhruba kvadratický


Pre mikrovlnovú techniku existujú rôzne realizácie (kovovo zapuzdrene, koaxiálne)


Kremíkové plošné - vyrábajú sa selektívnou difúznou technikou epitaxným rastom (viď obr.)

Použitie detekčných a spínacích diód




Ochrana citlivých prístrojov proti prepätiu






Dvojcestný usmerňovač



Meranie str. zložky napätia js. meradlom




<u>Usmerňovacie diódy</u> (zvyčajne pre frekvencie 50Hz)- klasické diódy v poslednom čase takmer výhradne Si;

Parametre usmerňovacích diód:

- I_{max}, <u>maximálny prúd</u> v priepustnom smere, I_{max} ~ 1 100A
- P_{max} maximálny stratový výkon
- Medzné záverné napätie U_{max}, rozsah napätí U_{max} ~ 10 1000V,
- Max. prúd v závernom smere pri medznom závernom napätí,
- · Max. JS nap. v priepustnom smer,
- Max. stredná hodnota jendocestne usmerneného prúdu,
- Maximálna teplota prechodu,
- · Krivky vplyvu teploty na jednotlivé parametre,

Stabilizačné diódy (Zenerové)




Dôvod vzniku javu: teplotne a zvýšenou intenzitou el. poľa generovane minoritné nosiče sú urýchľované a nadobudnú energiu, ktorá stačí v mriežke narušiť kovalentné väzby, vznikne lavínový jav

Parametre:


- U_z <u>stabilizačné napätie</u> udáva zvyčajne stred doporučeného pracovného rozsahu, pripadne prípustný výrobný rozptyl, alebo U_z pri určitom I_z,
- I_{Zmax}, I_{Zmin}, (zvyčajne 0,1 I_{Zmax}) -- môžu byť udané podmienky chladenia,
- R_d diferenciálny odpor,
- P_{Zmax} maximálna výkonová strata bez chladenia alebo s chladením,
 1 ΔU₇
- S_z <u>teplotný súčiniteľ</u>, $S_Z = \frac{1}{U_Z} \frac{\Delta U_Z}{\Delta T}$, pri $U_z > 5V$ prevláda lavínový jav $S_z > 0$; pri $U_z < 5V$ prevláda Zenerov prieraz $S_z < 0$; pre $U_z < 5$, $5V S_z < 0$,
- R_{thj} <u>tepelný odpor</u>
- Maximálna teplota prechodu

Použitie: napäťový stabilizátor, napäťová referencia

Schottkyho diódy - sú vytvorene na priechode kov (AI, Pt) N-typ polovodič. Využívajú jav vznikajúci na **styku kov - plovodič** Ak výstupná práca elektrónu v kove $\mathbf{e}.\Phi_{m}<\mathbf{e}.\Phi_{s}$ výstupná práca elektrónu v polovodiči typu \mathbf{N} , elektróny pri styku oboch látok prenikajú do kovu. V kove sa v dôsledku jeho vodivosti rozptýlia. V polovodiči vzniká silné odčerpanie elektrónov a prevládnu minoritné nosiče; dochádza k lokálnej zmene vodivosti z N na P t.j. k inverzii vodivosti




Používajú sa ako rýchle spínacie alebo detekčné diódy



Schottkyho diódy je možné považovať za unipolárny prvok, v ktorom sa na vzniku prúdu podieľajú iba elektróny ako majoritné nosiče. Majú malý dynamicky odpor a používajú sa ako rýchle spínače v oblasti cm vĺn a zmiešavače

Diódy PIN

Používajú sa v oblasti cm vĺn ako riadený odpor alebo spínač




Pri rýchlych zmenách smeru napätia nosiče. nestihnú Vyprázdniť oblať l a prejavuje sa to ako lineárny odpor

1.2.11 <u>Varaktorová dióda (Varikap)</u>

Využíva kapacitu PN prechodu polarizovaného v závernom smere, pričom kapacita je závislá od veľkosti priloženého záverneho napätia(viď vzťah pre kapacitu prechodu).Používa sa v napätím riadených oscilátoroch.


1.2.12 <u>Tunelová dióda (Esakiho)</u>

Je ešte viac dopovaná ako zenerová dióda, čo spôsobuje zúženie vyprázdnenej obalsti. Vzniká tzv tunelový efekt. Charakteristika:



Rozsah záporného dif. odporu 50mV až 250mV.

1.2.13 Svetlo emitujúca dióda (LED)



Proces emitovania svetla (elektroluminiscencie) svetloemitujúcej diódy (LED)

Materiály - GaAsP, GaP

Elektróny vracajúce sa z vodivostného pásma do mezihladiny (rekombinujú s dierami) vyžiaria energiu vo forme svetla. V prípade Si a Ge sa vyžiari energia vo forme tepla. Intenzita emitovaného svetla je úmerná počtu rekombinujúcich elektrónov (prúdu diódy).

Fotodióda pracuje inversne ako LED. Fotóny dopadajucého svetla nabúravajú kovalentné väzby a zvyšujú prúd v závernom smere.