

1. POLOVODIČE


1.1.1 Vodivosť v materiáloch




Kovalentné väzby v kryštálovej mriežke

1.2 Polovodičové diody





1.2.1 Princíp diódy



Materiály: Ge, Si, GaAs

Ge⇔Si väčšia šírka zakázaného pásma - možnosť práce pri vyššej teplote Si - lacný materiál

GaAs - zvlášť vhodný pre VF obvody avšak mimoriadne drahší materiál a obtiažnosť výroby

Šírka zmeny z P do N je závislá od technológie - musí byť relatívne úzka Prechod je neostrý hlavne ak je vytváraný difúziou

Vyprázdnená oblasť - dôvodom je kombinácia elektrónov a dier v mieste styku čím sa znižuje počet voľných nosičov


Existujú dva mechanizmy generovania prúdu v PN priechode

l_D difúzny prúd vytvorený pohybom elektrónov a dier (z dôvodu vyrovnania koncentrácie)cez priechod

l_s driftový prúd spôsobený pohybom minoritných nosičov (v dôsledku elektrického poľa)

rozpojený obvod $I_D = I_S$; priepustný smer $I_D - I_S = I$; záverný smer $I_S - I_D = I$

1.2.2 Režimy diódy




 $U\gamma = 0.2V$ (Ge); 0.7V (Si); 1.2V (GaAs) vyplýva to zo stavby atómu $I_{ZAV(Ge)}>>I_{ZAV(Si)};$ $I_{ZAV(GaAs)}$

Prekročenie napätia zlomu môže spôsobiť zničenie (zvyčajne je to udávané ako špičková hodnota záverného napätia)

Dôvod zničenia: lavínový nárast prúdu a následné prehriatie prechodu (špeciálny prípad sú zenerové diódy)


1.2.3 Ekvivalentné obvodové modely



Pre js pomery ($R_f < 50\Omega; R_r \approx M\Omega$)

Pre str. pomery: r_D - dynamický odpor; C_D - difúzna kapacita; C_J - kapacita prívodov

1.2.4 Vzťah medzi prúdom a napätím



i_D - prúd diódy

 u_D - napätie na dióde

 I_0 - záverný (zbytkový) prúd diódy

 \ddot{q} - 1,602e⁻¹⁹ [C]; k - 1,38e⁻²³ [JK⁻¹]

T - teplota prechodu [K]

n - empirická konštanta <1;2>


Priepustný smer $i_D = I_0 e^{\frac{u_D}{nU_T}}$

 I_0 - funkcia materiálovej čistoty, dopovania, geometrie nU_T = 26mV ak n = 1 a T=25°C; pre Ge $n \approx 1$; pre Si $n \approx 1,3$ - 1,6 I_D je nelineárna fcia \Rightarrow strmosť v pracovnom bode Q

$$\frac{1}{r_d} = \frac{di_D}{du_D} = \frac{I_0 e^{\frac{U_D}{nU_T}}}{nU_T} \Rightarrow e^{\frac{U_D}{nU_T}} = \frac{i_D}{I_0} + 1 \Rightarrow \frac{di_D}{du_D} = \frac{i_D + I_0}{nU_T} \Rightarrow r_D = \frac{nU_T}{i_D + I_0} \approx \frac{nU_T}{i_D}$$

1.2.5 Vplyv teploty

Zmeny teploty prechodu majú vplyv na charakteristiky diódy Miera s akou vplýva vonkajšia teplota závisí od prac. bodu, zapuzdrenia....



 $U_{\gamma}(T_1) - U_{\gamma}(T_0) = k(T_1 - T_0) k$ - teplotný koeficient (mení sa; v praxi sa považuje za konštantu)

 $k = -2.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ pre Ge

 $k = -2.0 \text{ mV/}^{\circ}\text{C} \text{ pre Si}$

 $k = -1.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ pre Schottkyho diódy

 $U_{\gamma}(T_0) = 0.2 \text{ V (Ge)}; 0.3 \text{ V (Sch)}; 0.7 \text{ V (Si)}; 1.2 \text{ V (GaAs)}; T_0 = 25^{\circ}\text{C}$


 I_0 = parameter závislý od teploty


$$I_0(T_2) = I_0(T_1)e^{k_i(T_2-T_1)}$$
 $k_i = 0.072^{\circ}C^{-1} \Rightarrow I_0(T_1+10) = 2I_0(T_1)$

1.2.6 Zaťažovacie priamky diódy

V dôsledku nelinearity prvku je nutné pri vyšetrovaní obvodov použiť iné techniky analýzy obvodov

Jednou z techník je graficko početná, kde je požitá kombinácia lineárnych rovníc a grafickej reprezentácie vlastnosti prvkov ich prienikom je nájdenie polohy pracovného bodu prípadne rozpätí zmien obvodových veličín





Najskôr sa nájde popis pre js pomery t.j. $U_S \neq 0$ a $u_S = 0$ $U_S = u_D + i_D R_1$ z toho $u_D = -i_D R_1 + U_S$ alebo

$$i_D = \frac{-u_D + U_S}{R_1}$$
 (DC zaťažovacia priamka)

$$i_D = I_0 \left(e^{\frac{u_D}{nU_T}} - 1 \right)$$
 dve rovnice o dvoch neznámych (i_D, u_D) -

analytické riešenie je obtiažne preto je výhodné grafické. Riešením je priesečník - bod $\mathrm{Q}(U_{D\mathrm{Q}},I_{D\mathrm{Q}})$, nazývaný statický pracovný bod.

Pre striedavé pomery, ak $U_S = 0$ a $u_S \neq 0$ je kapacita skrat

$$u_{S} = u_{d} + i_{d}(R_{1} || R_{2}) \text{ alebo } i_{d} = \frac{-u_{d} + u_{S}}{(R_{1} || R_{2})}$$

celkovo

$$u_D = u_d + U_{DQ}$$
; $i_D = i_d + I_{DQ}$, čiže

$$i_D = \frac{-u_D + U_{DQ} + u_S}{(R_1 || R_2)} + I_{DQ}$$
 AC zaťažovacia priamka

1.2.7 Výkonová strata na diode


 $P_D = u_D i_D$ závisí od konštrukcie plochy prechodu atď.

1.2.8 Kapacita diódy

Závisí od veľkosti a polarity priloženého napätia a konštrukcie ($10^{\circ} \div 10^{2}$ pF) viď obr. PN prechod. Môže sa aproximovať vzťahom pričom C_{0} je pre $u_{D}=0$ V a n závisí od tvaru dotačného $C=\frac{C_{0}}{\left(1-\frac{u_{D}}{U_{v}}\right)^{n}}$ profilu (pre difúzne diódy n=1/3, pre strmý prechod n=1/2)

1.2.9 Realizácia prechodov


- bodový tlakom kovového hrotu na monokryštál (hrotové diódy)
- zliatinový roztavenie guľôčky (In pre P) na základnej doštičke (N)
- difúzny (planárny) difúzia dopačneho materiálu v plynnej (kvapalnej) fáze
- selektívny difúzny použitie fotolitografie pre zmenšenie plochy prechodu
- epitaxne planárny- (zníženie odporu polovodiča mimo prechod)
- mesa odleptanie časti planárneho prechodu s cieľom znížiť plochu prechodu (využitie pre VF)



1.2.10 Typy diód

<u>Detekčné a spínacie diódy</u> - pre usmernenie elektrických signálov frekvencii vyšších ako 50 Hz (detekcia, modulácia, demodulácia, tvarovanie, zmiešavanie, ochrana); vyžadujú malú kapacitu prechodu; záverne napätia do 200V; prúdy 10² mA; realizácia - hrotové, s privareným hrotom, plošné

Hrotové - $i_D = I_0 \left(e^{\frac{q}{kT}(u_D - iR_S)} - 1 \right)$; R_S - odpor oblasti pod hrotom, kapacita ~1 pF




Pri Si je priebeh V-A charakteristiky zhruba kvadratický


Pre mikrovlnovú techniku existujú rôzne realizácie (kovovo zapuzdrene, koaxiálne)


Kremíkové plošné - vyrábajú sa selektívnou difúznou technikou epitaxným rastom (viď obr.)

Použitie detekčných a spínacích diód




Ochrana citlivých prístrojov proti prepätiu






Dvojcestný usmerňovač



Meranie str. zložky napätia js. meradlom



<u>Usmerňovacie diódy</u> (zvyčajne pre frekvencie 50Hz)- klasické diódy v poslednom čase takmer výhradne Si;

Parametre usmerňovacích diód:

- I_{max}, <u>maximálny prúd</u> v priepustnom smere, I_{max} ~ 1 100A
- P_{max} maximálny stratový výkon
- Medzné záverné napätie U_{max}, rozsah napätí U_{max} ~ 10 1000V,
- Max. prúd v závernom smere pri medznom závernom napätí,
- · Max. JS nap. v priepustnom smer,
- Max. stredná hodnota jendocestne usmerneného prúdu,
- Maximálna teplota prechodu,
- · Krivky vplyvu teploty na jednotlivé parametre,