# Sistemas Empotrados

Tema 5: Entrada/salida

Lección 13:

Diseño de drivers de nivel 0 y 1







## Contenidos

## Tema 5: Entrada/salida

Introducción

El GPIO

Acceso al mapa de memoria

Diseño de drivers en capas

#### Drivers de nivel 0

Introducción

Diseño de un driver LO

Drivers de nivel 1

Introducción

Diseño de un driver L1

Drivers de nivel 2

Introducción

Diseño de un driver L2

#### Drivers de nivel 0

Driver

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Hardware


Drivers de nivel bajo, que permiten la implementación de un sistema sencillo

#### Características:


- Tamaño pequeño del código
- Con muy poco o ningún chequeo de errores
- Sólo soportan las características principales del dispositivo
- Sin soporte de parámetros de configuración del dispositivo
- Sólo soportan E/S controlada por programa
- Las llamadas a las funciones del driver son bloqueantes


#### Ejemplo


## Un driver LO para las UART del Freescale MC1322x



## Información fundamental









```
typedef struct {


union
{
    uint8_t Rx_data;
    uint8_t Tx_data;
    uint32_t DATA;
};


}


uart_regs_t;
```













= writes have no effect and terminate without transfer error exception





|      | 31     | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24    | 23   | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|--------|----|----|----|----|----|----|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| R/W  | UBRINC |    |    |    |    |    |    |       |      |    |    |    |    |    |    |    |
| RST  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |        |    |    |    |    |    |    |       |      |    |    |    |    |    |    |    |
|      | 15     | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8     | 7    | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| D.44 |        |    |    |    |    |    |    | LIDDA | 10D  |    |    |    |    |    |    |    |
| R/W  |        |    |    |    |    |    |    | UBRI  | VIOD |    |    |    |    |    |    |    |
| RST  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

## Contenidos

```
Tema 5: Entrada/salida
```

Introducción

El GPIO

Acceso al mapa de memoria

Diseño de drivers en capas

#### Drivers de nivel 0

Introducción

Diseño de un driver LO

Drivers de nivel 1

Introducción

Diseño de un driver L1

Drivers de nivel 2

Introducción

Diseño de un driver L2

#### API del driver LO

## bsp/drivers/include/uart.h

```
* Definición de las uart del sistema
typedef enum {
    uart 0,
    uart 1,
    uart max
} uart id t;
* Inicializa una uart. Implementación de nivel 0
 * Fija la siguiente configuración por defecto:
      Tamaño del carácter: 8 bits
      Baudrate:
                          115200
      Paridad:
                          par
      Control de flujo:
                        ninguno
      Bits de parada:
                          uno
  void uart_init (uart_id_t uart);
/**
* Transmite un byte por la uart
* Implementación del driver de nivel 0. La llamada se bloquea hasta que transmite el byte
* @param uart
                Identificador de la uart
* @param c
                 El carácter
 */
void uart_send_byte (uart_id_t uart, uint8_t c);
* Recibe un byte por la uart
* Implementación del driver de nivel 0. La llamada se bloquea hasta que recibe el byte
* @param uart Identificador de la uart
* @return El byte recibido
uint8 t uart receive byte (uart id t uart);
```

El desarrollador de aplicaciones no tiene por qué conocer el mapa de memoria o la asignación de pines, y no debería tener acceso directo a los registros de control

# Gestión del mapa de memoria y de los pines de E/S

## bsp/drivers/uart.c

```
/**
 * Acceso estructurado a los registros de control de las uart del MC1322x
 */
typedef struct
{
```

:

```
} uart regs t;
* Acceso estructurado a los pines de las uart del MC1322x
typedef struct
    gpio_pin_t tx, rx, cts, rts;
} uart_pins_t;
* Definición de las UARTS
static volatile uart_regs_t* const uart_regs [uart_max] = {UART1_BASE, UART2_BASE};
static const uart_pins_t uart_pins [uart_max] = {
     {gpio_pin_14, gpio_pin_15, gpio_pin_16, gpio_pin_17},
     {gpio pin 18, gpio pin 19, gpio pin 20, gpio pin 21} };
```

# Inicialización del dispositivo

#### Deshabilitamos la uart

Configuramos los parámetros

Habilitamos la uart

Asignamos los pines a la UART

Definimos la dirección de los pines

```
* Inicializa una uart.
* Implementación de nivel 0
* Configuración por defecto: 8 bits, 115200 baudios, paridad par,
* Sin control de flujo, 1 bit de parada
* @param uart Identificador de la uart
void uart init (uart id t uart)
    uint32 t mod = 9999;
    uint32 t inc = UART BAUDRATE * mod / (CPU FREQ >> 4);
     /* Fijamos los parámetros por defecto y deshabilitamos la uart */
    /* La uart debe estar deshabilitada para fijar la frecuencia */
    uart regs[uart]->CON = (1 << 13) \mid (1 << 14);
    /* Fijamos la frecuencia, asumimos un oversampling de 8x */
    uart regs[uart]->BR = ( inc << 16 ) | mod;</pre>
     /* Habilitamos la uart. En el MC1322x hay que habilitar el */
     /* periférico antes fijar el modo de funcionamiento de sus pines */
    uart regs[uart]->CON |= (1 << 0) | (1 << 1);</pre>
     /* Cambiamos el modo de funcionamiento de los pines */
     gpio set pin func (uart pins[uart].tx, gpio func alternate 1);
     gpio set pin func (uart pins[uart].rx, gpio func alternate 1);
     gpio set pin func (uart pins[uart].cts, gpio func alternate 1);
     gpio set pin func (uart pins[uart].rts, gpio func alternate 1);
     /* Fijamos TX y CTS como salidas y RX y RTS como entradas */
     gpio set pin dir output (uart pins[uart].tx);
     gpio set pin dir output (uart pins[uart].cts);
     gpio set pin dir input (uart pins[uart].rx);
     gpio_set_pin_dir_input (uart_pins[uart].rts);
```

#### Funcionalidad básica

#### Envío de un carácter

Esperamos a que la UART esté lista para transmitir

Transmitimos el carácter

## Recepción de un carácter

Esperamos a que la UART haya recibido un carácter

Leemos el carácter

#### bsp/drivers/uart.c

## Contenidos

```
Tema 5: Entrada/salida
```

Introducción

El GPIO

Acceso al mapa de memoria

Diseño de drivers en capas

Drivers de nivel 0

Introducción

Diseño de un driver LO

Drivers de nivel 1

Introducción

Diseño de un driver L1

Drivers de nivel 2

Introducción

Diseño de un driver L2

#### Drivers de nivel 1

**Driver** 

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Hardware

Drivers de nivel alto, que permiten un uso flexible y portable del dispositivo


#### Características:

- API abstracta que aísla a la aplicación de cambios en el hardware
- Soporta la configuración total del dispositivo
- Añade el soporte de interrupciones y funciones callback
- Las llamadas a las funciones del driver no son bloqueantes
- Proporciona interfaces basadas en búferes en vez de en bytes

Ejemplo (a las funciones de nivel 0 se añaden las siguientes)

```
ssize t uart send (uint32 t uart, char * buf, size t count);
ssize t uart receive (uint32 t uart, char * buf, size t count);
                                                                                               E/S
uart err t uart set receive callback (uart id t uart, callback t func);
uart err t uart set send callback (uart id t uart, callback t func);
uart err t uart set config (uint32 t uart, uart config t params);
uart_err_t uart_get_config (uint32_t uart, uart config t * params);
uint32 t uart is sending (uint32 t uart);
uint32 t uart is receiving (uint32 t uart);
uart err t uart cancel sending (uint32 t uart);
                                                                            Gestión del dispositivo
uart err t uart cancel receiving (uint32 t uart);
uart_err_t uart_get_status (uint32_t uart);
uart err t uart set handler (uint32 t uart, handler t handler);
uart err t uart enable interrupt (uint32 t uart);
uart err t uart disable interrupt (uint32 t uart);
```

# Uso de búferes circulares e interrupciones




Para la aplicación, una operación de E/S termina en cuanto retorna la función de E/S

Las funciones de E/S simplemente leen o escriben datos en el búfer correspondiente, sin preocuparse de si el dispositivo está disponible, de latencias, anchos de banda, etc.

En cuanto el dispositivo está preparado, interrumpe a la aplicación

La ISR manda o recibe del dispositivo los datos que pueda, sacándolos o insertándolos en el búfer correspondiente, y retorna el control a la aplicación

# Ejemplo de funcionamiento: envío de datos al dispositivo



La aplicación inserta los datos en el búfer mediante la función send del driver y sigue ejecutándose

La ISR va sacando los datos del búfer y transmitiéndolos conforme el dispositivo se lo va pidiendo

#### Funciones callback

#### Utilidad

Son llamadas desde la ISR de un dispositivo a la aplicación para indicarle que han llegado datos o bien que ya se ha terminado un envío

Facilitan la utilización eficiente del dispositivo por parte de la aplicación

Evitan la necesidad de implementar ISRs a la medida de la aplicación (más fácil para el desarrollador)

La ISR es genérica y la funcionalidad de cada aplicación se implementa en las funciones callback

#### Ejemplo de envío de datos

- La aplicación llama a la función send del driver para ordenar un envío de datos
- La aplicación sigue ejecutándose, despreocupada del envío, mientras que la ISR lo realiza en segundo plano
- Terminada la transferencia, la ISR llama a la función callback por si la aplicación quiere enviar más datos

#### Ejemplo de recepción de datos

- · La aplicación se está ejecutando normalmente
- El dispositivo recibe datos e interrumpe a la CPU
- La ISR coloca los datos en el búfer circular del driver y llama a la función callback de la aplicación
- La función callback retira los datos recibidos (llamando a la función receive)

#### Limitación

Las funciones *callback* se ejecutan en el contexto de la ISR, por lo que es muy importante que retornen cuanto antes para no penalizar las prestaciones del sistema

## Contenidos

```
Tema 5: Entrada/salida
```

Introducción

El GPIO

Acceso al mapa de memoria

Diseño de drivers en capas

Drivers de nivel 0

Introducción

Diseño de un driver LO

Drivers de nivel 1

Introducción

Diseño de un driver L1

Drivers de nivel 2

Introducción

Diseño de un driver L2

#### API del driver L1

## bsp/drivers/include/uart.h

```
LO
 * Definición de las uart del sistema
typedef enum {
     uart 0,
     uart 1,
     uart max
} uart id t;
 * Inicializa una uart
 * Fija la siguiente configuración por defecto:
 * @param uart Identificador de la uart
 * @param br
              Baudrate
 * @return
              Cero en caso de éxito o -1 en
               caso de error. La condición de
               error se indica en la variable
               global errno
int32_t uart_init (uart_id_t uart, uint32_t br);
* Transmite un byte por la uart
 * Se bloquea hasta que transmite el byte
 * @param uart
                Identificador de la uart
 * @param c
                El carácter
void uart send byte (uart id t uart, uint8 t c);
* Recibe un byte por la uart
 * Se bloquea hasta que recibe el byte
 * @param uart Identificador de la uart
 * @return El byte recibido
uint8 t uart receive byte (uart id t uart);
```

```
* Definición para las funciones de callback
typedef void (* uart_callback_t) (void);
 * Transmisión de bytes mediante interrupciones
 * @param uart Identificador de la uart
 * @param buf Búfer con los caracteres
 * @param count Número de caracteres a enviar
                   El número de caracteres enviados
 * @return
ssize t uart send (uint32 t uart, char *buf, size t count);
/**
 * Recepción de bytes mediante interrupciones
 * @param uart
                  Identificador de la uart
* @param buf
                   Búfer para almacenar los bytes
 * @param count
                  Número de caracteres a recibir
 * @return
                   El número de caracteres recibidos
ssize t uart receive (uint32 t uart, char *buf, size t count);
 * Fija la función callback de recepción de una uart
 * @param uart
                  Identificador de la uart
 * @param func
                   Función callback
void uart set receive callback (uart id t uart, uart callback t func);
 * Fija la función callback de transmisión de una uart
 * @param uart
                  Identificador de la uart
 * @param func
                   Función callback
void uart set send_callback (uart_id_t uart, uart_callback_t func);
```

# Gestión del mapa de memoria y de los pines de E/S

#### bsp/drivers/uart.c

```
/**
  * Acceso estructurado a los registros de control
  * de las uart del MC1322x
  */
typedef struct
{
```

} uart regs t; \* Acceso estructurado a los pines de las uart del MC1322x typedef struct gpio pin t tx, rx, cts, rts; } uart\_pins\_t; \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* Definición de las UARTS static volatile uart regs t\* const uart regs [uart max] = {UART1 BASE, UART2 BASE}; static | const | uart\_pins\_t uart\_pins [uart\_max] = { {gpio\_pin\_14, gpio\_pin\_15, gpio\_pin\_16, gpio\_pin\_17}, {gpio\_pin\_18, gpio\_pin\_19, gpio\_pin\_20, gpio\_pin\_21} };


```
* Acceso estructurado a las ISR
static void wart 1 isr (void);
static void uart 2 isr (void);
static | const | itc handler t uart irq handlers[uart max] =
                                 {uart 1 isr, uart 2 isr};
 * Búferes circulares
#include "circular buffer.h"
#define UART BUFFER SIZE
                                256
static volatile uint8 t
          _uart_rx buffers[uart max][ UART BUFFER SIZE ];
static volatile uint8 t
          uart tx buffers[uart max][ UART BUFFER SIZE ];
static volatile circular_buffer_t
                       uart circular rx buffers[uart max];
static volatile circular buffer t
                       uart circular tx buffers[uart max];
 * Gestión de las callbacks
typedef struct
     uart callback t tx callback;
     uart_callback_t rx_callback;
} uart callbacks t;
static volatile uart callbacks t uart callbacks[uart max];
```

## Inicialización del dispositivo


```
* Inicializa una uart. Implementación de nivel 1
 * @param uart Identificador de la uart
 * @param br
                Baudrate
 * @return
               Cero en caso de éxito o -1 en caso de error.
               La condición de error se indica en la
               variable global errno
int32_t uart_init (uart_id_t uart, uint32_t br)
 uint32 t mod = 9999;
 uint32 t inc = br * mod / (CPU FREQ >> 4);
 /* Comprobación de errores */
 if (uart >= uart max) {
   errno = ENODEV; /* El dispositivo no existe */
    return -1;
 /* Fijamos los parámetros por defecto */
 /* La uart debe estar deshabilitada para fijar la */
 /* frecuencia. Anulamos la generación de interrupciones */
 uart regs[uart]->CON = (1 << 13) \mid (1 << 14);
 /* Fijamos la frecuencia, asumimos oversampling de 8x */
 uart regs[uart]->BR = ( inc << 16 ) | mod;</pre>
 /* En el MC1322x hay que habilitar el periférico antes */
 /* de fijar el modo de funcionamiento de sus pines */
 uart regs[uart]->CON |= (1 << 0) | (1 << 1);
 /* Cambiamos el modo de funcionamiento de los pines */
 gpio set pin func(uart_pins[uart].tx,gpio_func_alternate_1);
 gpio set pin func(uart pins[uart].rx,gpio func alternate 1);
 gpio set pin func(uart pins[uart].cts,gpio func alternate 1);
 gpio set pin func(uart pins[uart].rts,gpio func alternate 1);
```

```
/* Fijamos la dirección de los pines */
gpio set pin dir output (uart pins[uart].tx);
gpio set pin dir output (uart pins[uart].cts);
gpio set pin dir input (uart pins[uart].rx);
gpio set pin dir input (uart pins[uart].rts);
/* Inicializamos los búferes de circulares */
circular buffer init (
                  &uart circular rx buffers[uart],
                  (uint8 t *) uart rx buffers[uart],
                  sizeof(uart rx buffers[uart]));
circular buffer init (
                  &uart circular tx buffers[uart],
                  (uint8 t *) uart tx buffers[uart],
                  sizeof(uart tx buffers[uart]));
/* Programamos cuando generar las interrupciones */
uart regs[uart]->TxLevel = 31; /* cola envio vacia */
uart regs[uart]->RxLevel = 1; /* llega un byte */
/* Habilitamos las interrupciones de la uart */
/* en el controlador de interrupciones del sistema */
itc set priority (itc src uart1 + uart,
                 itc priority normal);
itc set handler (itc src uart1 + uart,
                uart irq handlers[uart]);
itc enable interrupt (itc src uart1 + uart);
/* Por defecto no hay funciones callback */
uart callbacks[uart].tx callback = NULL;
uart callbacks[uart].rx callback = NULL;
/* Habilitamos interrupciones en la recepción */
uart regs[uart]->mRxR = 0;
return 0;
```

# Envío y recepción mediante búferes e interrupciones




## Envío basado en búferes



```
* Transmisión de bytes. Implementación del driver de nivel 1
* @param uart Identificador de la uart
* @param buf Búfer con los caracteres
* @param count Número de caracteres a escribir
* @return
             El número de bytes almacenados en el búfer de transmisión
ssize_t uart_send (uint32_t uart, char *buf, size_t count)
   ssize_t buffered_count = 0;
   /* Enmascaramos las interrupciones del transmisor para que no nos interfiera la ISR */
   uart regs[uart]->mTxR = 1; /* Comienzo de región crítica */
   /* Insertamos en el búfer circular los bytes que podamos */
   while (!circular buffer is full (&uart circular tx buffers[uart]) && count > ∅)
       circular_buffer_write (&uart_circular_tx_buffers[uart], *buf++);
                                                                                                       Región crítica
       buffered count++;
       count--;
   }
   /* Desenmascaramos las interrupciones del transmisor */
   uart regs[uart]->mTxR = 0; /* Fin de región crítica */
   return buffered count;
```

# Recepción basada en búferes



```
* Recepción de bytes. Implementación del driver de nivel 1
* @param uart Identificador de la uart
* @param buf Búfer para almacenar los bytes 
* @param count Número de bytes a leer
* @return
                  El número de bytes realmente leídos y almacenados en el búfer circular
ssize_t uart_receive (uint32_t uart, char *buf, size_t count)
    ssize_t buffered_count = 0;
    /* Enmascaramos las interrupciones del receptor para que no nos interfiera la ISR */
    uart_regs[uart]->mRxR = 1; /* Comienzo de sección crítica */
    /* Leemos del búffer circular los bytes que podamos */
   while (!circular_buffer_is_empty (&uart_circular_rx_buffers[uart]) && count > ∅)
        *buf++ = circular buffer read (&uart circular rx buffers[uart]);
                                                                                                             Región crítica
        buffered count++;
        count--;
    /* Desenmascaramos las interrupciones del receptor */
    uart regs[uart]->mRxR = 0; /* Fin de sección crítica */
    return buffered_count;
```

#### **ISRs**

```
* Cada isr llamará a este manejador genérico. Lo declaramos inline para reducir la latencia de la isr
 * @param uart
                 Identificador de la uart
static inline void wart isr (wart id t wart) {
                                                    /* Limpiamos los bits de error, de momento no gestionamos errores */
  uint32 t status = uart regs[uart]->STAT;
                                                                                /* Si la interrupción es del receptor */
  if (uart regs[uart]->RxRdy) {
   /* Mandamos al búfer todos los caracteres de la cola HW que podamos */
   while (!circular buffer is full(&uart circular rx buffers[uart]) && (uart regs[uart]->Rx fifo addr diff > 0))
     circular buffer write(&uart circular rx buffers[uart], uart regs[uart]->Rx data); /* Recibimos un carácter */
   /* Llamamos a la función callback para que la aplicación se haga cargo de los datos del búfer */
   if (uart callbacks[uart].rx callback) uart callbacks[uart].rx callback();
   /* Si el buffer circular está lleno, no podemos aceptar más datos */
   if (circular_buffer_is_full (&uart_circular rx buffers[uart]))
      uart regs[uart]->mRxR = 1; /* Enmascaramos las interrupciones del receptor para que no nos ofrezca más datos */
                                                                              /* Si la interrupción es del transmisor */
  if (uart regs[uart]->TxRdy) {
   /* Mandamos a la cola HW todos los caracteres del búfer que podamos */
   while (!circular buffer is empty(&uart circular tx buffers[uart]) && (uart regs[uart]->Tx fifo addr diff > 0))
      uart regs[uart]->Tx data = circular buffer read (&uart circular tx buffers[uart]); /* Transmitimos un carácter */
   /* Llamamos a la función callback por si la aplicación quiere mandar más datos al búfer */
   if (uart callbacks[uart].tx callback) uart callbacks[uart].tx callback();
   /* Si el búfer está vacío es que no hay mas datos */
   if (circular buffer is empty (&uart circular tx buffers[uart]))
     uart regs[uart]->mTxR = 1;  /* Enmascaramos las interrupciones del transmisor para que no nos pida más datos */
/** Manejadores de interrupciones (ISR) para las uart */
static void uart 1 isr (void) { uart isr(uart 1); }
static void uart_2_isr (void) { uart_isr(uart_2); }
```