

Adquisición, Control y Procesado

5.1 Instrumentación básica

5.2 Sistemas de interfaz
con computador:
tarjetas DAQ

5.3 Sistemas de interfaz
con computador: buses
de instrumentación

5.4 Herramientas software
de control y procesado

Bloque V: Adquisición, Control y Procesado

Introducción

Tarjetas de adquisición de datos

Instrumentos controlados por computador

Herramientas software

Adquisición, Control y Procesado


5.1 Instrumentación básica

5.2 Sistemas de interfaz
con computador:
tarjetas DAQ

5.3 Sistemas de interfaz
con computador: buses
de instrumentación

5.4 Herramientas software
de control y procesado

5.1. Instrumentación básica




5.1.1 Introducción

Instrumentación inteligente

Dispone de un procesador capaz de realizar determinados procesados de datos y generar señales de control

Modelo de un sistema de instrumentación inteligente:


Standard Architecture for Measurement for Instrumentation (**SAMI**):



5.1.1 Introducción

Durante el procesado puede ser necesario modificar las operaciones:




PROGRAMABILIDAD



Instrumentación básica

5.1.2 Transmisión de datos

Tipos de transmisión de datos



Full Duplex (USA) = Duplex

Half Duplex (USA) = Simplex

Adquisición, Control y Procesado


5.1 Instrumentación básica

5.2 Sistemas de interfaz
con computador:
tarjetas DAQ

5.3 Sistemas de interfaz
con computador: buses
de instrumentación

5.4 Herramientas software
de control y procesado

5.2. Tarjetas DAQ



5.2.1 Tarjetas de adquisición de datos

Data Acquisition Systems (DAQ o DAS)

- Sistemas de adquisición de señales eléctricas integrados en computador
- Permiten generar y adquirir señales analógicas y digitales
- Conexión mediante bus PC (PCI), USB
- Prestaciones:
 - 12 a 24 bits
 - 10 kS/s a 2 MS/s

Tarjetas DAQ

5.2.1 Tarjetas de adquisición de datos

Formatos



Ethernet



PCI




USB



PXI


5.2.2 DAQ: Bloques básicos

Arquitectura interna




5.2.3 DAQ: Módulos

Módulo analógico



5.2.3 DAQ: Módulos

Módulo digital



-
- 1 P0.0 configured as an open collector digital output driving an LED
 - 2 P0.2 configured as an active drive digital output driving an LED
 - 3 P0.4 configured as a digital input receiving a TTL signal from a gated inverter
 - 4 P0.7 configured as a digital input receiving a 0 V or 5 V signal from a switch

5.2.3 DAQ: Módulos

Otras características:

- Salida de alimentación
- Salida de referencia
- Entrada de sincronismo (trigger)
- Contadores
- Temporizadores
- Lectura directa de sensores (temperatura)
- ...

Adquisición, Control y Procesado

5.1 Instrumentación básica

5.2 Sistemas de interfaz
con computador:
tarjetas DAQ

5.3 Sistemas de interfaz
con computador: buses
de instrumentación

5.4 Herramientas software
de control y procesado

5.3 Buses de instrumentación



5.3.1 Buses

Buses de propósito general:

- Recommended Standard 232 (RS-232)
- Universal Serial Bus (USB)
- Ethernet
- Peripheral Component Interconnect (PCI)

5.3.2 Tipos de bus

Bus serie

- **Transmisión síncrona:** utiliza línea de transmisión de datos y línea de reloj común para el sincronismo → Comunicación
- **Transmisión asíncrona:** utiliza sólo línea de transmisión de datos; una palabra debe contener bits de inicio y de fin → Instrumentación
- **Velocidad de transmisión:** número de bits por segundo (b/s) o baudios (transiciones de estado). Términos equivalentes en instrumentación

- RS-232: Recommended Standard 232, punto a punto 1 a 1 señales no diferenciales (20 kb/s, 5 m)
- RS-422: multipunto 1 a n señales diferenciales (10 Mb/s, 1500 m)
- RS-485: multipunto n a n señales diferenciales (10 Mb/s, 1200 m)
- USB (3.0): Universal Serial Bus, alta velocidad (5 Gb/s, 5m) multipunto n a n

5.3.2 Tipos de bus

Bus paralelo

- Transmisión síncrona

- PCI: Peripheral Component Interconnect, 533 MB/s, 64 bits
- PXI: PCI eXtensions for Instrumentation, 250 MB/s, 32 bits
- Centronics: El puerto paralelo del PC, 1 MB/s, 8 bits
- IEEE-488 (GPIB): 8 bits (8 MB/s, 20 m)
- VXI: VME eXtensions for Instrumentation, 160 MB/s, 32 bits

5.3.3 Bus GPIB

El bus GPIB

Específico para instrumentación

- En 1965, Hewlett-Packard diseña el HP Interface Bus (HP-IB), para conectar sus instrumentos programables a un computador
- En 1975 el Institute of Electrical and Electronics Engineers establece el IEEE Standard 488
- En 1987 se definen el IEEE Standard 488.1 y 488.2
- *En 1990 se establece la norma SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments), que determina la estructura de los comandos usados para la comunicación entre los diversos elementos del sistema de instrumentación*


El nombre más común para este estándar en comunicaciones entre instrumentos es GPIB (*General Purpose Interface Bus*)

5.3.3 Bus GPIB

Tipos de instrumentos


- Talker: Genera mensajes y datos a otros instrumentos
- Listener: Ejecuta los mensajes enviados por otros instrumentos
- Controller: Gestiona el flujo de información por el bus GPIB. Secuencia las operaciones coordinadas de los diferentes instrumentos

Interconexión:



5.3.3 Bus GPIB


GPIB: relación entre las normas



5.3.4 VXIbus


VXIbus

- Denominado VME eXtensions for Instrumentation bus, el bus de instrumentación VXIbus es una evolución del bus VME de computador (Motorola) para proporcionar mejores prestaciones que el GPIB
- Desarrollado a partir de un programa de estandarización del ejército norteamericano
- En la actualidad sus características se encuentran definidas por un conjunto de normas, IEEE 1155
- Los instrumentos son tarjetas conectables al bus VXI (no instrumentos independientes)
- Una de las tarjetas puede ser un *embedded PC*





Buses de instrumentación

5.3.4 VXIbus




Conectado a GPIB

Opciones de uso




Con PC embebido

Con conexión MXI
a PC estándar



5.3.5 Sistema genérico de adquisición de datos



Adquisición, Control y Procesado




5.1 Instrumentación básica

5.2 Sistemas de interfaz con computador: tarjetas DAQ


5.3 Sistemas de interfaz con computador: buses de instrumentación

5.4 Herramientas software de control y procesado

5.4 Software de control y procesado



5.4.1 Instrumentación virtual



Capa de software y/o hardware que se añade a un computador de propósito general de manera que el usuario puede interactuar con éste como si fuese un instrumento electrónico

5.4.2 Programación de instrumentos

- Soporte físico (bus de instrumentación)

GPIB RS232 VXI USB ETHERNET

- Instrucciones y comandos

- Instrucciones específicas al bus


- Conjunto de instrucciones independientes del bus

Norma SCPI

(**S**tandard **C**ommands for **P**rogrammable **I**nstruments)

5.4.2 Programación de instrumentos

Norma SCPI



5.4.2 Programación de instrumentos

SCPI

- Unificar los múltiples lenguajes de programación y sintaxis existentes
- Simplificar la programación de equipos sofisticados y complejos



Promocionar un lenguaje y sintaxis comunes

Adoptado por la mayoría de fabricantes de instrumentos programables
(Agilent (HP), Tektronix, Keithley, Fluke...)

5.4.2 Programación de instrumentos

Qué hace SCPI

- Especifica la estructura de comandos y sintaxis
- Incluye conjuntos de comandos comunes
- Comandos con formato **ASCII**, fácilmente comprensibles

Qué NO hace SCPI


- Una definición del soporte físico de la comunicación (IEEE488.2, RS232...)
- El conjunto de comandos del instrumento. Sólo un conjunto básico que cada instrumento debe soportar, común para instrumentos de la misma clase (DMMs)

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

5.4.2 Programación de instrumentos


Cómo se construye un comando/pregunta:

Recorrer el árbol desde el nodo raíz hacia abajo, delimitando los nodos con dos puntos (:)



5.4.2 Programación de instrumentos

Opciones



5.4.2 Programación de instrumentos

Sintaxis

Comando <:header>[<space><argument>[<comma><argument>...]]


:CHANnel<n>:SCALe <scale>[sufix] → :CHAN1:SCAL 10mV

Pregunta <:header?>[<space><argument>[<comma><argument>...]]

:MEASure:FREQuency? [<source>] → :MEAS:FREQ? CH2

5.4.3 Ejemplos prácticos

Vamos a practicar...



5.4.3 Ejemplos prácticos

Vamos a practicar...
con el osciloscopio

*idn?

AUToscale

meas:freq chan1

meas:freq? chan1

meas:vamp? chan1

chan1:coup ac


chan1:disp 0

chan1:disp 1;:chan1:coup dc

tim:scal 200e-6

tim:pos 300e-6

tim:pos 0



5.4.3 Ejemplos prácticos

Vamos a practicar...
con el generador

wgen:outp 0

wgen:outp 1

wgen:func sin

wgen:volt 2


wgen:volt:high 1.5

wgen:volt:low .3

wgen:volt:offs -.5

wgen:volt:offs 0

wgen:volt 1.5




5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python:

- Lenguaje de programación interpretado - Multiplataforma
- Programación por comandos
- Código abierto
- Múltiples tipos de comandos y *Packages*

5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python: Entorno Spyder



5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python: Tipos de elementos (I)

- Números

a=23

b=15.75

c=8

d=2

Operaciones aritméticas

Res=a+b

Res=a-b

Res=a*b

Res=a/b

Res=a**2

Res=a//c

Res=a%c

Operaciones con bits

a|c

a&c

a>>d

a<

bin(a<<d)

bin(a)

hex(a)

oct(a)

Operaciones lógicas

a or c

a and c

not a

a==c

a>c

a<c

a>=c

a<=c

a!=c

Res=a//c

Res=a%c

5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python: Tipos de elementos (II)

- Cadenas de caracteres

```
a='hola mundo '
b='adiós '
c=75.5
```

```
a+b
a+b+str(c)
```

```
a[0:3]
```

```
a='c:\\directorio1\\directorio2'
a
a='c:\\\\directorio1\\\\directorio2'
a
a=r'c:\\directorio1\\directorio2'
a
a='hola\\nadiós'
print(a)
a=R'hola\\nadios'
print(a)
```

5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python: Tipos de elementos (III)

- Listas

Arreglos de elementos cuyo valor puede ser alterado. Accesibles a través de su posición

a=[1,2,3,'hola mundo']

c=a+b

b=[4,5,6,7,8]

c.append(a)

a[0]

len(c)

a[3]

c[9]

a[3][1]

c[9][3]

a[0]='adiós'

c[9][3][3]

a[1]=a[1]+2

5.4.4 Control de instrumentos desde PC


Python: Librerías de funciones (packages)

- Package: Conjunto de *módulos* con funciones, constantes, etc., con un tema común (representación gráfica, matemáticas).
 - *numpy* – Paquete matemático básico
 - *scipy* – Paquete matemático avanzado
 - *matplotlib* – Representación gráfica
 - *time* – Temporización, relojes, etc.
 - *visa* – Control de instrumentación
 - *nidaqmx* – Gestión de tarjetas de adquisición de datos
- Módulos - Subconjuntos de una librería con una unidad:
 - *scipy* – fftpack, integrate, interpolate...
 - *matplotlib* – colours, pyplot, contour...

5.4.4 Control de instrumentos desde PC


Python: Librerías de funciones (packages)

ESTRUCTURA:



5.4.4 Control de instrumentos desde PC

Python: Librerías de funciones



5.4.5 Operadores y funciones matemáticas

Python: Importación y uso de librerías

The screenshot shows the Spyder Python 3.6 IDE interface. The code editor displays a script named `practica4_B_TFII.py` with the following content:

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Tue Aug 28 11:26:12 2018
4
5 @author: Dios
6 """
7 #####
8 import numpy
9 import matplotlib
10 import time
11
12 a=numpy.arange(1,1000,2)
13 b=numpy.arange(1000,1,-2)
14 matplotlib.pyplot.plot(b,a)
15
16 time.sleep(3)
17
18 #####
19 import numpy as np
20 import matplotlib.pyplot as plot
21
22 a=np.arange(1,1000,2)
23 b=np.sin(a/(2*np.pi))
24 plot.plot(a,b)
25
26 time.sleep(3)
27
28 #####
29 from numpy import arange
30 from numpy import pi as PI
31 from numpy import sin as seno
32 from matplotlib.pyplot import plot as plot
33
34 a=arange(1,1000,2)
35 b=seno(a/(2*PI))
36 plot(a,b)
37
```

The variable explorer shows an empty table with columns: Nombre, Tipo, Tamaño, and Valor.

The terminal window shows the prompt `In [333]:`

At the bottom, status bar information includes: Permisos: RW, Fin de línea: CRLF, Codificación: UTF-8, Línea: 24, Columna: 15, Memoria: 50 %.

5.4.5 Operadores y funciones matemáticas

Python: Importación y uso de librerías

The screenshot shows the Spyder Python 3.6 IDE interface. The code editor displays a script named 'practica4_B_TFII.py' with the following content:

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Tue Aug 28 11:26:12 2018
4
5 @author: Dios
6 """
7 #####
8 import numpy
9 import matplotlib
10 import time
11
12 a=numpy.arange(1,1000,2)
13 b=numpy.arange(1000,1,-2)
14 matplotlib.pyplot.plot(b,a)
15
16 time.sleep(3)
17
18 #####
19 import numpy as np
20 import matplotlib.pyplot as plot
21
22 a=np.arange(1,1000,2)
23 b=np.sin(a/(2*np.pi))
24 plot.plot(a,b)
25
26 time.sleep(3)
27
28 #####
29 from numpy import arange
30 from numpy import pi as PI
31 from numpy import sin as seno
32 from matplotlib.pyplot import plot as plot
33
34 a=arange(1,1000,2)
35 b=seno(a/(2*PI))
36 plot(a,b)
37
```

The imports for numpy, matplotlib, and time are highlighted with red boxes and circled. The code uses these imports to generate plots and delay execution.

The variable explorer shows an empty table:

Nombre	Tipo	Tamaño	Valor

The terminal window shows the command:

```
In [333]:
```

At the bottom, status bars indicate permissions (RW), line endings (CRLF), encoding (UTF-8), line (24), column (15), and memory usage (50%).

5.4.5 Operadores y funciones matemáticas

Python: Importación y uso de librerías

The screenshot shows the Spyder Python 3.6 IDE interface. The code editor displays a script named `practica4_B_TFII.py` with the following content:

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Tue Aug 28 11:26:12 2018
4
5 @author: Dios
6 """
7 #####
8 import numpy
9 import matplotlib
10 import time
11
12 a=numpy.arange(1,1000,2)
13 b=numpy.arange(1000,1,-2)
14 matplotlib.pyplot.plot(b,a)
15
16 time.sleep(3)
17
18 #####
19 import numpy as np
20 import matplotlib.pyplot as plot
21
22 a=np.arange(1,1000,2)
23 b=np.sin(a/(2*np.pi))
24 plot.plot(a,b)
25
26 time.sleep(3)
27
28 #####
29 from numpy import arange
30 from numpy import pi as PI
31 from numpy import sin as seno
32 from matplotlib.pyplot import plot as plot
33
34 a=arange(1,1000,2)
35 b=seno(a/(2*PI))
36 plot(a,b)
37
```

Annotations in red highlight specific imports:

- An oval surrounds the first four import statements (numpy, matplotlib, time, and pyplot).
- A red arrow points to the line `import numpy as np` with the text "Importa librería con un alias".
- A red arrow points to the line `import matplotlib.pyplot as plot` with the text "Importa módulo con un alias".

The right side of the interface includes toolbars, a variable explorer, and a terminal window.

5.4.5 Operadores y funciones matemáticas

Python: Importación y uso de librerías

The screenshot shows the Spyder IDE interface with a Python script named 'practica4_B_TFII.py' open. The code demonstrates various import statements:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Aug 28 11:26:12 2018
@author: Dios
"""

##### Importación de librerías #####
import numpy
import matplotlib
import time

a=numpy.arange(1,1000,2)
b=numpy.arange(1000,1,-2)
matplotlib.pyplot.plot(b,a)

time.sleep(3)

##### Importa librería con un alias #####
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plot

a=np.arange(1,1000,2)
b=np.sin(a/(2*np.pi))
plot.plot(a,b)

time.sleep(3)

##### Importa una función de la librería #####
from numpy import arange

##### Importa una constante de la librería asignándole un alias #####
from numpy import pi as PI

##### Importa una función de la librería asignándole un alias #####
from numpy import sin as seno

##### Importa una función de un módulo de la librería y le asigna un alias #####
from matplotlib.pyplot import plot as plot

a=arange(1,1000,2)
b=seno(a/(2*PI))
plot(a,b)
```

Annotations explain specific import statements:

- Importa librería con un alias
- Importa módulo con un alias
- Importa una función de la librería
- Importa una constante de la librería asignándole un alias
- Importa una función de la librería asignándole un alias
- Importa una función de un módulo de la librería y le asigna un alias

At the bottom of the IDE, status bars show permissions (RW), line endings (CRLF), encoding (UTF-8), line (24), column (15), and memory usage (50%).

5.4.5 Funciones

```
7 #####
8 import numpy as np
9
10 pasos=100
11 a=np.arange(1000)
12 b=np.zeros(2000)
13 c=np.log10(0.707)
14 f=np.logspace(np.log10(100),np.log10(5000),pasos)
15
16 b[0:1000]=a
17
18 np.max(b)
19 np.argmax(b)
20
```

```
7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9
10 import numpy as np ←
11 a=np.arange(1000)
12 b=np.sin(a/(2*np.pi))
13
14 plt.plot(a,b)
15 plt.figure()
16 plt.plot(b,a)
17
18 #plt.figure()
19 fig,ax1=plt.subplots()
20 ax1.semilogy(a,b)
21
22 ax2=ax1.twinx()
23 ax2.plot(a,b,color='red') } ←
24
25 plt.figure()
26 plt.step(a,b)
27
28
29 import numpy.fft as FFT ←
30 fourier=FFT.fft(b)
31 plt.figure()
32 plt.plot(fourier)
33
34 fourier2=FFT.fftshift(fourier)
35 plt.plot(fourier2,color='red')
```

5.4.6 Control del flujo de programa

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 b=np.sin(a/(2*np.pi))
14 c=np.zeros(len(a))
15
16 #####
17 ##### BUCLE FOR #####
18
19 for i in range(len(a)):
20     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
21     print(c[i])
22     time.sleep(0.02)
23
24 plt.plot(a,b,a,c)
25
26 #####
27
28 ##### BUCLE WHILE #####
29
30 c=np.zeros(len(a))
31 i=0
32
33 t1=time.time()
34 while i<len(a)/2:
35     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
36     i+=1 #i=i+1
37     plt.clf()
38     plt.plot(a[0:i],c[0:i])
39     plt.pause(0.01)
40 else:
41     print(time.time()-t1)
42
43 plt.figure()
44 plt.plot(a[0:int(len(a)/2)],c[0:int(len(a)/2)])
45
46 #####

```

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 c=np.zeros(int(len(a)/10))
14
15 ##### CONDICIONAL IF #####
16
17 i=0 #PROBAR CON DIFERENTES VALORES DE i: 0, 1, 4
18
19 t1=time.time()
20
21 if i==0:
22     while i<len(a)/10:
23         c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
24         plt.clf()
25         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
26         plt.pause(0.01)
27         i+=1 #i=i+1
28 else:
29     print(time.time()-t1)
30
31 elif not i%2:
32     i=0
33     while i<len(a)/10:
34         c[i]=np.tan(a[i]/(np.pi*2))
35         plt.clf()
36         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
37         plt.pause(0.01)
38         i+=1 #i=i+1
39 else:
40     print(time.time()-t1)
41
42 else:
43     print('Vale pues, co\n\n')
44
45
46
47 plt.figure()
48 plt.plot(a[0:int(len(a)/10)],c)
49
50 #####
51 |

```

5.4.6 Control del flujo de programa

```
7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 b=np.sin(a/(2*np.pi))
14 c=np.zeros(len(a))
15
16
17 ##### BUCLE FOR #####
18
19 for i in range(len(a)):
20     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
21     print(c[i])
22     time.sleep(0.02)
23
24 plt.plot(a,b,a,c)
25
26 #####
27
28 ##### BUCLE WHILE #####
29
30 c=np.zeros(len(a))
31 i=0
32
33 t1=time.time()
34 while i<len(a)/2:
35     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
36     i+=1 #i=i+1
37     plt.clf()
38     plt.plot(a[0:i],c[0:i])
39     plt.pause(0.01)
40 else:
41     print(time.time()-t1)
42
43 plt.figure()
44 plt.plot(a[0:int(len(a)/2)],c[0:int(len(a)/2)])
45
46 #####
```

```
7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 c=np.zeros(int(len(a)/10))
14
15 ##### CONDICIONAL IF #####
16
17 i=0 #PROBAR CON DIFERENTES VALORES DE i: 0, 1, 4
18
19 t1=time.time()
20
21 if i==0:
22     while i<len(a)/10:
23         c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
24         plt.clf()
25         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
26         plt.pause(0.01)
27         i+=1 #i=i+1
28     else:
29         print(time.time()-t1)
30
31 elif not i%2:
32     i=0
33     while i<len(a)/10:
34         c[i]=np.tan(a[i]/(np.pi*2))
35         plt.clf()
36         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
37         plt.pause(0.01)
38         i+=1 #i=i+1
39     else:
40         print(time.time()-t1)
41
42 else:
43     print('Vale pues, co\n\n')
44
45
46
47 plt.figure()
48 plt.plot(a[0:int(len(a)/10)],c)
49
50 #####
51 |
```

5.4.6 Control del flujo de programa

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 b=np.sin(a/(2*np.pi))
14 c=np.zeros(len(a))
15
16
17 ##### BUCLE FOR #####
18
19 for i in range(len(a)):
20     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
21     print(c[i])
22     time.sleep(0.02)
23
24 plt.plot(a,b,a,c)
25
26 #####
27
28 ##### BUCLE WHILE #####
29
30 c=np.zeros(len(a))
31 i=0
32
33 t1=time.time()
34 while i<=len(a)/2: ←
35     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
36     i+=1 #i=i+1
37     plt.clf()
38     plt.plot(a[0:i],c[0:i])
39     plt.pause(0.01)
40 else: ←
41     print(time.time()-t1)
42
43 plt.figure()
44 plt.plot(a[0:int(len(a)/2)],c[0:int(len(a)/2)])
45
46 #####

```

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 c=np.zeros(int(len(a)/10))
14
15 ##### CONDICIONAL IF #####
16
17 i=0 #PROBAR CON DIFERENTES VALORES DE i: 0, 1, 4
18
19 t1=time.time()
20
21 if i==0:
22     while i<len(a)/10:
23         c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
24         plt.clf()
25         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
26         plt.pause(0.01)
27         i+=1 #i=i+1
28     else:
29         print(time.time()-t1)
30
31 elif not i%2:
32     i=0
33     while i<len(a)/10:
34         c[i]=np.tan(a[i]/(np.pi*2))
35         plt.clf()
36         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
37         plt.pause(0.01)
38         i+=1 #i=i+1
39     else:
40         print(time.time()-t1)
41
42 else:
43     print('Vale pues, co\n\n')
44
45
46
47 plt.figure()
48 plt.plot(a[0:int(len(a)/10)],c)
49
50 #####
51

```

5.4.6 Control del flujo de programa

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 b=np.sin(a/(2*np.pi))
14 c=np.zeros(len(a))
15
16
17 ##### BUCLE FOR #####
18
19 for i in range(len(a)):
20     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
21     print(c[i])
22     time.sleep(0.02)
23
24 plt.plot(a,b,a,c)
25
26 #####
27
28 ##### BUCLE WHILE #####
29
30 c=np.zeros(len(a))
31 i=0
32
33 t1=time.time()
34 while i<len(a)/2:
35     c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
36     i+=1 #i=i+1
37     plt.clf()
38     plt.plot(a[0:i],c[0:i])
39     plt.pause(0.01)
40 else:
41     print(time.time()-t1)
42
43 plt.figure()
44 plt.plot(a[0:int(len(a)/2)],c[0:int(len(a)/2)])
45
46 #####

```

```

7 #####
8 import matplotlib.pyplot as plt
9 import time
10 import numpy as np
11
12 a=np.arange(1000)
13 c=np.zeros(int(len(a)/10))
14
15 ##### CONDICIONAL IF #####
16
17 i=0 #PROBAR CON DIFERENTES VALORES DE i: 0, 1, 4
18
19 t1=time.time()
20
21 if i==0:
22     while i<len(a)/10:
23         c[i]=np.cos(a[i]/(np.pi*2))
24         plt.clf()
25         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
26         plt.pause(0.01)
27         i+=1 #i=i+1
28 else:
29     print(time.time()-t1)
30
31 elif not i%2:
32     i=0
33     while i<len(a)/10:
34         c[i]=np.tan(a[i]/(np.pi*2))
35         plt.clf()
36         plt.plot(a[0:i],c[0:i])
37         plt.pause(0.01)
38         i+=1 #i=i+1
39 else:
40     print(time.time()-t1)
41
42 else:
43     print('Vale pues, co\n\n')
44
45
46
47 plt.figure()
48 plt.plot(a[0:int(len(a)/10)],c)
49
50 #####
51 |

```

5.4.7 Librerías de funciones

Control de instrumentos

```
7 #####
8 import visa
9
10 resources=visa.ResourceManager()
11
12 resources.list_resources()
13
14 instrumento=resources.open_resource('USB0::0x0957::0x179B::MY51250761::INSTR')
15
16
17
18 instrumento.write('wgen:outp 1')
19
20 instrumento.write('wgen:func sin;volt 1;volt:offs 0')
21
22 instrumento.write('wgen:freq '+str(freq[0]))
23
24
25 vamp=float(instrumento.query('meas:vamp? chan2'))
26
27 for i in range(pasos):
28     instrumento.write('wgen:freq '+str(freq[i]))
29     medida_o[i]=float(instrumento.query('meas:vamp? chan2'))
30
31 instrumento.close() # cierra la sesion
32
33 |
```

5.4.7 Librerías de funciones

Control de instrumentos

```
7 #####  
8 import visa  
9  
10 resources=visa.ResourceManager()  
11  
12 resources.list_resources()  
13  
14 instrumento=resources.open_resource('USB0::0x0957::0x179B::MY51250761::INSTR')  
15  
16  
17 instrumento.write('wgen:outp 1')  
18  
19 instrumento.write('wgen:func sin;volt 1;volt:offs 0')  
20  
21  
⚠ 22 instrumento.write('wgen:freq '+str(freq[0]))  
22  
23  
24 vamp=float(instrumento.query('meas:vamp? chan2'))  
25  
26  
⚠ 27 for i in range(pasos):  
28     instrumento.write('wgen:freq '+str(freq[i]))  
29     medida_o[i]=float(instrumento.query('meas:vamp? chan2'))  
30  
31 instrumento.close() ← cierra la sesión  
32  
33 |
```

5.4.9 Librerías de funciones

Adquisición de datos (DAQ) → NO usan SCPI

```
7 #####
8 import nidaqmx
9
10 #from nidaqmx import Task as t
11
12
13 tarea=nidaqmx.Task()
14
15 tarea.ai_channels.add_ai_voltage_chan('Dev1/ai0',
16                                         terminal_config=nidaqmx.constants.TerminalConfiguration.DIFFERENTIAL,
17                                         min_val=-1,
18                                         max_val=1)
19
20
21 #from nidaqmx.constants import TerminalConfiguration as TC
22 #
23 #tarea=t()
24 #
25 #tarea.ai_channels.add_ai_voltage_chan('Dev1/ai0',
26                                         terminal_config=TC.DIFFERENTIAL,
27                                         min_val=-1,
28                                         max_val=1)
29
30 valores=tarea.read(number_of_samples_per_channel=1000)
31
32 tarea.stop()
33
34 tarea.close()
35
36
```

5.4.9 Librerías de funciones

Adquisición de datos (DAQ) → NO usan SCPI

```
7 #####
8 import nidaqmx
9
10 #from nidaqmx import Task as t
11
12
13 tarea=nidaqmx.Task()
14
15 tarea.ai_channels.add_ai_voltage_chan('Dev1/ai0',
16     terminal_config=nidaqmx.constants.TerminalConfiguration.DIFFERENTIAL,
17     min_val=-1,
18     max_val=1)
19
20
21 #from nidaqmx.constants import TerminalConfiguration as TC
22 #
23 #tarea=t()
24 #
25 #tarea.ai_channels.add_ai_voltage_chan('Dev1/ai0',
26 #                                         terminal_config=TC.DIFFERENTIAL,
27 #                                         min_val=-1,
28 #                                         max_val=1)
29
30 valores=tarea.read(number_of_samples_per_channel=1000)
31
32 tarea.stop()
33
34 tarea.close()
35
36
```

5.4.9 Librerías de funciones

Adquisición de datos (DAQ) → NO usan SCPI

```
7 ######
8 import nidaqmx
9
10 #####
11 #import nidaqmx
12 #
13 from nidaqmx import Task as t
14 #
15 #tarea=nidaqmx.Task()
16 #                                     terminal_config=nidaqmx.constants.TerminalConfiguration.DIFFERENTIAL,
17 #                                     min_val=-1,
18 #                                     max_val=1)
19 #
20 #
21 from nidaqmx.constants import TerminalConfiguration as TC
22 #
23 tarea=t()
24 #
25 tarea.ai_channels.add_ai_voltage_chan('Dev1/ai0',
26                                         terminal_config=TC.DIFFERENTIAL,
27                                         min_val=-1,
28                                         max_val=1)
29 #
30 valores=tarea.read(number_of_samples_per_channel=1000)
31 #
32 tarea.stop()
33 #
34 tarea.close()
35 #
36 #
37 |
```