Infrared camera interface

红外相机接口															
0	500	500	513	0	572	0	0	384	383	380	380	352	353	0	385
	488	504	327	580	752	700	OL	706	325	392	380	380	377	0	

Upper middle antenna

中上天线（短）				
0	OL	0	OL	0
	OL	0	OL	

Flash interface

闪光灯接口								
590	0	364	0	OL	698	566	591
	645	627	317	317	0	505	

Upper left antenna interface

左上天线接口（长）												
0	OL	0	415	0	OL	OL	0	0	0	0	0	0
	OL	0	OL	OL	0	365	0	732	732	575	575	

Front camera interface

前相机接口									
0	0	0	OL	OL	0	OL	OL	0	384
	573	327	382	391	OL	382	448	384	

Radar interface

雷达接口		
	0	
	580	570
	377	0
	0	OL
	OL	OL
	390	0
	376	385
	378	385
	378	386
	571	OL
	0	

Telephoto and ultra wide angle

长焦及超广角		
	0	
	390	572
	383	385
	383	0
	376	515
	0	376
	535	OL
	0	377
	0	382
	OL	382
	OL	0
	0	OL
	OL	OL
	OL	0
	0	OL
	OL	OL
	OL	0
	0	OL
	536	OL
	0	0
	385	391
	385	572
	385	384
	386	0
	0	

WiFi and NFC antenna interface

WIFI及NFC天线接口		
	0	
	672	705
	672	664
	0	362
	0	0
	OL	0
	OL	0
	OL	0
	OL	0
	0	

Earpiece photosensitive interface

听筒感光接口		
	403	
	426	427
	759	324
	324	322
	542	322
	672	672
	662	0
	550	550
	289	473
	0	

Wide angle camera interface

广角相机接口		
	0	
	563	OL
	564	OL
	391	0
	377	OL
	0	OL
	515	0
	OL	OL
	383	OL
	382	0
	376	580
	538	579
	0	

charging connector

尾插接口		
	0	
	365	0
	323	321
	387	386
	387	660
	669	704
	669	0
	639	658
	325	658
	0	653
	803	653
	0	0
	674	704
	674	663
	434	965
	434	966
	87	289
	0	0
	731	730
	572	571
	0	570
	730	570
	365	729
	1707	

Display touch interface

显示屏触摸接口		
	0	
	276	492
	880	559
	0	560
	591	324
	324	323
	325	554
	326	312
	326	575
	785	517
	324	OL
	322	OL
	OL	289
	OL	636
	738	706
	544	325
	324	325
	338	324
	515	325
	0	324
	OL	0
	OL	OL
	0	OL
	OL	0
	OL	OL
	0	OL
	464	0
	0	470
	OL	533
	OL	0
	OL	OL
	524	

Wireless charging coil interface

无线充电线圈接口						
OL	804	804	OL	OL	805	OL
	0	367	367	1079	0	

Lower antenna interface

下天线接口							
0	375	0	0	364	0	375	0
	OL	0	0	0	462	0	

Battery interface base

电池接口座					
0	504	393	393	553	0
	OL	0	0	531	

迅维培训中心制作 鑫智造维修图纸专用
迅维职业技能培训中心 手机电脑维修培训 www.xinxunwei.com 0755-27396416 QQ1916869 94