
		nicza im. Stanisława Staszic m Aparatury Automatyzac	
	Num Ćwiczenie 0. SIEMENS S7 1200	ner i temat ćwiczenia: z panelem operatorskim –	- konfiguracja sprzętu
	Grupa ćwiczeniow	va: Wtorek 17:00-19:15 , Ze	espół: 3
Lp.	Imię i nazwisko	Ocena	Podpis
1. 2. 3.	Katarzyna Wątorska Sonia Wittek Karolina Świerczek		
	Data wyko	nania ćwiczenia: 12.03.201 9	

1. Schemat i opis konfiguracji systemu:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się ze środowiskiem TIA PORTAL poprzez przeprowadzenie podstawowej konfiguracji sterownika PLC SIEMENS S7 1200 z panelem operatorskim oraz uruchomienie na nim prostego programu sterowania logicznego, z wykorzystaniem aplikacji SCADA.

Konfigurację rozpoczęliśmy od dodania do utworzonego w TIA PORTAL projektu sprzętu znajdującego się na stanowisku laboratoryjnym, tj. jednostki centralnej CPU 1212 C, switcha sieciowego CSM 1277 oraz panelu operatorskiego KTP400 Basic PN. Następnie elementy te odpowiednio, zgodnie z instrukcją skonfigurowaliśmy i połączyliśmy, czego efekt przedstawia poniższy schemat:



Rys 1. Połączone elementy sterownika PLC.

2. Prosty program sterowania logicznego:

Stworzyliśmy algorytm sterowania logicznego, zaczynając od zdefiniowania nazw zmiennych w tabeli z nazwami symbolicznymi PLC tags oraz ich zaadresowania, w wyniku czego otrzymaliśmy:

PLC tags

	Name	Data type	Address	Retain
-01	start	Bool	%M0.0	False
101	gotow	Bool	%MO.1	False
(O)	awaria	Bool	%M0.2	False
OI.	stop	Bool	%M0.3	False
DI.	naped ON	Bool	%Q0.0	False
en e	praca	Bool	%Q0.1	False

Rys 2. Zdefiniowane i zaadresowane zmienne.

Jako Data type użyliśmy dla wszystkich zmiennych bool, ponieważ wykorzystaliśmy je następnie do realizacji algorytmu logicznego, opisanego równaniami:

naped ON = gotow & start & NOT awaria praca = naped ON

Używając języka drabinkowego, zaprogramowaliśmy algorytm w pliku źródłowym bloku organizacyjnego OB1:


Network 1:



Rys 3. Algorytm sterowania zaprogramowany w języku drabinkowym.

3. Aplikacja SCADA na panelu operatorskim:

Aby zaobserwować działanie zaprogramowanego algorytmu w przejrzystej, graficznej formie, zdefiniowaliśmy na ekranie HMI możliwość zadawania wartości zmiennych gotow, start i awaria, czego wynik przedstawia poniższy zrzut ekranu:



Rys 4. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

Zmienną start powiązaliśmy z przyciskiem funkcyjnym F1, który w rzeczywistości znajdował się poniżej napisu "Start" widocznego na rysunku 4. Zmiennej gotow przypisaliśmy standardowy przycisk oznaczony na rysunku 4 numerem 1, zmiennej awaria natomiast przypisaliśmy tzw. grzybek bezpieczeństwa oznaczony numerem 2. Wyjście naped ON zostało powiązane z lampką sygnalizacyjną zbudowaną przez nas za pomocą podstawowego obiektu typu elipsa. Dodaliśmy do niego animację – wartość 0 zmiennej wyjściowej naped ON została skojarzona z kolorem czerwonym, a wartość 1 z kolorem zielonym. Następnie odpowiednio zdefiniowaliśmy podpisy do tych elementów. Sposób powiązania zmiennych z przyciskami obrazuje poniższy zrzut ekranu:

HMI 1 [KTP400 Basic PN] / HMI tags

Default tag table [4]

gotow					
Name	gotow	Address		Connection	HMI_Connection_1
Data type	Bool	Length	1		
start					
Name	start	Address		Connection	HMI_Connection_1
Data type	Bool	Length	1		
Data type awaria Name	Bool	Length	1	Connection	HMI Connection 1
awaria			1	Connection	HMI_Connection_1
awaria Name Data type naped ON	awaria Bool	Address Length	1		
awaria Name Data type	awaria	Address	1	Connection	HMI_Connection_1 HMI_Connection_1

Rys 5. Zmienne wykorzystane przy tworzeniu HMI.


Następnym krokiem było wgranie algorytmu na sterownik i sprawdzenie jego działania za pomocą ekranu animującego wartości wyjścia na panelu operatorskim oraz przez obserwację w trybie Online zachowania napisanego programu w tym samym oknie, w którym został on napisany.

4. Alternatywna realizacja algorytmu sterowania:

Tę samą funkcję logiczną zrealizowaliśmy z użyciem cewki ustawiającej i kasującej. W tym celu przyjęliśmy założenie, że załączenie odbywa się z użyciem przycisku start, a wyłączenie z użyciem przycisku stop (powiązanego ze zmienną stop). Zmienną naped ON powiązaliśmy przy starcie z cewką ustawiającą Set (S), a przy zatrzymaniu z cewką kasującą Reset (R). Analogicznie jak poprzednio, przeszliśmy przez etapy definiowania i adresowania zmiennych, pisania algorytmu sterowania w języku drabinkowym oraz dostosowywania panelu operatorskiego. Wyniki tych działań przedstawiają poniższe rysunki:

Network 1:

Rys 6. Algorytm sterowania zaprogramowany w języku drabinkowym.



Rys 7. Zrzut ekranu panelu operatorskiego.

HMI_1 [KTP400 Basic PN] / HMI tags

Default tag table [5]

aotow Address Connection HMI_Connection_1 Name gotow Data type Length Dynamizations\Event Event name Value change Function list\SetBit Tag gotow start HMI_Connection_1 Address start Length Data type Bool awaria Address Name Connection HMI_Connection_1 awaria Data type Bool Length naped ON Name naped ON Address Connection HMI Connection 1 Data type Bool Length stop stop HMI Connection 1

Rys 8. Zmienne wykorzystane przy tworzeniu HMI.

Length

5. Wnioski:

Data type

Na zajęciach nauczyliśmy się konfigurować sterownik PLC oraz uruchamiać na nim prosty, napisany przez nas algorytm. Podczas definiowania zmiennych w tabeli PLC tags, nauczyliśmy się poprawnie i efektywnie je adresować, z wykorzystaniem zapisu symbolicznego "%M" oraz "%Q" odpowiednio dla zmiennych wewnętrznych oraz wyjściowych. Przyswoiliśmy sobie zasady programowania w języku drabinkowym, np. że iloczyn logiczny realizujemy jako szeregowe połączenie styków, a sumę realizujemy jako połączenie równoległe, zmienna wejściowa wprost to styk normalnie otwarty, zmienna zanegowana to styk normalnie zamknięty, zmienna wyjściowa wprost to cewka zwykła, zmienna wyjściowa zanegowana to cewka negująca, a każde wyjście to osobny szczebel w schemacie drabinkowym. Nabyliśmy również umiejętności związane z dostosowywaniem do danego zadania panelu operatorskiego i jego obsługą. Dzięki wykonaniu alternatywnej wersji algorytmu sterowania nauczyliśmy się podchodzenia do danego zagadnienia z różnych stron. Przy tym zaobserwowaliśmy także różnice w działaniu obu algorytmów, a mianowicie przy wersji pierwszej warunek musi być spełniony cały czas, w wersji drugiej natomiast należy załączyć jednym przyciskiem, a wyłączyć drugim.