Introduction à la cryptographie embarquée

Master Securité et Systèmes Embarqués (M2SE) 2022

Boly SECK
A partir du cours de Alexandre Venelli

Produits embarqués sécurisés

Types de produits embarqués sécurisés

- Cartes à puce
 - Contact
 - Sans contact
 - Dual interface
- Tag RFID
- NFC
- Tokens
 - USB
- Set top box
- Documents officiels:
 - Carte d'identité
 - Passeport
 - Permis de conduire







Historique de la carte à puce

• 1974-1975: R. Moreno brevette une carte pouvant contenir

beaucoup de données

- Inventeur de la carte à puce
- 1977: M. Ugon ajoute
 - Une NVM
 - Un microprocesseur
- 1984: premières cartes bancaires
- 1984: premières cartes téléphoniques
- 1991: invention de la carte SIM
- 1998: cartes Vitale
- 1998-1999: boom de la carte SIM
 - Cartes les plus vendues encore aujourd'hui
- Dans plus en plus de produits depuis:
 - Cartes de fidélité, Pay-TV, ...










Qu'est-ce qu'une carte à puce?

- Un morceaux de silicone sur une carte plastique
- Très bon moyen de stocker peu de données sensibles




Carte à puce contact

- VCC: tension d'alimentation de la carte
- RST: signal de remise à zéro
- CLK: signal d'horloge
- GND: masse électrique
- VPP: tension de programmation
- I/O: entrées/sorties des données




Carte à puce contact



Carte sans contact

- Caractéristiques proches d'une carte contact sans connexion électrique
- Energie fournie par le champ magnétique émis par le lecteur



Carte à puce duale

- Possède à la fois les technologies contact et sans contact
- Remplace peu à peu les cartes contact

Tags RFID

- Plus simple que les cartes à puces
- Peut ne pas avoir de microprocesseur
- Coût très réduit
- Exemples d'applications:
 - Magasinage, transport de colis, suivis dans les hôpitaux, etc.

NFC

- Near Field Communication
- Peut fonctionner en 3 modes
 - Lecteur
 - Agit comme un lecteur sans contact et peut parler avec une carte sans contact
 - Carte
 - Se comporte comme une carte sans contact et peut parler avec un lecteur
 - Peer-to-peer
 - Effectue un lien entre 2 participants (ex: téléphones).

Acteurs du marché















Cryptographie embarquée

Pourquoi ajouter de la sécurité?

- Vol de services
 - Attaques sur des fournisseurs de services (TV satellite, cartes d'accès, ...)
- Accès à l'information
 - Récupération et extraction d'informations
 - Récupérer des secrets commerciaux
 - Vol d'identité
- Clonage et surproduction
 - Copier pour faire des profits sans coûts de R&D
 - Production en masse à faible coût par des soustraitants

Qui a besoin de puces sécurisées?

- Demande de plus en plus importante
 - Industrie automobile, fournisseurs de services
 - Banques, applications militaires
- Puces sécurisées sont partout
 - Électronique grand consommation (authentification, protection contre la copie)
 - Contrôle du marché de l'après-vente (accessoires, pièces de rechange)
 - Contrôle d'accès (tags RF, cartes)
 - Contrôle de services (téléphones portables, TV satellite)
 - Protection de la propriété intellectuelle (IP) (sofware, algorithmes)
- Challenges
 - Comment concevoir une puce sécurisée? (ingénierie sécurité/crypto)
 - Comment évaluer sa résistance? (estimation du coût d'une faiblesse)
 - Comment trouver la meilleur solution? (compromis temps/argent)

Comment concevoir un système sécurisé?

- Pour quelles raisons attaquerait-on votre système?
 - Scénarios d'attaques et enjeux (vol, accès, etc)
- Qui l'attaquerait?
 - Classe de l'attaquant: extérieur, initié, organisation
- Quels outils utiliseraient-ils pour attaquer?
 - Catégories d'attaques: side-channel, faute, reverse engineering
- Comment se protéger de ces attaques?
 - Estimer le danger: comprendre les enjeux, le coût, la probabilité
 - Développer des protections adéquates aux point faibles
 - Faire une évaluation de sécurité
 - Choisir des composants sûrs pour construire le système ->
 cryptographie forte

Cryptographie

- La cryptographie permet d'assurer
 - Intégrité
 - Un attaquant ne peut pas modifier un message
 - Confidentialité
 - Un attaquant ne doit pas pouvoir lire des messages
 - Authenticité
 - Un attaquant ne doit pas pouvoir se faire passer pour quelqu'un d'autre
 - Non-répudiation
 - Un attaquant ne doit pas pouvoir dénier avoir fait un échange

Principe de Kerkhoff

- Les algorithmes de cryptographie modernes sont basés sur le principe de Kerkhoff:
 - Un cryptosystème n'a pas à être secret et doit pouvoir tomber dans les mains d'un attaquant sans poser de problème
- La sécurité des cryptosystèmes est basée sur le fait que la clé soit gardée secrète!
- Quelques raisons pour ce principe:
 - Il est plus facile de garder une clé secrète qu'un algorithme
 - Les clés peuvent être changées plus facilement que les algorithmes
 - Communication avec d'autres plus facile
 - Les algorithmes publics subissent un examen public détaillé

Cryptographie – Primitives et cryptosystèmes

- Cryptosystèmes symétriques:
 - Chiffrements par blocs
 - DES, AES, ...
 - Chiffrement par flot
 - RC4, A5/1, A5/2, ...
- Cryptosystèmes asymétriques:
 - RSA, Diffie-Hellman, ECC, ...
- Fonctions de hash
 - MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, ...


Attaques logiques et physiques

Scénarios classiques d'attaques

- Chiffré seul
 - L'attaquant n'a accès qu'au chiffré
- Message connu
 - L'attaquant a accès à un ensemble de chiffrés avec les messages correspondants
- Chiffré choisi
 - L'attaquant peut obtenir des messages pour un ensemble arbitraire de chiffrés choisis
- Chiffré choisi adaptatif
 - L'attaquant peut choisir des chiffrés en fonction des informations qu'il a obtenu des chiffrements précédents
- Attaque par clé apparentée
 - L'attaquant peut obtenir des chiffrés pour des messages choisis chiffrés avec deux clés différentes. Les clés sont inconnues mais l'attaquant connait la relation qui lie leurs valeurs.
- •

Attaquer un système embarqué sécurisé – attaque logique

- Les clés stockées et utilisées dans les objets sécurisés ne doivent jamais quitter l'objet
- Le but des attaques logiques est de révéler la clé en utilisant seulement l'interface de communication



Attaques logiques

- Faiblesses basées sur des vulnérabilités software
- L'attaquant essaye de casser le système en envoyant des messages spéciaux
- Attaques typiques: buffer overflow, format string attack, ...

Autre type d'attaque?

- Les attaques logiques considèrent que l'attaquant a le contrôle complet sur l'interface de communication
- Il existe de nombreux scénarios où ces attaques sont les plus importantes (ex: communication via internet)
- Pour les objets embarqués, la situation est différente. L'attaquant a souvent accès à beaucoup plus que seulement l'interface de communication. Il possède physiquement l'objet en question.


Exemple: Pay TV

 Les entreprises de pay TV donnent des cartes à puces à leurs clients qui payent pour voir un certain contenu.



Exemple: Pay TV

 La compagnie ne peut pas supposer que tous ses client sont honnêtes. Un client peut vouloir dupliquer sa carte pour ses amis



Autres exemples


- Porte-monnaie électronique: le client peut vouloir s'ajouter de l'argent
- DRM: le client peut vouloir copier le contenu (film, musique, ...) pour ses amis
- Protection des marques: le client peut vouloir utiliser des encres, batteries moins chères
- •
- Résumé: beaucoup de scénarios où casser le système à un intérêt pour l'utilisateur
- → l'attaquant est en possession de l'objet attaqué et peut donc utiliser d'autres chemins d'attaques plus puissants

Attaques physiques sur systèmes embarqués

 Attaques logiques ne se basent que sur des informations récupérées lors de communications



 Attaques physiques observent et manipulent les propriétés du système ou de son environnement



Attaques physiques

- Dans une attaque physique, l'attaquant fait quasiment ce qu'il veut avec l'objet
- Avec assez de ressources, l'attaquant peut reuissir à casser le système en plus ou moins de temps
- En pratique, le but est de rendre les attaques tellement difficiles à réaliser qu'elles deviennent inutiles

Basiques du design hardware d'un circuit

Pourquoi s'intéresser au hardware?

- Certaines attaques spécifiques à l'embarqué utilisent l'implémentation physique du composant pour exploiter une faiblesse
- Il faut avoir une compréhension globale du fonctionnement d'un composant pour pouvoir se protéger

Caractéristiques physiques d'une carte à puce

- Micro-processeur de 8, 16 ou 32 bits
- De 2Ko à 32Ko de mémoire RAM
- De 32Ko à 512Ko de mémoire non volatile (Flash/ROM)
- Surface de quelques mm²
- Modules de sécurité

Design synchrone

- La grande majorité des circuits sont synchrones
- Propriétés d'un circuit synchrone
 - Un état est stocké dans des éléments mémoires (registres, RAM, portes logiques, ...)
 - Des éléments de circuits combinatoires effectuent des calculs
 - Un signal d'horloge déclenche la mise à jour des élements mémoires
- Les circuits synchrones sont des finite state machine (automate fini) déclenché par un signal d'horloge






Diagramme de bloc typique d'un circuit




Processus de développement du hardware

- A un certain niveau, la conception du hardware est similaire à du software
- Comme en software, il existe des niveaux d'abstractions qui permettent de gérer la complexité



Modélisation et description HDL

- Le processus de design commence par une modélisation du hardware en software
- Un modèle de haut-niveau est constamment rafinée jusqu'à obtenir une description du design au register-transfer-level (RTL)
- Au niveau RTL, le hardware est décrit en utilisant un language de description (HDLs)
 - Ex: Verilog, VHDL
- A ce niveau, le hardware peut être vu comme une FSM qui met à jour son état à chaque coup d'horloge



Code HDL


```
M and gate.vhd
    library IEEE;
    use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
    use IEEE.STD LOGIC ARITH.ALL;
    use IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL;
    -- Uncomment the following lines to use the declarations that are
    -- provided for instantiating Xilinx primitive components.
    --library UNISIM;
    --use UNISIM.VComponents.all;
10
    entity and gate is
        Port ( a : in std logic;
13
               b : in std logic;
               c : out std logic);
14
15
    end and gate;
16
    architecture Structural of and gate is
18
19
    begin
20
         c <= a and b;
21
    end Structural:
22
```

Implémentation d'une porte AND


c = a AND b

Synthèse du design

- Pour chaque technologie de logique, il existe des librairies de portes logiques
 - Ex: NAND, OR, AND, ...
- L'outil de synthèse transforme la description HDL en des portes logiques de la librairie
- La sortie de la synthèse est une netlist
 - Graphe où chaque nœud est une porte logique



Netlist – niveau porte




Netlist – niveau transistor

Implémentation d'un inverseur CMOS


Input=0 \rightarrow Output=1

Input=1 →Output=0




Layout

- Les portes sont placées et connectées
- Dans cette étape, de nombreuses contraintes physiques doivent être prises en compte
 - Placer proches les portes connectées
 - Minimiser le surcoût du placement
 - **–** ...
- Le layout est une description géométrique du design qui décrit à quel endroit doit être placé chaque élément



Exemples de layout



Layout d'un inverseur CMOS

Layout d'un circuit complet

V_{cc}

input

output


GROUND

Fabrication


 Après la création du *layout*, il est envoyé à l'usine de fabrication

- Technologies courantes:
 - 120nm, 90nm

- Taille des wafers
 - 200mm, 300mm




Wafer




Découpe, Test et Packaging

- Une fois le wafer produit, il reste à
 - Découper: séparer tous les circuits présents sur le wafer
 - Tester: le processus de fabrication n'est pas parfait, il faut donc tester tous les circuits produits
 - Packager: protège le circuit dans un petit bloc de matériel semi-conducteur pour le protéger de la corrosion et de dommages physiques




Découpe, Test, Packaging



46

Résumé d'un design hardware



- Le design hardware est un processus complexe avec beaucoup de niveaux d'abstraction
- Les étapes d'optimisations présentes à chaque niveau peuvent influencer la sécurité finale du composant

Classification des attaques physiques

Attaques physiques

- Deux critères principaux
- Comportement de l'attaquant
 - Actif: il agit, modifie le comportement du circuit
 - Passif: il observe certains propriétés physiques du circuit
- Degré d'implication de l'attaquant
 - Invasive: il n'a aucune limite (coûteux)
 - Semi-invasive: il peut enlever le packaging mais ne touche pas à la structure interne du circuit (abordable)
 - Non-invasive: observe et manipule le circuit sans modifications physiques (très peu coûteux)

Principe d'une attaque active

- Manipuler/Modifier le circuit pour exploiter des faiblesses
- Changer le comportement général du circuit
 - Activer le mode de test
 - Désactiver les contre-mesures, détecteurs
 - Changer le programme (sauter la vérification PIN, etc)
 - **—** ...
- Insérer des fautes dans les calculs crypto
 - L'attaquant faute l'algorithme pendant son exécution et récupère le résultat fauté
 - Il exploite des propriétés mathématiques de l'algo pour retrouver la clé

Principe d'une attaque passive

- Observer les propriétés physiques du circuit pour retrouver le secret
- Le secret est manipulé par le circuit (lors d'opérations crypto par ex)
- Des informations sur le secret peuvent être observée en surveillant
 - Le temps d'exécution
 - La consommation de courant
 - Les émanations électromagnétiques

– ...

Attaques physiques principales

	Active	Passive
Non-invasive	Glitching, changement de température, faible voltage,	Attaques par canaux cachés (side-channel attack)
Semi-invasive	Attaques par lumière, radiation,	Attaques EM, inspection optique
Invasive	FIB	Probing

Active invasive attack

- Le composant est manipulé et modifié par l'attaquant
- Le circuit peut être modifié par un focused ion beam (FIB) (sonde ionique focalisée)
- Equipement <u>très</u> coûteux mais possibilités énormes pour l'attaquant



Active semi-invasive attack

- Injection de faute (fault attack)
 - Composant dépackagé et placé sous un microscope
 - Les transistors peuvent être changés d'état par une lumière forte et focalisées (laser)



Active non-invasive attack


- Perturber le fonctionnement du composant sans le dépackager
- Glitching
 - Perturber l'alimentation en courant du composant pendant son fonctionnement peut provoquer des sauts d'instruction
 - Perturber l'horloge extérieure peut provoquer des corruptions de données ou des sauts d'instruction
- Température
 - Modifications aléatoires dans la RAM
 - Opérations de lecture erronées dans les NVMs

Passive non-invavise attacks: side-channel attacks

- Idée: révéler le secret en observant les propriétés physiques du composant
- Timing attack
 - Mesure le temps d'exécution
- Power attack
 - Mesure la consommation de courant
 - Peu coûteux en équipement: un PC avec un oscilloscope et une petite résistance sur l'alimentation en courant du composant
 - Attaque très efficace
 - Deux méthode basiques: attaque simple (SPA) et différentielle (DPA)

Power Analysis

Equipement



Conclusion

Conclusions

- Il n'existe pas de protection absolue
 - Avec assez de temps et ressources toute contremesure peut être cassée
- L'objectif en pratique est de rendre un système tellement cher à attaquer que ce n'est plus rentable pour un attaquant
- Domaine en constante évolution
 - Protections doivent tenir compte des possibles évolutions du matériel et techniques des attaquants