
Méthode Intégrale turbulent



- 1. Une couche limite commence toujours en régime la minaire Done, démarrez le calcul avec la méthode de Thurites sur une distance x= [0] xtransition]
- 2. Au point du transition, faites transitioner la conchu limite auce Oc Otrans, de H=1.4
- 3. Dimarry le calcul turbulent -0.268

 i) Cf = 0.246 × 10 (4.0)

 CF
 - ii) do = Ef (H+2) o du dx
 - iii) $\Theta \frac{dH}{dx} = -H(H-1)(3H-1)\Theta \frac{du}{dx} + H(3H-1)CF$ $-(3H-1)\frac{D}{2}$

 $D = 0.0056 \left(\frac{40}{v} \right)$

note: de 2 Oit-Oi, similaire pour dH et du

4. l'econtement supara si:

a) (f20 ou b) H= 3.0 ov c) \=-0.09 (laminairu)