PRÁCTICA 3 grupo L1A

Bloques jerárquicos y modulaciones lineales en GNURADIO

Autores Elian Calderon Quintero - 2182341

Michael Mandón - 2183108

Grupo de laboratorio: L1A

Subgrupo de clase G-03

EL RETO A RESOLVER:

El estudiante al finalizar la práctica tendrá los fundamentos suficientes para crear bloques jerárquicos y a partir de ellos modelar entornos relacionados con las telecomunicaciones; estos bloques se crean a partir de otros módulos que se incluyen por defecto o que se han creado por el estudiante. Haremos un recorrido por un problema particular de estimación de la potencia de una señal.

EL OBJETIVO GENERAL ES:

Desarrollar habilidades en el manejo de GNURadio y resaltar la importancia de la creación de bloques jerárquicos para construir los sistemas de comunicaciones de acuerdo al proceso de cada estudiante.


Enlaces de interés

¿Qué es Gnuradio y que podemos hacer con este programa? Clic aquí


Atenuación en telecomunicaciones Clic aquí

LABORATORIO


1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico:




a. Personalice el bloque Options, Nota: el campo **"Category"** debe poner el nombre de **[Modulos_L1AGX]** donde GX es el subgrupo de clase o el (a partir de la fecha, todos los módulos deben guardarse en la misma carpeta; este ejercicio es parte de la evaluación del laboratorio) ver ejemplo:




b. Agregue la variable **l_vect** creada con el bloque **Parameter, ver el siguiente ejemplo:**



c. Ajuste los valores de escala de la función "**multiply constant**" como se indica en la imagen.



d. Ajuste los valores de los bloque "QT GUI Number Sink" para cada uno de las salidas



e. Ejecute el flujograma y observe que el nuevo bloque aparecerá dentro de la carpeta asignada. siempre y cuando se presione el botón "Reload Blocks" que aparece en la parte superior derecha de la interfaz de GNURadio.



- 2. Demuestre el funcionamiento del bloque asignando la variable correspondiente para calcular la potencia de una señal seno con amplitud variable (use el bloque QT GUI RANGE con valores de su preferencia), adicionalmente observe la señal en el dominio del tiempo y freccionalmente observe la señal en el dominio del tiempo y frecuencia usando los bloques pertinentes.
 - a. Tabular los resultados con mínimo 5 valores de amplitud donde se observe los valores calculados de forma analítica y con el instrumento creado.
 - b. Calcule la potencia de forma analítica para varios tipos de señales disponibles en el bloque Signal Source y valide la respuesta con diferentes valores de amplitud (mínimo 3 para cada señal). Tabular los datos obtenidos.



c. Multiplique dos señales (Use valores de frecuencia de la señal diente de sierra (señal A) la suma de todos los dígitos del código de cada estudiante del grupo de laboratorio en kHz y la señal coseno (señal B) La multiplicación de todos los dígitos del código de cada estudiante del grupo de laboratorio en kHz (en caso de tener dígitos cero los debe convertir en 10). Encuentre el valor de la frecuencia de muestreo (primero haga un análisis y luego ejecute el flujograma) que debe usar en el sistema para visualizar y procesar la información. Calcule la potencia de la señal y explique la manera de estimar esta potencia de forma analítica.

NOTA: si el último dígito del código es cero se debe tomar como diez. Ejemplo: Bob (cód: 2068123) y Grace (cód: 2176120). De esta forma la frecuencia de la señal A es igual a (2+10+6+8+1+2+3+2+1+7+6+1+2+10) kHz y la frecuencia de la señal B es (2*10*6*8*1*2*3 + 2*1*7*6*1*2*10) kHz.

3. Modulaciones Modulaciones lineal

Por otra parte, el estudiante deberá construir los diferentes modelos para la envolvente compleja de modulaciones lineales. La envolvente compleja es un representación canónica en banda base de la señal pasabanda; específicamente se puede representar cualquier señal mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = Re\{g(t)e^{j 2 pi fc t}\}$$


forma rectangular de g(t)

$$g(t) = x(t) + jy(t)$$

forma polar de g(t)


$$g(t) = R(t)e^{j\,\theta(t)}$$

1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico, con entrada m(t) y salida g(t): Nota: no olvide insertar el Nota: el campo "Category" debe poner el nombre de [Modulos_L1AGX].



- a. Conecte la salida del USRP al bloque **Modulación AM** Ver figura siguiente. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).
 - a. Considere los casos para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1). Calcule la potencia de la señal envolvente compleja g(t) y la potencia de la señal s(t). Compare los

resultados medidos en los instrumentos con el bloque medida de potencia creado en la primera parte de la práctica.




b. Cree la envolvente compleja para los siguientes modulaciones lineales:


Nombre	x(t)	y(t)	R(t)	s(t)	Potencia
Modulador AM DSB	Ac[1 + ka.m(t)]	0	Ac[1 + ka.m(t)]	Ac[1 + ka.m(t)]Cos(2 pi fc t)	$\frac{Ac^2}{2} \left[1 + ka. P_{m(t)} \right]$
Modulador AM con portadora suprimida DSB-SC	Ac[m(t)]	0	Ac[m(t)]	$Ac[m(t)]Cos(2 pi \ fc \ t)$	$\frac{Ac^2}{2} [P_{m(t)}]$
Banda lateral Unica SSB	$\frac{Ac}{2}[m(t)]$	$\pm \frac{Ac}{2} [\widehat{m}(t)]$	$\frac{Ac}{2}\sqrt{m^2(t)+\widehat{m}^2(t)}$	$\frac{Ac}{2}[m(t)]Cos(2 pi fc t)$ $\mp \frac{Ac}{2}[\hat{m}(t)]Sen(2 pi fc t)$	$\frac{Ac^2}{4} \big[P_{m(t)} \big]$
Modulación en cuadratura QAM	$m_1(t)$	$m_2(t)$	$\sqrt{m_1^2(t) + m_2^2(t)}$	$[m_1(t)]Cos(2 pi fc t)$ + $[m_2(t)]Sen(2 pi fc t)$	$\frac{P_{m_1(t)}}{2} + \frac{P_{m_1(t)}}{2}$

b. Conecte la salida del USRP a cada uno de los módulos que representan la envolvente compleja en cada caso. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro). Describa las características de las señales observadas en cada uno de los equipos.

Así se implementa la Envolvente compleja modulador AM portadora suprimida.




Así se implementa la envolvente compleja modulador AM Banda lateral Única SSB.



Así se implementa la envolvente compleja modulador en cuadratura QAM.









INFORME DE RESULTADOS


DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1. Options Variable Parameter Title: CalculoP...unicaciones ldı samp_rate Idil_vect Author: EfrenAcevedo **Value**i 32k Labelı Longitud FFT Copyright : Efrén Acevedo Value: 1.024k Log 10 Output Language: Python Type: Int QT GUI Number Sink kı 30 Generate Options: Hier Block (QT GUI) Name: Potencia...itmica [dBm] Category: [ModulosEfren] Autoscale: Yes Log 10 Average: 0 Pad Source Graph Type: Horizontal SumaVector kı 0 Longitud Vector entrada: 1.024...4k Salida Labelı in frecuencia de muestreo: 32k QT GUI Number Sink Name: Potencia...itmica [dBW] Autoscale: Yes Average: 0 Graph Type: Horizontal **Multiply Const** Constanti 3.70053u Stream to Vector QT GUI Number Sink Name: Potencia Lineal [W] Complex to Mag^2 Autoscale: No Vec Lengthi 1.024k Average: 0 Graph Type: Horizontal FFT FFT Sizer 1.024k Forward/Reverse: Forward Window: window.blackmanhar... Num. Threads: 1















A=15







Señal	Amplitud	P.exp [dbW]	P.exp [dbm]	P.exp [W]	P.an [dbW]	P.an [dbm]	P.an [W]
1	2	3,01	33,01	2,0	3,0	33,0	2,0
2	6	12,55	42,5	18,0	12,6	43,0	18,0
3	10	16,98	46,98	50,0	17,0	47,0	50,0
4	15	20,51	50,51	112,5	20,5	50,5	112,5
5	20	23,01	53,01	200,0	23,0	53,0	200,0













Triangular -> A = 2




Triangular -> A = 6







Amplitud→ Tipo↓	2	6	10
Cuadrada	33[dbm],2[W],3[dbW]	43[dbm],18[W],13[dbW]	47[dbm],50[W],17[dbW]
Triangular	31[dbm],1[W],1[dbW]	40[dbm],12[W],10[dbW]	45[dbm],33[W],15[dbW]
Diente de sierra	31[dbm],1[W],1[dbW]	40[dbm],11[W],10[dbW]	45[dbm],31[W],15[dbW]



Frecuencia de muestreo : Sabemos que $Fs = \frac{1}{T}$, Así para T = 19,5, tenemos que Fs = 51282 [Hz]

Potencia analitica: 61,2 [dbm] , 1667,7 [W] , 31,2 [dbW]

DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 3.

Para Ka<1

A=Ac[1+Ka*Am]=34.8mv

B=Ac[1-Ka*Am]=13.2mV

A-B=2*Ac*Am*Ka=21.6mV


A+B=2*Ac=48 mV

Donde Ac=0,1, Am=1, Ka=0.5.

Potencia s(t)=
$$\frac{Ac^2}{2}$$
[1 + $ka * Am$] = $\frac{0.1^2}{2}$ [1 + 0.5 * 1] = 7.5 mW

Potencia exp s(t)=0.5 mW.

Atenuación de 11.761 dB.



Para Ka=1
A=Ac[1+Ka*Am]= 40.8mV
B=Ac[1-Ka*Am]=4.4mV
A-B=2*Ac*Am*Ka=36.4mv
A+B=2*Ac=45.2mv
Donde Ac=0,1, Am=1, Ka=0.5


Donde Ac=0,1, Am=1, Ka=1


Potencia s(t)=

$$\frac{Ac^{2}}{2}[1 + ka * Am] = \frac{0.1^{2}}{2}[1 + 1 * 1] = 10 \, mW$$

Potencia exp s(t)=0.5 mW.

Atenuación de 13.01 dB.





Para Ka>1

A=Ac[1+Ka*Am]=52.4mV

B=Ac[1-Ka*Am]=14mV

A-B=2*Ac*Am*Ka=38.4mv

A+B=2*Ac=66.4mv


Donde Ac=0,1, Am=1, Ka=1.5.

Potencia s(t)=

$$\frac{Ac^2}{2}[1 + ka * Am] = \frac{0.1^2}{2}[1 + 1.5 * 1] = 12.5 \, mW$$

Potencia exp s(t)=0.5 mW.


Atenuación de 13.979 dB.



Para las graficas anteriores se puede observar como varía el indice de modulación cada para cada valor ka ya que donde en la primera el valor de modulación es el menor hasta al la tercera gráfica donde se ve que la señal resultante está sobremodulada pero en cualquiera de los 3 casos se mantiene la separación de los picos de 1KHz que es la frecuencia del mensaje.




Se aprecia la señal modulada en la ubicación de fc-fm y fc+fm con portadora en 50.001MHz y se ve claramente que la potencia de la portadora es mayor que la de los mensajes.




Se puede observar claramente que esta modulación no tiene la portadora y solo nos queda el mensaje.

Modulacion SSB HMS-X (HW 0x20011000; SW 02.2 UIS RBW: 10 kHz



Se observa que al cambiar el signo de la transformada permite el paso a la UPB o a la LSB cancelando la otra componente de la señal.



Como las dos señales mensaje tienen una frecuencia de 1KHz la señal resultante queda en fc+2fm la cual lleva los dos mensajes en cuadratura.

Conclusiones:

- 1. Para la parte 3 se pudo observar la atenuación del cable en función ya que los valores de amplitud varían drásticamente comparados con los valores generados dando valores diferentes en los cálculos de potencia.
- 2. Por posibles problemas en el generador o algún asunto externo la frecuencia de la portadora la cual debería estar en 50 MHz se encuentra desplazada en frecuencia aproximadamente 1 KHz lo cual hace que las señales moduladas no están donde deberían estar ubicadas teóricamente.