

# Conexiones en sala

Para poder conectarte, por favor, selecciona la opción deseada haciendo clic en el propio pdf, que te redirigirá a la información detallada.

¿DE QÚE MODOS DISPONE LA SALA?	2
Modo Teams	2
Modo dispositivo	3
¿CÓMO CONECTAR LOS DISPOSITIVOS?	4
POD inalámbrico de Yealink	4
AirPlay	4
Miracast	
¿CÓMO REALIZAR VIDEOLLAMADA?	5
Modo Teams	5
Modo Dispositivo	E
CONTACTO	







# ¿DE QÚE MODOS DISPONE LA SALA?

El sistema de videoconferencia cuenta con 2 modos distintos: modo Teams y modo dispositivo.

## **Modo Teams**

El modo Teams se refiere al propio sistema de videoconferencia, con el email propio de la sala.



compartir\*

Para salir de este modo, se ha de seleccionar la opción compartir\*.







## Modo dispositivo

El modo dispositivo se refiere a la conexión de su terminal con el sistema de videoconferencia.



Para salir de este modo, se ha de seleccionar el botón atrás\* del control remoto de Yealink.





Clasificación: Interna





# ¿CÓMO CONECTAR LOS DISPOSITIVOS?

### POD inalámbrico de Yealink

Inserte el POD inalámbrico en el puerto USB de su PC. Una vez se muestre una luz verde en el USB, pulse el botón y ya se estará compartiendo contenido.



# AirPlay

AirPlay es para la conexión de terminales IOS y MAC. Los pasos que seguir son los siguientes:

- 1. Conéctese al Wi-Fi DESTINO 26.
  - a. Contraseña: 11223344
- 2. Duplique su pantalla seleccionando DESTINO 26.
  - a. En IOS, desde el panel de control.
  - b. En MAC, desde la barra de herramientas.







### Miracast

Miracast es para la conexión de dispositivos Android y Windows. Los pasos que seguir son los siguientes:

- 1. Duplique su pantalla seleccionando DESTINO 26.
  - a. En Windows, presionando Windows+K
  - b. En Android, con la opción de pantalla inalámbrica.

## ¿CÓMO REALIZAR VIDEOLLAMADA?

#### **Modo Teams**

En este modo, el sistema de videoconferencias funciona como un asistente más de la reunión Teams. Hay dos modos de realizarlo.

- Agendar o realizar desde el sistema, con el control remoto.
- Agendar o realizar la llamada al email de la sala, desde su propio usuario (recomendable).

En este modo, si se está proyectando contenido, se puede compartir en la propia videollamada (solo es posible con terminales Windows y Android).







## Modo Dispositivo

Conectado el POD inalámbrico de Yealink, se transfiere la cámara, micrófono y altavoz al dispositivo de videoconferencia Yealink A30.

Hacer una videollamada en este modo, solo es posible conectando el POD a un PC (Windows o MAC).

# CONTACTO

Tfno soporte: 91-11-77-561

Email: multimedia@ilunionits.com



