S8

S9

Part1

VCC1
3V

S7

S6

S5

S2

S4

Arduino-Pro-Mini

VCC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D10
D2
D3
D4
D5
D6
GND

TXO
SCK
RXI
RESET
RAW
MOSI
MISO
DTR
D9
D8
D7

M1

fritzing