

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Point d'Accès Wi-Fi Cisco

Version	1.0
Date	Avril 2026
Rédacteur	Elliot Lebreton

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Prérequis.....	2
2.1 Matériel requis.....	2
2.2 Informations à préparer.....	2
3. Configuration en Mode Autonomous.....	3
3.1 Accès à l'interface WEB de l'AP.....	3
3.2 Configuration de base.....	3
4. Vérifications Post-Installation.....	5

1. Objectif

Cette procédure décrit les étapes d'installation, de câblage et de configuration initiale d'un point d'accès (AP) Cisco en mode Autonomous, selon l'infrastructure réseau en place. Elle est destinée aux visiteurs externes.

2. Prérequis

2.1 Matériel requis

- Point d'accès Cisco (Cisco Aironet série 2700)
- Switch PoE
- Câble RJ45
- Ordinateur avec accès réseau ou port console

2.2 Informations à préparer

Paramètre	Valeur
Adresse IP AP	DHCP
Masque / Passerelle	
VLAN de gestion	
SSID	GSB_wifi
Mot de passe SSID	WPA2/WPA3 Enterprise ou PSK

3. Configuration en Mode Autonomous

3.1 Accès à l'interface WEB de l'AP

Se connecter via l'adresse IP assignée par le DHCP :



Identifiants : login **Admin** / mot de passe **Cisco**

3.2 Configuration de base

La configuration d'une IP fixe permet de savoir quelle est l'adresse IP à chaque fois sans avoir besoin de se connecter en CLI pour connaître l'IP donnée par le DHCP.

3.3 Configuration du SSID (Radio 2.4 GHz)

The screenshot shows the configuration page for a new SSID. On the left, a 'Current SSID List' box contains '< NEW >' and 'GSB_wifi'. The main configuration area includes fields for SSID (GSB_wifi), VLAN (< NONE >), Band-Select (unchecked), Universal Admin Mode (unchecked), and Interface (Radio0-802.11N^{2.4GHz} selected). Security settings include Network ID (empty), Key Management (Mandatory), WPA Pre-shared Key (masked), and WPA enabled with WPAv2. Beacon mode is set to Single BSSID. The infrastructure SSID is also GSB_wifi, and the option to force infrastructure devices to associate only to this SSID is unchecked.

Current SSID List

< NEW >
GSB_wifi

SSID: GSB_wifi
VLAN: < NONE > [Define VLANs](#)
Backup 1:
Backup 2:
Backup 3:

Band-Select: ☐
Universal Admin Mode: ☐
Interface: ☒ Radio0-802.11N^{2.4GHz} ☐ Radio1-802.11AC^{5GHz}

Network ID: (0-4096)

Key Management: Mandatory ☐ CCKM ☒ Enable WPA WPAv2 ☐ Hexadecimal

WPA Pre-shared Key: ASCII ☒ ASCII ☐ Hexadecimal

Radio0-802.11N^{2.4GHz}:

Set Beacon Mode: ☒ Single BSSID ☐ Multiple BSSID Set Single Guest Mode SSID: GSB_wifi

Set Infrastructure SSID: GSB_wifi ☐ Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID

La configuration du SSID ci-dessus permet de configurer l'identité et la sécurité du réseau Wi-Fi en nommant le réseau GSB_wifi, en lui attribuant un mot de passe via le protocole WPA2 et en limitant sa diffusion exclusivement à la bande de fréquences 2,4 GHz. Elle sert également à définir la gestion des balises de diffusion (Beacon) pour identifier le point d'accès.

4. Vérifications Post-Installation



On arrive bien à se connecter au réseau GSB à l'aide d'un téléphone et on reçoit une IP correspondante à la plage de distribution du VLAN visiteurs.