Récupérer des données LoRa avec un Raspberry et le module LoRa Hat

Installation de Wiring Pi & RpI LoRa Tranceiver

a) Installation de la commande git

(sudo est une commande afin d'effectuer les commandes suivantes en roots = avec les droits administrateurs)

sudo apt-get install git

b) Activer SPI sur le Raspberry Pi

sudo raspi-config

c) Installation de wiringPi

Cette librairie n'est plus mise à jour par le commerçant, mais mise à jour par des utilisateurs du module. http://wiringpi.com/news/ La marche à suivre pour installer ce github :

cd /tmp wget <u>https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb</u> sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb

Vous pouvez vérifier l'installation avec :

gpio -v

d) Télécharger le code Lora pour transmettre ou émettre depuis la Raspberry

wget https://codeload.github.com/dragino/rpi-lora-tranceiver/zip/master

unzip master

cd rpi-lora-tranceiver-master/dragino_lora_app

make

e) Recevoir des données depuis la Raspberry

sudo ./dragino_lorap_app rec

/!\ Le module que l'on a est compatible exclusivement sur la fréquence 868MHz, donc c'est l'arduino qui doit s'adapter en fréquence et la raspberry recevoir forcément sur la bande 868MHz