

# **ADI** Analog Dialogue

# 非常见问题第202期。 RF揭秘。散射参数 及其类型

Anton Patyuchenko. 现场应用工程师

#### 问题.

什么是S参数? 它有哪些主要类型?



#### 答案.

S参数描述了RF网络的基本特征、其主要类型有小信号、大信 号、脉冲、冷模式和混合模式S参数。

#### 引言

本文延续之前的一系列短文、旨在为非RF工程师讲解RF的奥 秘。其中一些RF文章如下: "RF揭秘——了解波反射",探讨 了波反射: "如何轻松选择正确的频率产生器件",探讨了RF 信号链中发挥作用的频率产生器件的主要类型。

这一次,我们将介绍在描述任何RF组件时需要用到的一个最基 本术语——散射参数(或S参数)。但是, 与有关该主题的其他 很多文章不同、本文不仅会聚焦S参数的基本定义、而且还会简 要概述其在RF工程中常用的主要类型。

## 基本定义

S参数量化了RF能量是如何通过系统传播的、因而包含有关其 基本特征的信息。使用S参数可以将最复杂的RF器件表示为简 单的N端口网络。图1显示了一个双端口未平衡网络的例子、该 网络可用于表示许多标准RF元件,例如RF放大器、滤波器或衰 减器等。




图 1. 双端口未平衡 RF 网络

示意图图1显示的波量a是入射在器件端口1和端口2上的电压波 的复数幅度。如果使用相应的波量a<sub>1</sub>或a<sub>2</sub>依次激励一个端口, 同时另一个端口端接到匹配的负载中,我们就可以根据波量b 来定义器件的正向和反向响应。这些数量代表了从网络端口反 射和通过网络端口透射的电压波。基于所得复数响应和初始激 励量的比率, 我们可以定义双端口器件的S参数, 如式1所示:







$$S_{II} = \frac{b_I}{a_I}$$
;  $S_{I2} = \frac{b_I}{a_2}$ ;  $S_{2I} = \frac{b_2}{a_I}$ ;  $S_{22} = \frac{b_2}{a_2}$  (1)

然后,我们可以将S参数组成一个散射矩阵(S-Matrix)来反映其所 有端口的复数波量之间的关系, 由此表示该网络的内在响应。 对于双端口未平衡网络、激励-响应关系的形式如式2所示。

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$
(2)

对于任意N端口RF器件,可以类似方式定义S矩阵12。

#### S参数的类型

如果没有明确说明,则"S参数"一词通常是指小信号S参数。 它表示RF网络对小信号激励的响应、量化了线性工作模式下不 同频率的反射和透射特性。使用小信号S参数、我们可以确定基 本RF特性,包括电压驻波比(VSWR)、回报损耗、插入损耗或给定 频率的增益。

然而,如果不断增加通过RF器件的信号的功率水平,通常会导 致更明显的非线性效应。这些效应可以利用另一种类型的散射 参数——即大信号S参数——来量化。它们不仅会随着频率不同 而变化, 而且也会随着激励信号的功率水平不同而变化。此类 散射参数可用于确定器件的非线性特性,例如压缩参数。

小信号和大信号S参数通常均利用连续波(CW)激励信号并应用窄 带响应检测来测量。但是,许多RF器件被设计为使用脉冲信号 工作,这些信号具有宽频域响应。这使得利用标准窄带检测方 法精确表征RF器件具有挑战性。因此、对于脉冲模式下的器件 表征,通常使用所谓的脉冲S参数。这些散射参数是通过特殊的 脉冲响应测量技术获得的3。

还有一类我们平时很少谈论但有时可能变得很重要的S参数、那 就是冷模式S参数。"冷模式"一词是指有源器件在非活动模式 (即其所有有源元件都不工作,例如晶体管结反向或零偏置且 无传输电流流动) 下获取的散射参数。此类S参数可用于改善带 关断状态元件的信号链分段的匹配、这些元件会在信号路径中 引起高反射。

到目前为止,我们为单端器件的典型示例定义了\$参数,其中刺 激和响应信号均以地为基准。但是,对于具有差分端口的平衡 器件, 此定义还不够。平衡网络需要更广泛的表征方法, 它必 须能够充分描述其差分模式和共模响应。这可以利用混合模式S 参数来实现。图2显示了混合模式散射参数的一个例子, 这些参 数组成一个扩展S矩阵、代表一个典型的双端口平衡器件。

0	Dalaliceu	O Port 2	Stimulus			
Port 1			Differential Mode		Common Mode	
		Port 1	Port 2	Port 1	Port 2	
Response	Differential Mode	Port 1	S <sub>dd11</sub>	S <sub>dd12</sub>	S <sub>dc11</sub>	S <sub>dc12</sub>
		Port 2	S <sub>dd21</sub>	S <sub>dd22</sub>	S <sub>dc21</sub>	S <sub>dc22</sub>
	Common Mode	Port 1	S <sub>cd11</sub>	S <sub>cd12</sub>	S <sub>cc11</sub>	S <sub>cc12</sub>
		Port 2	S <sub>cd21</sub>	S <sub>cd22</sub>	S <sub>cc21</sub>	S <sub>cc22</sub>

图 2. 双端口平衡 RF 网络及其混合模式散射矩阵

此矩阵中的混合模式S参数的下标使用如下命名约定. b模式、a 模式、b端口和a端口, 前两个描述响应端口的模式 (b模式) 和 激励端口的模式 (a模式), 后两个指定这些端口的索引号, b 端口对应响应端口, a端口对应激励端口。在示例中, 端口模式 由下标定义, d表示差分模式, c表示共模模式。但是, 在同时 具有平衡端口和未平衡端口的更一般情况下,混合模式S矩阵还 会有其他元素,下标s描述针对单端端口获得的量。利用混合模 式散射参数、我们不仅可以确定RF器件的基本参数、例如回报 损耗或增益、还可以确定用于表征差分电路性能的关键品质因 数,例如共模抑制比(CMRR)、幅度不平衡和相位不平衡程度。

#### 结论

本文介绍了散射参数的基本定义,并简要讨论了其主要类型。S 参数可用于描述RF器件在不同频率下和对于信号的不同功率水平 的基本特性。RF应用的开发高度依赖于描述RF设计的整体结构和 组成部分的S参数数据。RF工程师测量或依赖已经存在的S参数数 据,该数据通常存储在称为Touchstone或SNP文件的标准文本文件 中。当今市场上的大部分常用RF器件都有这种免费提供的文件。

ADI公司提供丰富的集成RF器件组合, 它们能够满足广泛应用中 的各种严苛要求。为了支持RF工程师并简化目标应用的开发过 程,ADI公司围绕RF技术提供完整的生态系统,包括各种RF产品的 散射参数、设计工具、仿真模型、参考设计、快速原型制作平台 和论坛。

#### 结论

- <sup>1</sup> David Pozar。Microwave Engineering,第四版。Wiley,2011年。
- <sup>2</sup> Michael Hiebel。 Fundamentals of Vector Network Analysis。 Rohde & Schwarz, 2007年。
- <sup>3</sup> "Pulsed Measurements Using Narrowband Detection and a Standard PNA Series Network Analyzer"。 Keysight Technologies, 2017年12月。



### 作者简介

Anton Patyuchenko于2007年获得慕尼黑技术大学微波工程硕士学位。毕业之后, Anton曾在德国航空航天 中心(DLR)担任科学家。他于2015年加入ADI公司,担任现场应用工程师,目前为ADI公司战略与重点客户 提供现场应用支持,主要负责RF应用。联系方式: anton.patyuchenko@analog.com。