
Επιμέρους διαστάσεις κατασκευής Scale

Αναγνωστόπουλος Γιώργος

10505/ПТ/08-09-2015



Το καπάκι ανοίχει με μοτέρ και μαζεύει στην πίσω όψη του κάδου