Vorlage

N. Egger

3. August 2018

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Decken at | uf Wänden |
|---|-----------|--|
| | | en |
| | 1.1.1 | Elastische Plattentheorie Schnittkräfte und Spannungen |
| | 1.1.2 | Streifenmethode |
| | 1.1.3 | Plattentafeln |
| | 1.1.4 | Querdehnung |
| | 1.1.5 | Auflagerreaktionen |
| | 1.1.6 | Bewehrung |
| , | 2.1 Trag | Flachdecken verhalten |
| 2 | 2.2 Biege | emomente Ermittlung |
| 2 | 2.3 Durc | chstanznachweis |
| 3 | Fundame | nte |
| , | 3.1 Entw | vurfsregeln |
| , | 3.2 Beme | essung |

1 Decken auf Wänden

Flächentragwerke:

- Scheibe
- Platte:
 - Ebene, Tragwerk, Biegesteifigkeit EI > 0
 - keine Belastung in Plattenebene
 - Lagerung: Linienlagerung, Punktlagerung
 - Lastabtrag in 2 Richtungen

1.1 Platten

einachsig gespannte Platten:


freie Ränder oder Seitenverhältnis $> \frac{1}{2}$ Bemessung wie Balken, meist Plattenstreifen 1m

zweiachsig gepsannte Platten:

3-4 seitig gelagert, Seitenverhältnis $< \frac{1}{2}$ bemessung als platte erforderlich

- Schale
- Faltwerk
- Fundamente
 - Einzelfundamente
 - Streifenfundamente
 - Flachfundamente
 - → elastisch gebettet auf dem Untergrund

$$\frac{kN}{mm^2} \cdot 10^6 = \frac{kN}{m^2}$$



$$\frac{\sin \gamma}{c} = \frac{\sin \beta}{b}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

1.1.1 Elastische Plattentheorie Schnittkräfte und Spannungen

Biegemomente und Normalkräft

$$m_{x/y} = \int_{-h/2}^{+h/2} \sigma_{x/y} z \cdot dz \rightarrow \sigma_{x/y} = \frac{m_{x/y}}{I} z$$


 m_x wirkt in x-Richtung, dreht um y-Achse






$$m_{xy} = \int_{-h/2}^{+h/2} \tau_{xy} z \cdot ds \rightarrow \tau_{xy} = \frac{m_{xy}}{I} z$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \to m_{xy} = m_{yx}$$




Querkräfte und Querschubspannungen Tay

$$\tau_{xz} = 1.5 \frac{v_x}{h}$$
$$\tau_{yz} = 1.5 \frac{v_y}{h}$$



1.1.2 Streifenmethode



Gleichgewicht: $q = q_x + q_y$

Verträglichkeit: grösste Plattendruchbiegung: $w_x = w_y$

 $\rightarrow w = \frac{M}{EI}; w_x = \frac{5 \cdot q_x \cdot l_x^4}{384 \cdot E \cdot I} \rightarrow \text{Verträglichkeit: } q_x \cdot l_x^4 = q_y \cdot l_y^4$

1.1.3 Plattentafeln


- Czerny: 3-/4-seitig gelagert, Gleichlasten, Querdehnung = 0
- Stiglat/Wippel: versch. Lasten und Lagerungen, drillsteif
- Pieper/Martens: Drillsteif und drillweich, Angaben für Z'swirken angrenzender Platten

Vorlage (V1.1) Seite 3 von 5


1.1.4 Querdehnung

Drillsteife Quadratplatte nach elastischer Plattentheorie, Eckkräfte

→ Drillmomente haben grosse Momente und konzentrierte Reaktionen im Eckbereich zur Folge



→ Falls keine Eckkräft aufgenommen werden können, e= eingespannt entstehen kleinere Drillmomente und grössere Feldmoment



→ Insbesondere Decken über dem obersten Geschoss können öft nicht in der Ecke verankert werden

Annahme: Platte mit elastischer Biegesteifigkeit, ohne Drillsteifigkeitm Durchbiegungsverträglichkeit an jedem Punkt erfüllt

 \rightarrow Momente in Feldmitte $m_x = m_y = \frac{q \cdot l^2}{12} \Rightarrow$ viel grössere Momente und Durchbiegung

1.1.6 Bewehrung

Querkraftbemessung: SIA 262 4.3.3.1.3 \rightarrow Gl. 35 erfüllt, Mindestbewehrung bei dünnen Platten nicht nötig

Biegebewehrung: SIA 262 5.5.3

Drillbewehrung: bei drillsteif berechneten Platte (z.b. Czerny) → Drillweich: mehr Biegemomente & Verformung

Bewehrung bei Aussparung:


• kleine Öffnung (bis zu doppelter Plattendicke): kein wesentlicher Einfluss auf Tragverhalten

Durchlaufende Platten:

- Rechteckplatten mit beliebigen Stützweitenverhältnisse → Berechnung nach Pieper/Martens
- Rechteckplatten mit geringen Stützweitenunterscheiden ($l_{min}/l_{max} > 0.75$) \rightarrow Belastungsumordnungsverfahren


1.1.5 Auflagerreaktionen

Entlang Bruchlinie Einzugsgebiete bestimmen \rightarrow Einzugsgebietsflächen wirken je auf ein Auflager



durchgehende Wände: $q_i = A_i \frac{1}{l} q_d \frac{1}{lm} \left[\frac{kN}{m^l} \right] \rightarrow l[kN]$

mit z.B. Fenster: $q_i = A_i \frac{l_i}{l} q_d \frac{1}{1m} \left[\frac{kN}{m^l} \right] \rightarrow l_x[kN]$



- mehrere kleine Öffnungen ungünstige Anordnung oder schmale Schlitze: Wirkung wie grosse Öffnung
- mehrere kleine Öffnungen in Plattenecken: Verlust Drillsteifigkeit (mehr Feldmomente)
- mittlere Öffnungen: geringer Einfluss auf Tragverhalten (konstruktive Massnahmen mit erhöhtem Aufwand)
- mittlere Öffnungen z.b. Kamine: Ober- und Unterseite der Platte separat betrachten
- grosse Öffnungen (z.b. Treppen): konstruktivee Massnahmen basierend auf rechnerischem Nachweis

N. Egger 3. August 2018

Vorlage (V1.1) Seite 4 von 5


2 Pilz- und Flachdecken

Def.: unterzugslose Decken, die direkt auf Stützen mit oder ohne Stützenkopfverstärkung (Pilze) gelagert sind.

Nachteile

- höherer Beton- und Stahlverbrauch
- grössere Durchbiegung
- höhere Beanspruchung im Stützenbereich (Durchstanzen)


2.1 Tragverhalten



Punktgestützte Platten tragen Lasten nicht nur in 2 Richtungen, sondern rotationssymmetrisch um die Stützen ab

Modell

Biegemomente und Querkräfte über 4 Streifen abtragen Ersatzrahmen 1



- 1. Radialmomente m_r um Stütze \rightarrow ringförmige Risse
- 2. Tangentialmomente $m_t \rightarrow$ Biegerisse in Radialrichtung
- 3. an Unterseite mehraxialer Spannungszustand im Beton \rightarrow Schubrisse
- 4. Einschnürung der Druckzone → Durchstanzversagen


2.3 Durchstanznachweis

SIA 261 4.3.6.3 S.59

Vorteile

- ebene Betonunterfläche vereinfache Schalung & Bewehrung verlegen → beschleunigt Bauablauf
- Installationen werden nicht durch Unterzüge behindert → Tragwerksplanung kann starten, vor Leitungsführungsplanungabschluss
- grosse Stützenabstände möglich
- Flexibilität für spätere Änderungen
- geringere Konstruktionshöhe

2.2 Biegemomente Ermittlung



1. FEM

2. Methode der stellvertretenden Rahmen

- gleichmässig verteilte Lasten (nicht für Einzellasten)
- zwei sich gegenseitig durchdringenden, biegesteif mit den stützen verbundenen Rahmen
- senkrecht stehende Rahmen haben je die volle Last abzutragen
- Biegesteifigkeit Stützen gering → Annahme: Durchlaufträger
- ohne Drillmomente, trotzdem statisch sichere Bemessung

N. Egger 3. August 2018

3 Fundamente

Aufgaben


- Bindeglied zwischen Bauwerk und Baugrund
- Sichere Lasteinleitung der Bauwerkslasten in den Baugrund
- Bemessung, so dass keine Überschreitung
 - der Tragfähigkeit des Bauteils und derjenigen des Bodens
 - von zulässigen Setzungen, Verkippungen
- Boden-Bauwerks-Interaktion
- Aktivierung von Auflagerreaktionen erfordert Verformungen des Baugrunds


Arten

- Flachgründungen (Einzel-, Streifen-, Plattenfundamente)
- Tiefgründungen (Pfahlfundationen, KPP)
- ggf. Zusatzmassnahmen (Baugrundverbesserung, Bodenersatz, ...)

3.1 Entwurfsregeln

- 1. Abmessungen im Grundriss
 - (a) Zulässige Bodenpressungen oder Sohldrücke: Annahme σ_{zul} : zwischen 0.05 $\frac{N}{mm^2}$ und 0.6 $\frac{N}{mm^2}$ \rightarrow abhängig von:
 - Baugrundbeschaffenheit, Fundationstiefe, Topographie
 - resultierenden Verformungen (Setzungen, Setzungsdifferenzen)
 - lokalen Tragsicherheitsberechnungen
 - Betrachtung der Gesamtstabilität (z.B. Kippen, Gleiten; Bauzustände)
 - (b) Setzungen, Setzungsdifferenzen
 - Berücksichtigung der Vorbelastung des Baugrundes durch Aushubmaterial
 - benachbarte Fundamente möglichst gleiches Setzungsverhalten
 - (c) Kippsicherheit und weiteres
 - keine klaffende Fuge für ständige Lasten: Exzentrizität der Resultierenden innerhalb 1. Kernweite (= «Kern»): $\frac{e_x}{b_x} + \frac{e_y}{b_x} \leqslant \frac{1}{6}$
 - Begrenzung Exzentrizität innerhalb 2. Kernweite für ständige + veränderliche Lasten: Fundament soll bis zu seinem Schwerpunkt durch Druck belastet bleiben: $\left(\frac{e_x}{b_x}\right)^2 + \left(\frac{e_y}{b_y}\right)^2 \leqslant \frac{1}{9}$
 - Berücksichtigung exzentrischer Lastangriff Abschätzung Fundamentabmessung durch Reduktion der Fundamentfläche: $A_{red} = (a 2e_a)(b 2e_b)$





- 2. Fundamentdicke
 - (a) Mindestdicken (i.d.R. >200 bis 250mm)
 - Einzelfundament: $\frac{h_m}{b} \approx \frac{1}{4} \div \frac{1}{6} \geqslant h_{min}$
 - Streifenfundamente, Fundamentbalken: $\frac{h_m}{l} \approx \frac{1}{8} \geqslant h_{min}$
 - Plattenfundamente: $\frac{h_m}{l} \approx \frac{1}{25} \div \frac{1}{30} \geqslant h_{min}$
 - (b) Anforderungen aus Biegung (meist bewehrt)
 - (c) Anforderungen aus Querkraft (Durchstanznachweis gem. Flachdecken)
- 3. Fundamenttiefe
 - Bodenbeschaffenheit (z.B. Tiefe der tragfähigen Schichten)
 - Zulässige Bodenpressungen
 - Setzungen
 - Frosteindringtiefe: $t \ge 0.80$ m

3.2 Bemessung

- 1. Ermittlung der Sohldruckverteilung
- 2. Biegebemessung
- 3. Schubbemessung
- 4. Konstruktive Durchbildung