



ING2 – Du capteur à la mesure



- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Enjeu de la numérisation

■ La plupart des systèmes électroniques sont numériques...



→ Comment le signal est-il numérisé ?

Cours 4: Numérisation

I. Le convertisseur analogique numérique

- A. Le convertisseur analogique numérique
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts d'un CAN
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Les différents CAN

II. Conversion analogique-numérique avec Arduino

- A. Conversion sur l'Arduino
- B. Améliorer la précision
- C. Adapter la plage de tension
- D. CAN de l'ATMega328P
- E. Conversion plus rapide

III. Étude de cas : enregistreur portable

- A. Numérisation du signal
- B. Restitution du signal
- C. Échantillonneur bloqueur

Le convertisseur analogique numérique

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

Le convertisseur analogique numérique (1/4)

- La conversion comporte deux étapes :
 - La quantification
 - Conversion de la tension v à convertir en une tension multiple du quantum q, encore appelé « pas » de quantification. La tension v s'écrit alors sous la forme Nq.
 - Le **codage**
 - Association d'un mot binaire au nombre N obtenu précédemment.
 - Le nombre N associé à la tension v est tel que $Nq \frac{q}{2} \le v \le Nq + \frac{q}{2}$

Convertisseur Analogique - Numérique

Un Convertisseur – Analogique – Numérique (CAN, ou ADC pour *Analog to Digital Converter*) est un dispositif qui convertit une grandeur analogique, le plus souvent une tension v, en un mot numérique de n bits $b_0b_1...b_n$, sa valeur décimale N.

Codage -> associer une valeur d'amplitude en bit, à chaque échantillon.

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

Le convertisseur analogique numérique (2/4)

1ère étape : la quantification

- Il s'agit de «découper» l'amplitude du signal en valeurs discrètes : pour N bits, on a 2 valeurs possibles.
- Le nombre de bits sur lequel est codé l'information est appelée «résolution» du CAN

EXEMPLE:

Quantification d'un signal sur 2 bits


La plage du CAN est de 5 V.

La résolution du CAN est n=2 bits

 $n = 2 \text{ donc } 2^2 = 4 \text{ états} : 00, 01, 10 \text{ et } 11$

Le pas:

$$q = \frac{5}{2^2} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ V}$$



A. Conversion

- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur


Le convertisseur analogique numérique (3/4)

2nde étape : le codage

- On associe à chaque intervalle un nombre binaire.
- Et pour chaque échantillon, on associe le nombre binaire correspondant

EXEMPLE:

Codage d'un signal sur 2 bits



10

11 11

0 et 1,25 V

• 3,75 et 5 V

11

Pour une tension entre:

2,5V et 3,75 V

1,25 V et 2,5 V

11

 \rightarrow 11

 \rightarrow 10

 \rightarrow 01

 \rightarrow 00

1 10

0 01

00

00

••

Signal numérique résultant :

COURS 4: Numérisation

A. Conversion

- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas


A. Numérisation


B. Restitution


C. Bloqueur


Le convertisseur analogique numérique (4/4)

Pour une entrée analogique sur Arduino Nano, la résolution est sur 10 bits, donc valeurs N de 0 à 1023









■ On appelle **quantum** ou LSB (*Less Significant Bit*) la variation de tension pour passer d'un palier N à un palier N+1

Quantum

$$q = \frac{V_{REF}}{2^n}$$

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

Résolution

- La quantification est liée à la résolution N du CAN : le nombre de bits sur lesquels le signal de sortie est codé.
- Plus la résolution d'un CAN est élevée, plus la sortie numérique est une image précise du signal analogique d'entrée.

EXEMPLE 1

Quantum d'un CAN en fonction de sa résolution pour $V_{REF} = 5$ V et 3 V

V_{REF}	8 bits	10 bits	12 bits	14 bits
5 V	19,5 mV	4,8 mV	1,22 mV	305 μV
3 V	11,7 mV	2,93 mV	732 μV	183 μV

→ Abaisser la tension de référence ou augmenter la résolution d'un CAN le rendent plus précis.

EXEMPLE 2

Déterminer le nombre d'octets qu'occupe 1h de musique sur

un CD audio ($f_e = 44.1 \text{ kHz}$) en stéréo.

- Le nombre d'octets Nb pour décrire 1 s de musique est : $Nb = f_e \frac{n}{s} p$ avec p le nombre de voies (mono : 1, stéréo : 2)
- Pour 1h de musique en stéréo sur un CD, cela donne donc :

$$Nb = 44\ 100 \cdot \frac{16}{8} \cdot 2 \cdot 3\ 600 = 635\ 040\ 000\ \text{octets}$$

Puisque 1 ko = 1 024 octets et 1 Mo = 1024 ko, Nb = 605, 6 Mo

support								
CD								
DVD								
téléphonie								
Radio numérique	8							
Oscilloscope numérique classique								
CAN du microcontrôleur de l'Arduino Uno	10							

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur


Temps de conversion

- Après l'échantillonnage, une phase de maintien est nécessaire pour laisser le temps au CAN de convertir.
- lacktriangle Son temps doit être supérieur au temps de conversion t_{CONV} .

$$T_e > t_{conv}$$

Incidence du temps de conversion sur le choix de F_e

$$F_{\rm e} < 1/t_{CONV}$$



Défauts d'un CAN

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino


- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur


Erreur d'offset

- décalage horizontal de la caractéristique de transfert ;
- exprimée usuellement en LSB.



Erreur de gain

■ Écart entre la pente de la caractéristique idéale de transfert et la pente de la caractéristique réelle obtenue par régression linéaire des centres des paliers.




Erreur de code manquant

un des codes de sortie n'apparaît jamais quelques soit la valeur de la tension analogique d'entrée.

Erreur de non monotonicité

Les codes numériques en sortie ne se succèdent pas de façon croissante pour un signal d'entrée croissant.



A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution


C. Bloqueur

Erreur de quantification

■ La largeur des paliers n'est pas nécessairement identique : tout se passe comme s'il y avait une tension résiduelle appelée bruit de quantification b_a .

L'erreur de quantification ε_q est assimilée à un bruit dont on calcule la puissance moyenne pour une résistance normalisée de 1Ω :

Densité de probabilité de l'erreur :



$$\varepsilon_q^2 = P_{BRUIT} = \int_{-\infty}^{\infty} e^2 p(e) de = \int_{-\frac{q}{2}}^{q/2} e^2 p(e) de = \int_{-\frac{q}{2}}^{q/2} e^2 \frac{1}{q} de$$

$$2 \cdot \int_{0}^{q/2} e^2 \frac{1}{q} de = \frac{2}{q} \left[\frac{e^3}{3} \right]_{0}^{q/2} = \frac{2}{q} \frac{e^3}{3 \cdot 8} = \frac{q^2}{12}$$

Erreur de quantification

$$\varepsilon_q^2 = \frac{q^2}{12}$$

■ Résultat valable pour une résolution $N \ge 6$. Sinon, on prend par défaut $P_{BRUIT} = \frac{q^2}{3}$

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas


A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

Rapport signal sur bruit

- Le rapport signal sur Bruit γ (SNR, Signal over Noise Ratio) d'un CAN idéal est défini pour une entrée sinusoïdale pleine échelle. C'est le quotient entre la valeur efficace du signal et l'erreur de quantification : $\gamma = \frac{u_{EFF}}{\varepsilon_a}$
- \blacksquare On redresse (offset) une sinusoïde que l'on place en entrée afin qu'elle oscille entre 0 et V_{REF} :



$$u_{EFF} = \frac{V_{REF}}{2\sqrt{2}} = \frac{2^N q}{2\sqrt{2}} = \frac{2^{N-1} q}{\sqrt{2}}$$

d'où
$$\gamma = \frac{\frac{2^{N-1}q}{\sqrt{\sqrt{2}}}}{\frac{q}{\sqrt{12}}} = \frac{2^{N-1}q}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{12}}{q} = \sqrt{6} \cdot 2^{N-1}$$
 et $\gamma_{dR} = 20 \log(\gamma) = 6.02 N + 1.76$

Rapport signal sur bruit

$$\gamma_{dB} = 6,02 N + 1,76$$

→ Le SNR d'un CAN augmente avec sa résolution (gain de 6 dB par bit supplémentaire).

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()


- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

CAN Flash (1/3)

■ Pour un CAN de résolution N bits, l'entrée analogique à convertir est comparée simultanément à $2^N - 1$ tensions de seuils.



- lacktriangle Ces tensions de seuil sont obtenues par des ponts diviseurs comportant 2N résistances connectées en série entre V_{REF} et la masse.
- La résistance connectée à la masse est prise égale à $^R/_2$ et celle connectée à V_{REF} égale à $^{3R}/_2$.
- Le CAN comporte 2N -1 comparateurs (un pour chaque seuil à comparer), 2N -1 bascules d'échantillonnage et une logique de conversion.
 - Les comparateurs de Ck à C2N-1 dont les tensions de seuils associées sont inférieures à va délivrent en sortie un 1 logique ;
 - les comparateurs de ${\it Ck}-1$ à C1 dont les tensions de seuils associées sont supérieures à va délivrent en sortie un 0 logique.
- La conversion est réalisée en un seul cycle d'horloge, ce type de convertisseur est donc par essence extrêmement rapide.
- Le coût résultant en termes de surface $(2^N 1 \text{ comparateurs}, 2^N 1 \text{ bascules})$, pour une résolution élevée limite leur emploi à une douzaine de bits.

Pas de rétroaction sur les entrées non-inverseuses

→ Régime saturé → comparateurs

CAN Flash (2/3)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures


II. CAN sur Arduino


- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

EXEMPLE 1 : Comparateur simple à pont diviseur de tension





- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité


III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

CAN Flash (3/3)

EXEMPLE


Le CAN du microcontrôleur PIC18F a une résolution de 10 bits. De combien d'AOP comparateur dispose-t'il ?




- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

CAN à Approximations successives (SAR)

■ Le CAN possède une boucle de rétroaction, constituée d'un CNA de même résolution et d'un comparateur qui commande un Registre à Approximation Successive (RAS, qui donne son nom à cette architecture).





- Le principe de conversion est basé sur une recherche du code de sortie par dichotomie :
 - à chaque coup d'horloge l'intervalle de recherche est divisé par 2.
 - En début de conversion tous les bits de sortie (RAS et CAN) sont positionnés à zéro à l'exception du MSB, b_1 , qui est fixé à '1'.
 - Le mot binaire correspondant (100...0) est présenté au CNA qui délivre en sortie une tension $V_{REF}/2$ et cette dernière au comparateur
 - Si va est inférieur à $V_{REF}/2$ alors b_1 passe à zéro, dans le cas contraire il reste à un ; dans les deux cas il s'agit de la valeur finale
 - Tous les bits de sortie jusqu'au LSB sont testé successivement sur le même principe.
- En première approximation, le temps de conversion est $t_{CONV} = N \cdot T_{CLK}$
- C'est une architecture de conception ancienne mais encore très répandue.

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures


II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

CAN à Approximations successives (SAR)



- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit

EXEMPLE

n = 3 bits

On procède par

en sélectionnant

intervalles égaux.

l'intervalle en deux

dichotomie

F. Structures


II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

CAN à Approximations successives (SAR)



- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Comment choisir un CAN?

■ Le CAN peut être :

Intégré au capteur

- Capteur complexe qui donne directement un résultat numérique
- Meilleure intégration, souvent un MEMS (MicroSystème ÉlectroMécanique)



Externe

Recherche de performances (résolution élevée, temps de conversion court, etc.)



- Intégré à l'unité de calcul numérique (microcontrôleur, microprocesseur, FPGA, etc.)
 - Cas général, pas les meilleures performances
 - Proche de l'unité de calcul et donc meilleure synchronisation



Comparatif des CAN

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

ADC Flash						ı					
ADC SAR											
ADC Sigma-Delta											
	0	į	5	1	0	1	5	2	0	25	5

Temps de conversion	Consommation
~ ns	1 W
~ μs	10 mW
~ s	100 mW

Conversion analogique-numérique avec Arduino

A. Conversion

- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité


III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Conversion analogique numérique avec Arduino

- La plupart des microcontrôleurs, tels que l'ATMega328P de l'Arduino Nano, possèdent un CAN intégré.
- Celui de l'Arduino Nano a les caractéristiques suivantes :
 - Résolution de **10 bits** \rightarrow résultats de 0 à $2^{10} 1 = 1023$
 - Tension de référence par défaut : 5 V \rightarrow quantum $q = \frac{5}{2^{10}} = 4,88 \, mV$
 - $t_{CONV} \approx 115 \,\mu s \, \text{donc} \, f_{e,max} \approx 9 \, kHz$
 - Laisser une broche non connectée revient à avoir une antenne, et donc mesurer une tension sur ces broches non connectées retourne des valeurs de l'ordre de 300 à 500

EXEMPLE



```
int adcvalue;
float temperatureCelsius;


void setup()
{
    pinMode(A0,INPUT);
}

void loop()
{
    adcvalue = analogRead(A0); // retourne un int de 0 à 1023
    temperatureCelsius = adcvalue * 5.0 / 1023.0 * 100.0;
    // conversion en volt puis conversion (10 mV = 1°C)
}
```

Circuit interne (1/3)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur



Niveau d'abstraction




Carte électronique

Circuit interne (2/3)

I. Le CAN


- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur



Circuit interne (3/3)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur




Circuit interne (3/3)


I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur





AnalogRead ()

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précisionC. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

3 registres à connaitre :



Vitesse d'exécution



Registres de résultats ADC $t_{CONV} \approx 115 \,\mu s$ $f_{e,max} \approx 9 \,kHz$

Registre ADCH

ADC result High


000000

Registre ADCL

ADC result Low



Résultats sur 10 bits (À compléter sur 2 registres de 8 bits)



Choix de l'entrée à convertir (1/4)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino

A. analogRead()


- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7C	REFS1	REFS0	ADLAR	-	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Bit 7:6 : REFSn (Reference Select)

- Si ces bits sont modifiés pendant une conversion, le changement ne sera pas effectif jusqu'à ce que cette conversion soit terminée (ADIF dans ADCSRA est mis).
- Les options de référence de tension interne ne peuvent pas être utilisées si une tension de référence externe est appliquée à la pin **AREF.**

REF1	REF0	Action
0	0	AREF, Vref interne désactivée
0	1	AVCC avec condensateur externe à la broche AREF
1	0	Réservé
1	1	Tension interne de 1,1 V avec un condensateur externe à la pin AREF



- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur


Choix de l'entrée à convertir (2/4)

Registre de multiplexage des entrées analogiques : ADMUX


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7C	REFS1	REFS0	ADLAR	- 1	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0


■ Bit 5 : ADLAR (ADC Left Adjust Result)

- ► Il permet de choisir si l'on veut une distribution des bits de résultat en 2-8 ou 8-2 :
- \rightarrow ADLAR = 0



ADLAR = 1





Choix de l'entrée à convertir (3/4)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur


Registre de multiplexage des entrées analogiques : ADMUX

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7C	REFS1	REFS0	ADLAR	-	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

EXEMPLE

Sélectionner l'entrée ADCO

```
void adcSelectCh(uint8_t ch)
{
  ADMUX &= 0xF0;
  ADMUX |= (ch & 0x0F);
}
```



Choix de l'entrée à convertir (4/4)

I. Le CAN

A. Conversion

B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité


III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

MUX[3:0]	Entrée Analogique sélectionnée
0000	ADC0
0001	ADC1
0010	ADC2
0011	ADC3
0100	ADC4
0101	ADC5
0110	ADC6
0111	ADC7
1000	Capteur de Température
1001	Réservé
1010	Réservé
1011	Réservé
1100	Réservé
1101	Réservé
1110	VBG
1111	GND



Vitesse d'exécution

 $t_{CONV} \approx 115 \,\mu s$

analogRead()

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

```
int analogReadNew(uint8_t pin)
     // Définition de la référence de tension
                                                AVCC
     ADMUX I = (1 \ll REFS0);
     // On sélectionne notre pin
     ADMUX I= pin & 0x07;
     // On lance la conversion
     sbi(ADCSRA, ADSC);
     // Le bit sera désactivé à la fin de la conversion
     while(bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
     // Lecture d'ADC result LOW
     uint8_t low = ADCL;
     // renvoie le résultat
                                   Décalage à gauche
     return (ADCH << 8) | low;
```

```
f_{e,max} \approx 9 \, kHz
                                   Flag
                              d'interruption
                                               $ 10
                                                                          Registres
                 Choix
                                                                         de résultat
              de l'entrée
                                                             Choix de
              à convertir
                                                           la fréquence
 Tension
                                                                       CAN SAR
de référence
                                                               ADC MULTIPLEXER
   Entrées
multiplexées
                                                      Échantillonneur
                                                          bloqueur
```

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Abaisser la tension de référence

- on peut améliorer la précision des mesures en abaissant la tension de référence du CAN.
- Par défaut $V_{REF} = 5V : q = \frac{5}{2^{10}} = 4,88 \ mV$
- La référence de tension se choisit à l'aide de la fonction analogReference ()
- Mode EXTERNAL
 - Brancher la pin AREF à la tension voulue

•
$$q = \frac{3,3}{2^{10}} = 3,23 \text{ mV}$$

- Mode INTERNAL
 - Utilise une tension stabilisée interne de 1,1 V.

•
$$q = \frac{1,1}{2^{10}} = 1,01 \, mV$$



Le changement de référence est effectif après quelques millisecondes.



Ne rien connecter à AREF sans être en mode EXTERNAL sinon, cela court-circuite le microcontrôleur.

REFS1	REFS0	Tension de référence					
0	0	Tension sur la pin AREF					
0	1	AV_{CC} (par défaut)					
1	0	/					
1	1	Tension interne					

```
int adcvalue ;
float temperatureCelsius;

void setup()
{
    pinMode(A0,INPUT);
    analogReference(INTERNAL);
    delay(100);
}

void loop()
{
    adcvalue = analogRead(A0); // retourne un int de 0 à 1023
    temperatureCelsius = adcvalue * 1.1 / 1023.0 * 100.0;
    // conversion en volt puis conversion (10 mV = 1°C)
}
```

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

- A. analogRead()
- B. Améliorer la précisionC. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Augmenter la résolution du CAN

- une autre approche (valide que sur certaines cartes) est d'augmenter la résolution du convertisseur.
- Par défaut CAN 10 bits : $q = \frac{5}{2^{10}} = 4,88 \text{ mV}$
- La résolution se choisit à l'aide de la fonction analogResolution ()
- Arduino Zero, Due, Nano 33 (BLE & IOT): jusqu'à 12 bits

•
$$q = \frac{5}{2^{12}} = 1,22 \, mV$$

• Arduino Portenta H7 : jusqu'à 16 bits

•
$$q = \frac{5}{2^{16}} = 76.3 \,\mu V$$



La conversion se fait donc différemment puisque la fonction analogRead retourne alors un int de 0 à $2^{12} = 4096$ ou $2^{16} = 65536$

```
int adcvalue ;
float temperatureCelsius;


void setup()
{
    pinMode(A0,INPUT);
    analogReadResolution(12);
}

void loop()
{
    adcvalue = analogRead(A0); // retourne un int de 0 à 4096
    temperatureCelsius = adcvalue * 5.0 / 4096.0 * 100.0;
    // conversion en volt puis conversion (10 mV = 1°C)
}
```

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Écriture directe dans les registres (2/2)

```
#include <avr/io.h>
bool converted:
void setup()
    ADCSRA = 0b10000111; // Activation du CAN, prescaler = 128 (f_e = 9 \text{ kHz})
    ADMUX = 0b01000000; // Tension de référence 5V et lecture sur AO
     converted = true;
void loop()
     if (converted)
          bitSet(ADCSRA, ADSC); // Démarrage de la conversion
          converted = false;
     if (bit_is_clear(ADCSRA, ADSC)) // Si ADSC = 0 (conversion terminée)
          int value = ADC; // Lecture du résultat
          converted = true;
```



■ idée : l'écriture / lecture dans les registres est plus rapide que l'appel de fonctions, qui sont parfois mal optimisées en langage bas niveau.

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino


- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Vers une conversion temps réel

■ La numérisation d'un échantillon comprend deux étapes :




■ Bien que le temps de conversion puisse être réduit en augmentant la fréquence d'horloge de l'ADC, le caractère séquentiel du microcontrôleur prend du temps et empêche l'execution d'autres tâches, comme par exemple son traitement :




→ Comment optimiser gestion du temps afin de pouvoir traiter en « temps réel » des échantillons ?

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Recours aux interruptions sur CAN (1/2)





- chronogramme : setup() loop() loop() lo ADC ISR op()
- une fois la conversion terminée, on interrompt le programme pour récupérer le résultat.
- \blacksquare avantage : ne pas bloquer le processeur le temps de la conversion qui est longue (115 $\mu s >$ quelques μs)

A. Conversion

F. Structures

B. RésolutionC. Temps de conversionD. DéfautsE. Rapport signal sur bruit

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()B. Améliorer la précisionC. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. NumérisationB. RestitutionC. Bloqueur

Recours aux interruptions sur CAN (2/2)

```
#include <avr/io.h>
volatile bool converted:
volatile bool newValue;
volatile int value;
void setup()
     ADCSRA = 0b10001111; // Activation du CAN, prescaler = 128 (f_e = 9 \, kHz)
     ADMUX = 0b01000000; // Tension de référence 5V et lecture sur A0
     sei(); // Activation des interruptions
     converted = true;
     newValue = false;
void loop()
     if (newValue) newValue = false;
if (converted)
          ADCSRA |= bit(ADSC) | bit(ADIE); // Démarrage de la conversion
          converted = false;
ISR(ADC_vect)
    value = ADC;
     converted = true;
    newValue = true;
```



A. Conversion

- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Activation du CAN (1/2)

Registre de Contrôle d'état du CAN : ADCSRA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7A	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Bit 7 : ADEN (ADC Enable)


► Active /désactive le CAN

■ Bit 6 : ADSC (ADC Start Conversion)

- ► En mode simple conversion il faut remettre à 1 à chaque nouvelle conversion.
- ► En mode libre, la première conversion dure 25 cycles puis les suivantes 15, il n'est pas nécessaire de remettre le bit à 1 à chaque conversion.

■ Bit 5 : ADATE (ADC Auto Trigger Enable)

- L'activation de ce bit permet de mettre CAN en fonction d'un déclencheur.
- La sélection du déclencheur est faite avec le bit **ADTS** du registre **SFIOR**.



Activation du CAN (2/2)

I. Le CAN

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation


- B. Restitution
- C. Bloqueur

Registre de Contrôle d'état du CAN : ADCSRA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7A	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Bit 4 : ADIF (ADC Interrupt Flag)

- ➤ Passe à 1 une fois la conversion terminée et déclenche l'interruption si **ADIE** = '1', repasse à 0 lors du traitement de la routine d'interruption.
- Bit 3 : ADIE (ADC Interrupt Enable)
 - Validation de l'interruption CAN, déclenché lors du passage à 1 de ADIF.



A. Conversion

- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur


Horloge du CAN


Registre de Contrôle d'état du CAN : ADCSRA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x7A	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bits 2:0 : ADSP[2..0] (Prescaler Select Bits)
 - ➤ Sélection du facteur de pré-division de l'horloge interne du convertisseur en fonction du quartz:

ADSP2	ADSP1	ADSP0	Facteur de division
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128





- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision

ADPS2

1

1

1

1

0

0

0

ADPS1

1

1

0

0

1

0

ADPS0

1

0

1

0

1

0

1


/2

8 µs

- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Fast sampling (1/2)

■ idée : moins ralentir la clock (16 MHz) en utilisant un prescaler (diviseur d'horloge) plus petit




ivision	t _{CONV}	f_e		
/128	115 μs	9 kHz	Précision maximale	
/64	60 μs	17 kHz		
/32	35 μs	30 kHz		
/16	20 μs	56 kHz		
/8	15 μs	72 kHz		
/4	10 μs	100 kHz	Perte de précision	

125 kHz



Vitesse d'exécution



$$t_{CONV} \approx 8 \,\mu s$$
 $f_{e,max} \approx 125 \,kHz$

tconv=14 cycles *128/16MHz tconv = 112 us

```
// set (→ 1) bit ADPS2 du registre ADCSRA
sbi(ADCSRA, ADPS2);

// clear (→ 0) bit ADPS1 du registre ADCSRA
cbi(ADCSRA, ADPS1);

// clear (→ 0) bit ADPS0 du registre ADCSRA
cbi(ADCSRA, ADPS0);
```

si on diminue le temps on perd en précision autant travailler sur 8bits

Fast sampling (2/2)

I. Le CAN

A. Conversion
B. Résolution

C. Temps de conversion

D. Défauts

E. Rapport signal sur bruit

F. Structures

II. CAN sur Arduino

A. analogRead()

B. Améliorer la précision

C. Améliorer la rapidité

III. Étude de cas

A. Numérisation

B. Restitution

C. Bloqueur

```
#include <avr/io.h>
volatile bool converted;
volatile bool newValue;
volatile int value;
void setup()
// Désactivons l'ADC pour l'instant
  cbi(ADCSRA, ADEN);
  // Activation du free-running mode
  ADCSRB = 0 \times 00;
  // On sélectionne notre pin (A0)
  ADMUX I = 0 & 0 \times 07:
  // Important : préciser la référence de tension (ici,
équivalent de DEFAULT)
  ADMUX I = (1 \ll REFS0);
  // Choix de la division du prescaler (ici, facteur 8)
 cbi(ADCSRA, ADPS2);
 sbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  // Ce bit doit être passé à 1 pour prendre en compte le
free-running
  sbi(ADCSRA, ADATE);
 // Demande d'une interruption à la fin de la conversion
 sbi(ADCSRA, ADIE);
```

```
Vitesse d'exécution t_{CONV} \approx 8 \, \mu s f_{e.max} \approx 125 \, kHz
```

```
// Réactivons l'ADC
sbi(ADCSRA, ADEN);

// On lance la première conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);

// activation des interruptions matérielles
sei();
}}

ISR(ADC_vect) {
   int value = (ADCH << 8) | ADCL;
}

void loop()
{
}</pre>
```

- A. Conversion
- B. Résolution
- C. Temps de conversion
- D. Défauts
- E. Rapport signal sur bruit
- F. Structures
- II. CAN sur Arduino
- A. analogRead()
- B. Améliorer la précision
- C. Améliorer la rapidité
- III. Étude de cas
- A. Numérisation
- B. Restitution
- C. Bloqueur

Résultat de la conversion

■ Le résultat de la conversion est sur 10 bits mais ne peut pas être contenu dans un unique registre (microcontrôleur 8-bit), mais dans deux registres, soit dans un emplacement mémoire de 16 bits.

Pour la combinaison avec ADLAR = 0

- ► Le registre ADCL (ADC Low) contient par défaut les 8 bits de droite (bits 0 à 7) ;
- ► Le registre ADCH (ADC High) contient par défaut les 2 bits de gauche (bits 8 et 9).

