

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo Ingeniería en Sistemas Computacionales



Unidad de Aprendizaje: Procesamiento Digital de Señales Grupo: 5CV1

Entregable 1

Integrantes:
Bautista Ríos Alfredo
Cisneros Araujo Karen
Contreras Vargas Oscar Daniel
Cortes Velazquez Samuel Alejandro
Ramirez Aguirre Jose Alfredo

Maestro: Flores Escobar Jose Antonio

Fecha de entrega: 05/03/2024

Teorema de Muestreo en el Procesamiento Digital de Señales

Definición: El teorema de muestreo, también conocido como el teorema de Nyquist-Shannon, establece las condiciones para la representación exacta de una señal continua en tiempo y amplitud mediante una serie de muestras discretas.

Enunciado: Si una señal analógica tiene un ancho de banda limitado B, es decir, su contenido de frecuencia está limitado a un rango específico, entonces la señal puede ser perfectamente reconstruida a partir de muestras tomadas a una frecuencia de muestreo **Fs** mayor que el doble de la frecuencia máxima **Fm** de la señal:

Fs ≥ 2 * Fm

Frecuencia de Nyquist: La frecuencia de Nyquist **Fn** se define como el doble de la frecuencia máxima de la señal:


Fn = 2 * Fm


Muestreo por debajo de la frecuencia de Nyquist: Si la frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia de Nyquist, se produce un fenómeno conocido como aliasing. El aliasing se caracteriza por la aparición de componentes de frecuencia adicionales en la señal reconstruida que no estaban presentes en la señal original.

Teorema de reconstrucción: El teorema de reconstrucción establece que, si se cumple la condición del teorema de muestreo, la señal original puede ser perfectamente reconstruida a partir de sus muestras mediante un proceso de filtrado e interpolación.

Aplicaciones: El teorema de muestreo es fundamental en el procesamiento digital de señales y tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, incluyendo:


- Adquisición de datos: Conversión de señales analógicas en señales digitales.
- Procesamiento de audio: Grabación, edición y reproducción de sonido digital.
- Procesamiento de imágenes: Digitalización y almacenamiento de imágenes.
- Telecomunicaciones: Transmisión de señales de voz y datos.







Ejemplos con frecuencias menores.


```
Editor - C:\Users\Dell\Documents\MATLAB\Tareas\Teorema_Muestreo.m
   Teorema_Muestreo.m × +
   1
            %Entregable
                                  1-Teorema de muestreo
   2
            %Grupo
                                  5CV1
                                  Equipo 5
   3
            %Equipo:
   4
            %Intregrantes:
                                  Bautista Rios Jose Alfredo
   5
                                  Cineros Araujo Karen
   6
            %
                                  Contreras Vargas Oscar Daniel
   7
            %
                                  Cortes Velazquez Samuel Alejandro
   8
            %
                                  Ramirez Aguirre Jose Alfredo
   9
  10
            %Definicion de eje x
  11
            % Primer ejemplo: Frecuencia más baja
  12
            fs= 40;
  13
            t=[0:1/fs:1.5];
            xt= 2 * sin (2*pi*t); % Frecuencia más baja, 2 Hz
  14
  15
            stem(t,xt);
  16
0.5
1.5
```





Ejemplos con frecuencias mayores





Conclusiones sobre el Teorema de Muestreo

- El teorema de muestreo establece una relación fundamental entre la frecuencia de muestreo y el ancho de banda de una señal para evitar el aliasing.
- La frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal para garantizar una reconstrucción perfecta.
- El teorema de muestreo es fundamental en el procesamiento digital de señales y tiene una amplia variedad de aplicaciones.

Notas adicionales

- En la práctica, se suele elegir una frecuencia de muestreo mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal para asegurar un margen de seguridad contra el aliasing.
- El teorema de muestreo se aplica a señales continuas en tiempo y amplitud. Las señales discretas en tiempo o amplitud pueden requerir un tratamiento adicional.
- Existen técnicas de sobremuestreo y submuestreo que pueden ser utilizadas en determinadas situaciones.