## LDR SENSÖRÜ

```
int ldrPin=A1; //Analog pinlerle çalışıyoruz
void setup() {
 Serial.begin(9600); //Seri haberleşmede iletişim hızımızı ayarladık, saniyede gönderilen bit sayısı
 pinMode(ldrPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 int ldrStatus=analogRead(ldrPin); //Analog verimizi okuduk
 Serial.println(ldrStatus); //Aldığımız verileri yazdırdık
 delay(100);
}
LDR SENSÖRÜ + LED
int ldrPin=A1;
int ledPin=13;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ldrPin, OUTPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 int IdrStatus=analogRead(IdrPin);
```

```
if(ldrStatus<100){
    digitalWrite(ledPin, HIGH); //LDR sensöründen aldığımız veriye göre LED'i yaktık ya da söndürdük
} else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}</pre>
```