## **POTANSIYOMETRE**

```
int ledPin=13;
int potPin=A0; //Potansiyometrenin takıldığı analog pin
void setup(){
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
 pinMode(potPin,INPUT); //Sensörden gelen veri input olarak kullanılacak
}
void loop(){
 int value=analogRead(potPin);
 value=map(value,0,1023,0,1); //Sensörden alınan analog veriyi dijital veriye uyarlanacak şekilde
çevirmek için map() kullanılıyor
 digitalWrite(ledPin, value);
 delay(100);
}
NOT: Eğer LED için analog pin kullanılsaydı (örn. 9) 0-1 yerine 0-255 için map'leme yapılmalıydı.
int ledPin=9;
int potPin=A0;
void setup(){
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
 pinMode(potPin,INPUT);
}
void loop(){
 int value=analogRead(potPin);
```

```
value=map(value,0,1023,0,255);
analogWrite(ledPin, value);
delay(100);
}
```