

位置情報の設定方法

bCoreへの接続にはBluetoothと位置情報が必要となります

Windows & Mac - Chrome

1.タイトル画面でアドレスバー横の鍵マークをクリック

