



Accele

Manual de Manutenção



Óleo Genuíno Mercedes-Benz



Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPU – Documentação de Serviço

A reprodução parcial ou total é proibida sem autorização prévia por escrito.

⊕ Mercedes-Benz — marca registrada da Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Prezado Cliente,

Você está recebendo um produto com a mais alta tecnologia da atualidade. Resultado de muito trabalho e pesquisa, este veículo foi desenvolvido especialmente para atender às suas expectativas.

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. coloca à sua inteira disposição toda a Rede de Concessionários e Postos de Serviços Autorizados para atendê-lo com qualidade e cortesia desde o primeiro dia.

Além disso, a Mercedes-Benz do Brasil Ltda. também terá grande satisfação em esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre seu veículo através dos seguintes canais de comunicação:

Central de Relacionamento com o Cliente
Mercedes-Benz

Tel.: 0800-9709090

Internet

E-mail e Chat

www.mercedes-benz-trucks.com.br

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. agradece a preferência e certifica sua missão de proporcionar as melhores experiências de compra e serviços dos veículos Mercedes-Benz aos seus Clientes.

Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site

www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/manuais

Você também poderá acessar os manuais escaneando o QR code abaixo.



Mercedes-Benz do Brasil Ltda.



É a tecnologia Mercedes-Benz de pós-tratamento dos gases de escapamento por SCR (Redução Catalítica Seletiva) aplicada a seus veículos comerciais (caminhão e ônibus) a fim de atender à legislação Euro V.

A legislação Euro VI atende aos limites de emissões do programa (Euro VI) para redução de emissões gasosas aplicada a seus veículos comerciais (caminhões e ônibus). O sistema é composto por Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC), Filtro de Partículas (DPF) e Catalisador de Redução Seletiva (SCR).

Abasteça seu veículo somente com óleo diesel baixo teor de enxofre

Para assegurar o funcionamento adequado do sistema de pós-tratamento dos gases de escapamento BlueTec®, os veículos com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) devem ser obrigatoriamente abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10). Os veículos com motor conforme PROCONVE P8 (Euro VI) devem ser obrigatoriamente abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo S10). A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre, além de aumentar consideravelmente os níveis de emissões gasosas e materiais particulados, deixando o veículo em desacordo com as exigências legais, causa danos nos componentes do sistema de injeção e de pós-tratamento dos gases de escapamento e aumenta o desgaste dos cilindros e dos anéis de segmento dos motores.

Somente veículos que atendem a legislação Euro III poderão utilizar óleo diesel com o teor de enxofre acima de 50 ppm(*). Você poderá identificar se seu veículo é Euro V ou Euro VI através da presença do catalizador SCR e do reservatório de ARLA 32.

(*) Partes por milhão

ARLA 32

ARLA 32, Agente Redutor Líquido Automotivo, é uma solução aquosa com concentração de 32,5%, em massa, de ureia técnica de alta pureza em água desmineralizada, conforme NBR ISO 22.241, é um reagente químico essencial para o funcionamento do sistema BlueTec®. **Os veículos com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) PROCONVE P8 (Euro VI) devem ser mantidos sempre abastecidos com ARLA 32, pois o funcionamento do motor sem este produto eleva consideravelmente os níveis de emissão de NOx (óxido de nitrogênio) e o veículo deixa de atender às determinações legais de proteção ao meio ambiente.**

i A falta do ARLA 32 limitará o torque do motor por certo período e, por fim, limitará a velocidade do veículo em 20 km/h.

Nota: O produto ARLA 32, nomenclatura adotada no Brasil para o reagente químico à base de ureia, de utilização específica para sistemas de pós-tratamento dos gases de escapamento, também é conhecido internacionalmente pelas nomenclaturas AdBlue®, na Europa, e DEF (Diesel Exhaust Fluid), nos Estados Unidos da América.

Índice geral

Introdução	1
Generalidades	12
Veículos com manutenção em horas de operação	29
Veículos com manutenção em quilômetros	47
Veículos com manutenção por tempo (meses)	67
Confirmações	81

Índice

Terminologia.....	9
Tipos de manutenção.....	9
Nomenclatura utilizada para os intervalos de serviço.....	10
Serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita.....	11
Considerações sobre a manutenção do veículo.....	12
Informações de manutenção.....	12
Danos à eletrônica do motor por intervenções indevidas.....	12
Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.....	12
Definição da categoria de manutenção.....	13
Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados.....	14
Peças e acessórios genuínos Mercedes-Benz.....	14
Manutenção que antecede a manutenção geral do veículo.....	14
Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros	14
Controle de emissões dos gases de escape.....	14
Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido.....	15
Suspensão.....	15
Freio de serviço.....	15
Cubos das rodas dos eixos dianteiro e auxiliar.....	16
Rodízio dos pneus.....	16
Filtro de partículas de diesel - DPF (somente veículos com motor Euro VI).....	17
Lubrificantes e fluidos.....	18
Lubrificantes e fluidos recomendados.....	19
Combustível.....	21
Líquido de arrefecimento do motor.....	22
Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz.....	23
Considerações gerais de troca de óleo.....	24
Troca de óleo e do filtro de óleo do motor.....	24
Troca de óleo dos agregados.....	25
Lubrificação geral.....	26
Indicações importantes sobre segurança.....	27
.....	29
Manutenção em horas.....	29
Manutenção que antecede a manutenção geral.....	30
Manutenção a cargo do proprietário.....	30
Manutenção intermediária.....	31
Manutenção geral em horas.....	33
Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês.....	33

Veículos que rodam mais de 400 h/mês	34
Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês	35
Veículos que rodam mais de 400 h/mês	36
Verificações gerais no serviço de manutenção	37
Serviços de manutenção “M”	38
Serviços de manutenção “Z”	39
Serviços incorporados de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	39
Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)	39
Serviços de manutenção “Z2” (a cada 2 serviços de manutenção do motor)	40
Serviços de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	40
Serviços de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	41
Serviços de manutenção “Z6” (a cada 6 serviços de manutenção do motor)	41
Serviços de manutenção “ZS” (ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)	42
Serviços de manutenção “ZG” (manutenção da caixa de mudanças)	44
Serviços de manutenção “ZA” (manutenção dos eixos traseiros)	44
Serviços de manutenção “ZX” (manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI))	44
Controle final	45
.	47
Manutenção em quilômetros	47
Manutenção que antecede a manutenção geral	48
Manutenção a cargo do proprietário	48
Manutenção intermediária	49
Manutenção geral em quilômetros	52
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês	52
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês	53
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês	54
Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês	55
Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês	56
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês	57

Verificações gerais no serviço de manutenção	58
Serviços de manutenção “M”	59
Serviços de manutenção “Z”	60
Serviços incorporados de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	60
Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)	60
Serviços de manutenção “Z2” (a cada 2 serviços de manutenção do motor)	61
Serviços de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	62
Serviços de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	62
Serviços de manutenção “Z5” (a cada 5 serviços de manutenção do motor)	63
Serviços de manutenção “ZS” (ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)	63
Serviços de manutenção “ZG” (manutenção da caixa de mudanças)	65
Serviços de manutenção “ZA” (manutenção dos eixos traseiros)	65
Serviços de manutenção “ZX” (manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI))	65
Controle final	66
.....	67
Manutenção por tempo (meses)	67
Manutenção que antecede a manutenção geral	68
Manutenção a cargo do proprietário	68
Manutenção intermediária	69
Manutenção por tempo (meses)	71
Veículos que rodam menos de 200 h/mês ou 2.500 km/mês	71
Veículos que rodam menos de 200 h/mês ou 2.500 km/mês	72
Serviços de manutenção “M”	73
Serviços de manutenção “Z”	74
Serviços incorporados de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	74
Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)	74
Serviços de manutenção “Z2”	

(a cada 2 serviços de manutenção do motor)	75
Serviços de manutenção “Z3”	
(a cada 3 serviços de manutenção do motor)	75
Serviços de manutenção “Z4”	
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)	76
Serviços de manutenção “ZS”	
(ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor).	77
Serviços de manutenção “ZG”	
(manutenção da caixa de mudanças).	79
Serviços de manutenção “ZA”	
(manutenção dos eixos traseiros)	79
Serviços de manutenção “ZX”	
(manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI)).	79
Controle final	80
Fabricante de carrocerias.	81
Controle da inspeção de entrega.	83
Controle dos serviços de manutenção	84
Controle de troca de óleo da caixa de mudanças	104
Controle de troca de óleo do eixo traseiro	107

Terminologia

Tipos de manutenção

Plano de manutenção

O plano de manutenção é o termo utilizado para representar todas as manutenções necessárias para permitir o correto funcionamento e a segurança de circulação do veículo.

Manutenção que antecede a manutenção geral

- **Manutenção a cargo do proprietário:** A manutenção a cargo do proprietário são verificações que deverão ser realizadas periodicamente pelo proprietário para garantir o correto funcionamento do veículo e a segurança de circulação.
- **Manutenção intermediária:** A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Manutenção geral

A manutenção geral é a manutenção elaborada para abranger o máximo de componentes na parada do veículo

Categoria de manutenção

A categoria de manutenção é definida em função do tipo de utilização do veículo, são elas:

- Manutenção em horas
- Manutenção em quilômetros
- Manutenção por tempo (meses)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Nomenclatura utilizada para os intervalos de serviço

- M-** Serviços de manutenção do motor realizados em todos os serviços de manutenção geral
- V2-** Serviço de regulação de válvulas do motor no 1 serviço de manutenção geral e posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção geral
- V3-** Serviço de regulação de válvulas do motor no 1 serviço de manutenção geral e posteriormente, a cada 3 serviços de manutenção geral
- Z1-** Serviços de manutenção realizados somente no primeiro serviço de manutenção geral
- Z1/Z2-** Serviços de manutenção realizados somente no primeiro e segundo serviços de manutenção geral
- Z2-** Serviços de manutenção realizados a cada 2 serviços de manutenção geral
- Z3-** Serviços de manutenção realizados a cada 3 serviços de manutenção geral
- Z4-** Serviços de manutenção realizados a cada 4 serviços de manutenção geral
- Z6-** Serviços de manutenção realizados a cada 6 serviços de manutenção geral
- Z8-** Serviços de manutenção realizados a cada 8 serviços de manutenção geral
- ZS-** Serviços de manutenção realizados em todos os serviços de manutenção geral
- ZG-** Serviços de manutenção da caixa de mudanças
- ZA-** Serviços de manutenção dos eixos traseiros
- ZX-** Serviço de manutenção do filtro de partículas de diesel DPF

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita

O plano de manutenção Mercedes-Benz prevê a execução do primeiro e segundo serviços de manutenção geral com mão de obra gratuita, desde que seja realizado por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz conforme indicado abaixo.

A concessão da mão de obra gratuita nos serviços de manutenção geral será limitada a um prazo máximo de **30 (trinta) meses** a contar da data de faturamento do veículo ao primeiro proprietário.

O direito a gratuidade da mão de obra, está condicionado à realização dos serviços de manutenção que antecedem a manutenção geral, e que, deverão ser realizados em um concessionário ou posto de serviço autorizado Mercedes-Benz para que o direito à mão de obra gratuita da manutenção geral seja concedido.

Os serviços que antecedem a manutenção geral, não possuem mão de obra gratuita e, portanto, serão cobrados.

Accelo 917,1117,1417

1º serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita

2º serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita

- ❗ Consulte o plano de manutenção e os serviços contemplados em cada serviço de manutenção geral com mão de obra gratuita somente após definir a categoria de manutenção mais adequada para seu veículo
- ❗ Quando o intervalo de troca de óleo dos agregados (caixas de mudanças e eixo traseiro) não coincidir com os intervalos de manutenção geral com mão de obra gratuita, a mão de obra para efetuar a troca de óleo será cobrada mesmo que este serviço seja antecipado e realizado juntamente com a manutenção geral.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações sobre a manutenção do veículo**Informações de manutenção**

Este manual deve ser utilizado como orientação para a manutenção do seu veículo.

Para manter a segurança operacional do seu veículo, os serviços de manutenção devem ser realizados regularmente.

Se os serviços de manutenção não forem realizados conforme as especificações e recomendações do manual de manutenção, isso poderá provocar a perda dos direitos de garantia se houver a comprovação do fabricante após investigação.

É imprescindível que os serviços relacionados à segurança e a sistemas de segurança sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Os trabalhos indicados no plano de manutenção não incluem reparos que, quando necessários, devem ser executados com uma ordem de serviço em separado.



Para o reparo de transmissão automática e retardador eletromagnético, encaminhe o veículo ao posto de serviço do fabricante.

A Mercedes-Benz está constantemente trabalhando no aperfeiçoamento dos veículos. Por isso, solicitamos sua compreensão, pois a abrangência das manutenções poderá ser alterada devido às modificações realizadas.

Você poderá obter informações mais detalhadas relativas à manutenção do seu veículo a qualquer momento em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Danos à eletrônica do motor por intervenções indevidas

A realização de intervenções indevidas no sistema eletrônico do motor pode danificar os componentes do veículo e a permissão do veículo para trafegar em vias públicas.

A manutenção do sistema eletrônico do motor e das peças correspondentes deve ser realizada apenas por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz possui os conhecimentos técnicos, as ferramentas e o treinamento para a realização correta dos serviços necessários no veículo e, especialmente, dos serviços relacionados à segurança.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Definição da categoria de manutenção

Os intervalos de manutenção dependem do tipo de utilização do veículo. Por essa razão, avalie as condições às quais o seu veículo será submetido. Em seguida, escolha junto com o seu Concessionário Mercedes-Benz, a categoria de manutenção mais adequada para a conservação do seu veículo.

Manutenção em horas

Veículos utilizados pelo período:

- de 200 até 400 horas por mês: para informações detalhadas, consulte a (página 33)
- acima de 400 horas por mês: para informações detalhadas, consulte a (página 34)

Manutenção em quilômetros

Veículos que utilizam a manutenção por quilometragem e rodam:

- de 2.500 km até 5.000 km por mês: (página 52)
- de 5.000 km até 8.000 km por mês: (página 53)
- acima de 8.000 km por mês: (página 54)

Manutenção por tempo (meses)

- Veículos que rodam menos que 200 horas por mês ou 2.500 km por mês: seguir recomendações da (página 71)



Se, por motivo de venda do veículo ou por mudança nas condições de operação, a categoria de manutenção tiver que ser mudada dentro do prazo de garantia, essa mudança deverá ser realizada com a participação de um Concessionário Mercedes-Benz e comunicada à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz deve registrar os serviços de manutenção e de troca de óleo por ele realizados nos respectivos campos de confirmação deste manual.

Peças e acessórios genuínos Mercedes-Benz

Para assegurar a máxima durabilidade e a segurança de funcionamento de seu veículo, utilize somente peças e acessórios, inclusive elementos filtrantes de ar, de óleo e de combustível, originais Mercedes-Benz.

Manutenção que antecede a manutenção geral do veículo

A manutenção que antecede a manutenção geral do veículo está dividida em: Manutenção a cargo do proprietário e Manutenção intermediária.

Consulte os serviços de manutenção que antecedem a manutenção geral de acordo com categoria de manutenção definida para seu veículo conforme indicado abaixo:

- **Veículos com manutenção em horas de operação:** (página 29)
- **Veículos com manutenção em quilômetros:** (página 47)
- **Veículos com manutenção por tempo (meses):** (página 67)

Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros

Os serviços regulares de manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: 5ª roda, instalação de basculante etc.) devem ser executados de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes para garantir a segurança de circulação do veículo.

Controle de emissões dos gases de escape

Para atender às disposições legais em vigor sobre as emissões de gases de escape, observe que a manutenção dos motores e de seus sistemas periféricos deve ser feita de acordo com determinadas especificações e pode precisar de aparelhos especiais de medições. Não são permitidas alterações ou intervenções nos componentes que possam alterar as emissões dos gases de escape. Todos os Concessionários e Postos de Serviços Autorizados Mercedes-Benz estão familiarizados com os regulamentos referentes às emissões dos gases de escape.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido

Para assegurar a desumidificação e a separação de óleo do ar comprimido proveniente do compressor de ar, o cartucho de elemento secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido deve ser substituído rigorosamente nos intervalos recomendados no plano de manutenção do veículo. A limpeza do elemento secador de ar e separador de óleo não é admitida em nenhuma hipótese.

Reaproveitar o cartucho secador de ar comprimido e separador de óleo, bem como utilizar cartuchos não aprovados pela Mercedes-Benz e/ou não especificados para o veículo ou substituir o cartucho do elemento secador de ar e separador de óleo nos intervalos recomendados pode prejudicar a eficiência da secagem do ar e a separação do óleo proveniente do compressor, causando sérios danos nos componentes dos sistemas de freio e de injeção de ARLA 32 (somente veículos com motor Euro V e Euro VI).

Utilize somente cartuchos de elemento secador de ar e separador de óleo genuínos Mercedes-Benz.

Suspensão

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira ao receber o veículo novo encarroçado e, antes de colocar o veículo em operação.

Após colocar o veículo em operação, verifique o aperto do grampo U dos feixes de molas e, se necessário, reaperte conforme indicado na tabela que segue:

Veículos com manutenção em horas:	com 100 horas de uso
Veículos com manutenção em quilômetros:	com 500 km de uso
Veículos com manutenção por tempo (meses):	com dois dias de uso

Posteriormente, siga o intervalo de manutenção especificado de acordo com a categoria de manutenção do veículo.

Freio de serviço

Para assegurar a eficiência de frenagem e a máxima durabilidade das lonas/pastilhas de freio do seu veículo, recomendamos que o freio das rodas do reboque/semirreboque seja verificado e, se necessário, regulado conforme indicado na tabela que segue:

Veículos com manutenção em horas:	a cada 300 horas
Veículos com manutenção em quilômetros:	a cada 3.000 km
Veículos com manutenção por tempo (meses):	a cada 30 dias



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Cubos das rodas dos eixos dianteiro e auxiliar

A graxa dos cubos das rodas dos eixos dianteiros deve ser trocada rigorosamente nos intervalos recomendados de acordo com as condições de operação do veículo e como indicado nas tabelas de intervalos de manutenção.

Observe que, em determinadas condições excepcionais de operação, o intervalo de troca da graxa dos cubos das rodas deve ser reduzido para os veículos que são utilizados praticamente todos os dias, porém, com quilometragem média mensal muito baixa.

 ATENÇÃO

A falta de manutenção dos cubos das rodas pode causar desde o desgaste prematuro dos rolamentos, caracterizado pelo seu funcionamento ruidoso, até o eventual travamento dos rolamentos com risco de desprendimento da roda do veículo que pode resultar em acidentes de consequências imprevisíveis.

Rodízio dos pneus

O rodízio dos pneus é um procedimento recomendado para assegurar o desgaste uniforme da banda de rodagem.

Efetue o rodízio dos pneus respeitando o intervalo indicado na tabela que segue.

Entretanto, como o desgaste dos pneus é influenciado por uma série de fatores variáveis em função das condições de operação, este intervalo pode ser reavaliado pelo Cliente junto a um Representante do fabricante do pneu e adaptado para o tipo de aplicação do veículo.

Veículos que rodam entre 200 a 400h/mês:	a cada 2.500 horas
Veículos que rodam mais de 400h/mês:	a cada 3.000 horas
Veículos que rodam entre 2.500 km a 5.000 km/mês	a cada 10.000 km
Veículos que rodam entre 5.000 km a 8.000 km/mês	a cada 10.000 km
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês	a cada 10.000 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 6 meses

Entretanto, como o desgaste dos pneus é influenciado por uma série de fatores variáveis em função das condições de operação, este intervalo pode ser reavaliado pelo Cliente junto a um Representante do fabricante do pneu e adaptado para o tipo de aplicação do veículo.

 ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Filtro de partículas de diesel - DPF (somente veículos com motor Euro VI)

O filtro de partículas de diesel é um importante componente que garante a redução dos níveis de emissão de particulado, entretanto ao longo do tempo é normal ficar saturado com fuligem. Para evitar a saturação, o veículo realiza a regeneração do filtro de partículas de diesel.

A regeneração poderá ocorrer de maneira automática ou manual. Se o veículo for conduzido frequentemente em percursos curtos ou com o motor em baixa carga, é possível que a regeneração automática não seja concluída com sucesso, nesse caso a regeneração deverá ser realizada manualmente.

O computador de bordo informa sobre falhas relacionadas à emissões por meio de mensagens e indicações nas cores cinza, amarela ou vermelha de acordo com a prioridade e informa se o filtro de partículas de diesel está próximo da saturação.

Para informações detalhadas e instruções sobre como iniciar manualmente a regeneração do filtro de partículas de diesel consulte o Manual de Operação do seu veículo.

- i** A limpeza do filtro de partículas de diesel DPF deverá ser realizada somente através do processo de regeneração ou através da substituição do filtro DPF que deverá ser realizado exclusivamente em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.
- i** Não é permitido a utilização de produtos de limpeza pois, poderão causar danos ao sistema que, quando constatados, não serão cobertos pela garantia do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos

Lubrificantes e fluidos são:

- combustíveis;
- lubrificantes (ex.: óleos de motor, óleos de transmissão, óleos hidráulicos, graxa etc.);
- produto anticongelante, líquidos de arrefecimento;
- fluidos de freio;
- ARLA 32.

**ATENÇÃO**

Os lubrificantes e fluidos são prejudiciais à saúde, pois contêm partes integrantes tóxicas e cáusticas e são facilmente inflamáveis.

Por essa razão, observe as seguintes instruções para prevenir eventuais lesões em você e em terceiros:

- Não inale os vapores. Em ambientes fechados, assegure-se de que existe sempre ventilação suficiente para evitar intoxicações;
- Os lubrificantes e fluidos não devem entrar em contato com pele, olhos ou roupas. Em caso de contato, limpe as partes da pele afetadas com água e sabão para evitar queimaduras e outras lesões;
- Em caso de contato com os olhos, lave minuciosa e abundantemente com água limpa;
- No caso de ingestão de um lubrificante ou fluido, consulte um médico imediatamente;
- Troque imediatamente as roupas sujas de lubrificantes e fluidos para evitar o perigo de incêndio e eventuais lesões;
- É proibido aproximar de chamas expostas, ter lâmpadas acesas desprotegidas e fumar ao manusear lubrificantes e fluidos devido à sua facilidade de inflamação;
- Guarde os lubrificantes e fluidos fora do alcance das crianças;
- Observe sempre as indicações de perigo relativas à toxicidade, ao perigo de queimaduras e perigo de incêndio que se encontram indicadas nas embalagens dos lubrificantes e fluidos.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos recomendados

Os lubrificantes devem ser adequados aos componentes do veículo, portanto, utilize somente os produtos testados e aprovados pela Mercedes-Benz.

Se for necessário adicionar lubrificante ao agregado para restabelecer o nível correto, utilize um lubrificante da mesma classe do lubrificante presente no agregado.

Não misture lubrificantes de classes diferentes, pois suas propriedades se modificam e danificam o agregado, reduzindo consideravelmente a sua durabilidade. Os danos decorrentes da mistura de lubrificantes de classes diferentes não são cobertos pela garantia do veículo.

Observe rigorosamente os lubrificantes especificados para cada tipo agregado, pois a aplicação incorreta de lubrificantes pode danificar os componentes dos agregados que não serão cobertos pela garantia do veículo.

Os lubrificantes recomendados não necessitam de aditivos especiais. Estes aditivos podem alterar negativamente as propriedades dos lubrificantes recomendados e causar danos nos agregados.

Em caso de dúvidas quanto à correta aplicação dos lubrificantes, consulte o seu Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Componente	Especificação recomendada
Motor (Euro VI): OM 924 LA	Óleo mineral para motores classe DTFR 15C100
Motor (Euro III e Euro V): OM 924 LA	Óleo para motores conforme classe DTFR 15B110 ou DTFR 15C100
Caixa de mudanças MB G90	Lubrificante obrigatório para Brasil e outras regiões de clima tropical: Óleo para transmissões, viscosidade SAE 40, classe DTFR 13B120
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205; Eaton 6206-A	Óleo para transmissões, viscosidade SAE 80W-90, API GL3 Mobil Mobilube GX ou API GL4 Chevron TGF
Eixo traseiro	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 85W-90 ou SAE 90, classe DTFR 12B110

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Componente	Especificação recomendada
Caixa de direção hidráulica ZF	Óleo para sistemas de direção hidráulica, conforme especificação DBL 6623.60
Acionamento hidráulico da embreagem	Fluido DOT 4 ou DOT 4 Plus
Pontos de lubrificação sob pressão, juntas universais e luvas deslizantes das árvores de transmissão	Graxas de uso múltiplo DTFR 33B120* (Classe NLGI 2), conforme especificação DBL 6804.00; ❗ Não utilizar em cubos de rodas. ou graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio
Feixe de molas	Graxa conforme especificação DBL 6820.20
Anel de contato da buzina	Graxa para lubrificação conforme especificação DBL 6827.40
Cubo de rodas	Graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio

❗ É recomendado o uso de lubrificantes Genuínos Mercedes-Benz.

Indicações relativas à proteção ao meio ambiente



Em caso de manuseio inadequado, os lubrificantes e fluidos são prejudiciais ao ambiente e à saúde.

Os lubrificantes e fluidos não devem alcançar:

- o solo;
- a rede de esgoto;
- as águas superficiais.

Observe as regras e as normas de proteção ao meio ambiente.

Os lubrificantes e fluidos, suas respectivas embalagens e as peças que estiverem sujas com lubrificantes e fluidos, por exemplo, filtros ou panos de limpeza, devem ser descartados de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente.

❗ As listas dos lubrificantes aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionadas no site www.mercedes-benz-trucks.com.br/pecas-e-servicos/pecas/oleo-genuino.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Combustível

Abasteça o seu veículo somente em postos de serviços de confiança, exigindo o combustível especificado (óleo diesel com teor de enxofre igual ou abaixo de 10 ppm) e livre de contaminantes.

A utilização de óleo diesel com teor de enxofre acima de 10 ppm (0,001% do peso), além de elevar consideravelmente os índices de emissões gasosas, deixando o seu veículo em desacordo com as exigências legais de proteção ao meio ambiente, danifica os componentes do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec6[®]. Por outro lado, o uso de óleo diesel com alto índice de contaminantes satura prematuramente os filtros de combustível e causa uma sensível perda de potência do motor, exigindo a troca dos elementos filtrantes antes de atingir os intervalos prescritos no plano de manutenção.

Teor de enxofre do combustível

Os veículos equipados com motor conforme **PROCONVE P7 (Euro V)** e sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®] devem ser abastecidos somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S10 ou S50). Os veículos equipados com motor conforme **PROCONVE P8 (Euro VI)** e sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec6[®] devem ser abastecidos somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S10).



A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre (óleo diesel S500 ou S1800) causará sérios danos ao motor e ao sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

- ❶ Óleo diesel S10 (teor de enxofre igual a 10 ppm ou 0,001% em peso).
- ❷ Óleo diesel S50 (teor de enxofre igual a 50 ppm ou 0,005% em peso).
- ❸ Somente veículos equipados com motor conforme legislação Euro III poderão utilizar óleo diesel com o teor de enxofre acima de 50 ppm(*).

Biodiesel (veículos com motor Euro VI)

Os motores e o sistema de pós-tratamento foram desenvolvidos para uso de misturas de combustível com concentração de biodiesel com teor máximo de 15%. Dependendo da qualidade da mistura do combustível (Diesel fóssil e Biodiesel) o intervalo de troca dos filtros de combustível (pré-filtro e filtro principal) poderá não atender os valores prescritos neste manual.

Diesel renovável ou verde (veículos com motor Euro VI)

O diesel renovável ou verde é um diesel parafínico, obtido de matéria prima renovável, adequado aos motores que trabalham no ciclo diesel, especificação conforme Resolução brasileira ANP 842 de 2021 pode ser utilizado em:



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

- Misturas binárias (mistura de diesel fóssil + diesel verde, ou diesel verde + biodiesel, limitado a 15% no máximo de biodiesel);
- Misturas ternárias (mistura diesel fóssil + diesel verde + biodiesel, limitado a 15% no máximo de biodiesel);
- Sua forma pura (100% diesel verde).

Para os demais mercados, consulte a legislação local.

Biodiesel (veículos com motor Euro III ou Euro V)

Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

Líquido de arrefecimento do motor

O sistema de arrefecimento do motor deve ser abastecido com o líquido de arrefecimento recomendado e adequado para as condições climáticas da região onde o veículo será utilizado. No caso de dúvidas, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para informar-se sobre o líquido de arrefecimento mais adequado para o seu veículo.



Nunca adicione apenas água ao sistema de arrefecimento do motor. Abasteça o sistema de arrefecimento somente com o líquido de arrefecimento recomendado e previamente preparado.

Líquido de arrefecimento com aditivo conforme classe DTFR 29C120

O líquido de arrefecimento preparado com os aditivos destas classes pode ser utilizado em qualquer temperatura ambiente, pois estes aditivos possuem propriedade anticongelante. A proporção da mistura deve ser de 50% de aditivo e 50% de água.

- i** Recomendamos a utilização de água conforme classe DTFR 29A100. Em caso de dúvida, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

O líquido de arrefecimento só pode ter seu volume complementado com aditivo igual ao utilizado. Se, por qualquer motivo, houver a necessidade de troca da classe do aditivo, todo o sistema de arrefecimento deverá ser drenado antes de fazer o abastecimento com o novo líquido de classe diferente.

Definição dos produtos comercialmente disponíveis

Para consultar os produtos comerciais relacionados às classes citadas anteriormente, consulte os sites abaixo.

Brasil: **mercedes-benz-trucks.com.br**

Demais países: **bevo.mercedes-benz-trucks.com**



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz



Os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão classificados de acordo com suas aplicações e propriedades.

No Brasil, os lubrificantes homologados devem ser consultados através do site:

mercedes-benz-trucks.com.br

Para demais países, os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionados nas prescrições sobre produtos de serviço Mercedes-Benz através do site: **bevo.mercedes-benz-trucks.com**

Qualquer Concessionário, Posto de Serviço Autorizado ou a Central de Relacionamento ao Cliente Mercedes-Benz poderá informá-lo sobre os produtos recomendados pela Mercedes-Benz.

! É recomendado o uso de lubrificantes Genuínos Mercedes-Benz.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações gerais de troca de óleo**Troca de óleo e do filtro de óleo do motor**

O intervalo de troca de óleo do motor e do filtro de óleo depende:

- das condições de utilização do veículo;
- do tipo de óleo utilizado;
- do tempo: no máximo a cada 12 meses.

O intervalo máximo de troca do óleo do motor só é alcançado com a utilização dos lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Não adicione qualquer aditivo aos óleos lubrificantes aprovados e recomendados pela Mercedes-Benz, pois o uso de tais aditivos pode influenciar negativamente as propriedades do lubrificante e causar danos no motor.

A classe de viscosidade SAE do óleo de motor deve ser escolhida de acordo com a temperatura média da região na respectiva estação do ano.

A utilização de óleos de motor não aprovados e não recomendados pela Mercedes-Benz pode restringir os direitos de reivindicações em Garantia.

Qualquer Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado poderá fornecer informações adicionais sobre este assunto.

Intervalos de troca de óleo do motor e do filtro de óleo

O óleo do motor e o filtro de óleo devem ser trocados em cada serviço de manutenção de acordo com a categoria de manutenção do veículo (HORAS DE OPERAÇÃO, QUILOMETROS RODADOS OU MESES), exceto quando houver indicação específica.

Nota:

Motores OM 924 LA: O óleo do motor deverá ser trocado em cada serviço de manutenção M, independentemente da classe de lubrificantes utilizada.

Nota:

O consumo de uma pequena porcentagem de óleo lubrificante é absolutamente normal para qualquer motor de combustão interna. Como os intervalos de troca de óleo do motor, em geral, são bem amplos e dependendo do tipo de aplicação do veículo, é absolutamente normal adicionar óleo no cárter no intervalo entre as trocas de óleo para compensar o consumo de óleo normal do motor. Todavia, se você suspeitar que o consumo de óleo lubrificante está excessivamente alto, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para avaliar o consumo de óleo. Adicione óleo no cárter para restabelecer o nível máximo somente quando o volume de óleo do motor estiver no nível mínimo ou abaixo. Não adicione óleo no cárter quando o nível estiver entre as indicações de nível máximo e mínimo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Troca de óleo dos agregados

O óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo motriz) deve ser trocado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção e de troca de óleo. Se o óleo dos agregados não for trocado ou se os prazos de troca de óleo forem excedidos, o agregado poderá ser danificado. Os danos decorrentes da falta de troca de óleo ou da troca de óleo fora dos prazos especificados não são cobertos pela garantia da Mercedes-Benz.

Os intervalos de troca de óleo dos agregados, em alguns casos, não coincidem com os intervalos dos serviços de manutenção.

Se o prazo previsto para a troca de óleo anteceder os prazos previstos para os serviços de manutenção M, a troca de óleo deverá ser feita no intervalo especificado para assegurar a máxima durabilidade do agregado.

Quando o prazo previsto para a troca de óleo ocorrer depois dos prazos previstos para os serviços de manutenção M, fica a critério do Cliente respeitar o intervalo especificado para aproveitar ao máximo o lubrificante utilizado ou antecipar a troca do óleo realizando o serviço junto com os serviços de manutenção para evitar paradas adicionais do veículo.

Utilize somente os lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e de acordo com o tipo do agregado.

As listas dos lubrificantes homologados podem ser verificadas no site www.mercedes-benz-trucks.com.br/pecas-e-servicos/pecas/oleo-genuino.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação geral

Os componentes do chassi com pontos para lubrificação sob pressão (freios, suspensão, manga de eixo e árvore de transmissão) devem ser lubrificados periodicamente conforme indicado na tabela que segue, independentemente dos intervalos de manutenção geral.

Veículos que rodam entre 200 e 400h/mês:	a cada 200 horas
Veículos que rodam mais de 400h/mês:	a cada 200 horas
Veículos que rodam entre 2.500 km e 5.000 km/mês:	a cada 5.000 km
Veículos que rodam entre 5.000 km e 8.000 km/mês:	a cada 10.000 km
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês:	a cada 15.000 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 2 meses

Em época de chuva ou em condições de muita lama ou poeira, lubrifique os componentes do chassi nos intervalos indicados na tabela que segue:

Veículos que rodam entre 100 e 200 h/mês:	a cada 100 horas
Veículos que rodam mais de 200 h/mês:	a cada 100 horas
Veículos que rodam entre 2.500 km e 5.000 km/mês:	a cada 2.500 km
Veículos que rodam entre 5.000 km e 8.000 km/mês:	a cada 5.000 km
Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês:	a cada 7.500 km
Veículos que rodam por tempo:	a cada 1 mês



Lubrifique os componentes do chassi imediatamente após lavar a parte inferior do veículo ou transitar por regiões alagadas. Para veículos utilizados predominantemente fora de estrada, lubrifique as juntas universais das árvores de transmissão pelo menos uma vez por semana



Sempre observe a presença de vazamento no motor, caixa de mudanças e eixos.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Indicações importantes sobre segurança

É imprescindível ler a documentação técnica descrita no Manual de Operação e as informações de oficina antes de executar qualquer serviço de manutenção no veículo.

Respeite as normas de segurança, as instruções de utilização, os regulamentos relacionados a materiais perigosos, as normas de proteção do meio ambiente, as normas de proteção no local de trabalho e de prevenção de acidentes sempre que for realizar os serviços no veículo.

**ATENÇÃO**

Ao não realizar os serviços de manutenção recomendados ou as reparações necessárias, podem ocorrer falhas de funcionamento ou falhas de sistemas sem que você perceba. Existe risco de acidente! Garanta que os serviços de manutenção e reparos necessários em seu veículo sejam realizados por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

**ATENÇÃO**

Há o risco de os membros serem esmagados ou entalados quando o motor começa a funcionar inadvertidamente durante os serviços de manutenção e reparo. Existe risco de acidente! Lembre-se: antes de executar os serviços de manutenção e reparo, assegure-se de que o motor não entre em funcionamento de forma espontânea.

**ATENÇÃO**

Panos e outros materiais inflamáveis esquecidos no compartimentos quentes do motor ou no sistema de escape podem inflamar-se. Existe risco de acidente! Depois de realizar os serviços de manutenção, assegure-se de que não haja corpos estranhos inflamáveis no compartimento do motor ou no sistema de escape.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção em horas



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral

Verificação diária

Nível de óleo do motor;

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré;

Estado geral e a pressão dos pneus;

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos;

Funcionamento do tacógrafo;

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V e Euro VI).

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificação semanal

Estado da correia poly-V de acionamento;

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas;

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;

Aperto dos parafusos de fixação das rodas.

Calibre dos pneus, inclusive da roda sobressalente.

Limpe os faróis e lanternas.

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores.

Drene a água condensada do reservatório pneumático com válvula de dreno.

Regule o freio das rodas (veículos com reguladores manuais de freio).

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem.



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira.

após a instalação do implemento e somente uma vez com 100 horas de uso

i consulte informações complementares na (página 15)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação**Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão:**

Veículos em condições normais de aplicação	a cada 200 horas
Veículos que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 100 horas
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente

i consulte informações complementares dos itens acima na **(página 26)**

Rodízio de pneus

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 200 e 400 h/mês	a cada 2.500 horas
Veículos em condições normais de aplicação que rodam mais de 400 h/mês	a cada 3.000 horas

i consulte informações complementares na **(página 16)**

Troca de óleo

Caixa de mudanças e eixo motriz	nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)
---------------------------------	---

i consulte informações complementares na **(página 25)**

Freio de serviço

Verifique o desgaste das pastilhas ou lonas de freio e funcionamento do regulador automático do freio	a cada 300 horas
---	------------------

i consulte informações complementares na **(página 15)**

Serviços de manutenção de implementos

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)	no intervalo indicado no manual do fabricante
--	---

i consulte informações complementares na **(página 14)**

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção geral em horas

Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês

Accelo 917, 1117, 1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 500 horas
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	a cada 500 horas
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço às 500 horas demais a cada 1.000 horas
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 8.000 horas
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 500 horas
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	a cada 1.000 horas
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 1.500 horas
Serviços a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	a cada 2.000 horas
Serviços a cada 6 serviços M - Manutenção do motor	Z6	a cada 3.000 horas
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 500 horas
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 1.000 horas
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 1.000 horas
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	1º serviço às 500 horas demais a cada 1.000 horas

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 400 h/mês

Accelo 917, 1117, 1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 600 horas
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	a cada 600 horas
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço às 600 horas demais a cada 1.200 horas
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 8.000 horas
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	às 600 horas
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	a cada 1.200 horas
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 1.800 horas
Serviços a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	a cada 2.400 horas
Serviços a cada 6 serviços M - Manutenção do motor	Z6	a cada 3.600 horas
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 600 horas
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 1.200 horas
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 1.200 horas
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	1º serviço às 600 horas demais a cada 1.200 horas

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam de 200 a 400 h/mês

Serviços de manutenção	Horas
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	500
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	1.000
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	1.500
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	2.000
5. Manutenção geral (M + ZS + V2)	2.500
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	3.000
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	3.500
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	4.000
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	4.500
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	5.000
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	5.500
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z4 + Z6)	6.000
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	6.500
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	7.000
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	7.500
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + ZX)	8.000
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	8.500
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	9.000
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	9.500
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	10.000

Legenda:

M - Manutenção do motor
 Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor
 Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
 Z3 - Serviços a cada 3 serviços M
 Z4 - Serviços a cada 4 serviços M
 Z6 - Serviços a cada 6 serviços M
 ZS - Serviços junto com as manutenções M
 V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

Tolerâncias para realização dos serviços:

± 50 horas

i ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 400 h/mês

Serviços de manutenção	Horas
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	600
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	1.200
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	1.800
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	2.400
5. Manutenção geral (M + ZS + V2)	3.000
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	3.600
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	4.200
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	4.800
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	5.400
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	6.000
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	6.600
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z4 + Z6)	7.200
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	7.800
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	8.400
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	9.000
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4 + ZX)	9.600
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	10.200
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z6)	10.800
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	11.400
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	12.000

Legenda:

- M - Manutenção do motor
- Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor
- Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
- Z3 - Serviços a cada 3 serviços M
- Z4 - Serviços a cada 4 serviços M
- Z6 - Serviços a cada 6 serviços M
- ZS - Serviços junto com as manutenções M
- V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

Tolerâncias para realização dos serviços:
 ± 100 horas

- 1 ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.
- 1 ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.
- 1 ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.

ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo.

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral, spoilers do teto e laterais e defletor de ar.

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio.

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança.

Comprove o funcionamento da buzina, cigarra de alarme e luzes indicadoras.

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto (execuções especiais).

Verifique o funcionamento dos faróis e luzes externas.

Verifique o funcionamento do limpador e o lavador do para-brisa.

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação.

Verifique o funcionamento do ar-condicionado.

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos.

Verifique o funcionamento das fechaduras, trincos e maçanetas das portas.

Verifique a quilometragem do veículo e realize as manutenções conforme a tabela de intervalos.

Verifique no computador bordo do veículo a quilometragem restante do filtro de partículas de diesel (somente veículos com motor Euro VI).

i Dependendo da quilometragem restante do filtro de partículas de diesel, substitua o DPF.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor****Regulagem das válvulas:**

verifique e regule a folga das válvulas se necessário (no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção **(V2)**).

Troque o óleo e o elemento do filtro de óleo.

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água.

Substitua o filtro de combustível principal do motor.

Verifique o estado da correia de acionamento (poly-V) e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação o nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante com faturamento separado.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.**Atenção aos pontos de atrito e na fixação.****Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte**

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços incorporados de manutenção “Z1”
(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s) e traseira(s);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteiras e traseiras ao quadro do chassi;
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros;
- fixação da suspensão de balancins;
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi;
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira e traseira da cabine ao quadro do chassi;
- fixação dos amortecedores dianteiros e traseiros;
- árvores de transmissão e mancais intermediários.

**Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2”
(somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque de aperto.**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z2”
(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

suspensão do motor;
fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;
barras estabilizadoras dianteiras e traseiras.

**Serviços de manutenção “Z3”
(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Motor**

Filtro de ar do motor

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)**Chassi e carroceria**

Radiadores do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos ou obstrução do fluxo de ar

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule se necessário.

Feixe de molas:

Verifique visualmente se há danos e o estado de conservação

Reservatório de combustível:

Limpe a tela filtrante e se necessário realize a limpeza interna com faturamento à parte.

Motor

Freio-motor:

Verifique o estado de conservação e o funcionamento.

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de escapamento.

Serviços de manutenção “Z6”
(a cada 6 serviços de manutenção do motor)**Chassi e carroceria**

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro)

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “ZS”**(ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)****Cubos das rodas**

Cubos das rodas do eixo dianteiro (somente eixos 732.565 e 732.566):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto (veículos 951.111):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;
cruzetas e luvas deslizantes das árvores de transmissão;
mancal intermediário da árvore de transmissão;
árvore de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro;
articulações da suspensão de balancins;
regulador automático do freio.

Chassi e carroceria

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

Árvore de transmissão:

Verifique a folga e os desgastes das cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio (freio a disco):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas de freio com faturamento à parte.

Sistema de freio (freio a tambor):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas de freio com faturamento à parte.

Regulador automático de freio:

Verifique o funcionamento.

Reservatórios de ar comprimido:

Drene a água condensada.

Direção:

Verifique a folga do eixo setor, o estado de conservação, a folga do mecanismo e os terminais de direção.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Sistema de acionamento da embreagem:

Substitua o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento à parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

todos os agregados; motor, caixa de mudanças, eixo traseiro, sistema de direção hidráulica;

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos; amortecedores da suspensão dianteira e traseira e amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “ZG”
(manutenção da caixa de mudanças)****Serviços de troca de óleo**

Caixas de mudanças manual (**exceto Eaton ESO 6205/6206-A**):

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Caixas de mudanças manual (**somente Eaton ESO 6205/6206-A**):

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 anos o que ocorrer primeiro).

**Serviços de manutenção “ZA”
(manutenção dos eixos traseiros)****Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

**Serviços de manutenção “ZX”
(manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI))****Motor**

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção em quilômetros



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral

Verificação diária

Nível de óleo do motor;

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré;

Estado geral e a pressão dos pneus;

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos;

Funcionamento do tacógrafo;

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V e Euro VI).

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificação semanal

Estado da correia poly-V de acionamento;

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas;

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;

Aperto dos parafusos de fixação das rodas.

Calibre dos pneus, inclusive da roda sobressalente.

Limpe os faróis e lanternas.

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores.

Drene a água condensada do reservatório pneumático com válvula de dreno.

Regule o freio das rodas (veículos com reguladores manuais de freio).

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem.



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira.

após a instalação do implemento e somente uma vez com 500 km de uso



consulte informações complementares na (página 15)

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação**Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão:**

Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 2.500 e 5.000 km/mês	a cada 5.000 km
Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 5.000 e 8.000 km/mês	a cada 10.000 km
Veículos em condições normais de aplicação que rodam mais de 8.000 km/mês	a cada 15.000 km
Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 2.500 km e 5.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 2.500 km
Veículos em condições normais de aplicação que rodam entre 5.000 km e 8.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 5.000 km
Veículos em condições normais de aplicação que rodam acima de 8.000 km/mês e que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 7.500 km
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente

i consulte informações complementares dos itens acima na **(página 26)**

Rodízio de pneus

Rodízio dos pneus	a cada 10.000 km
-------------------	------------------

i consulte informações complementares na **(página 16)**

Troca de óleo

Caixa de mudanças e eixo motriz	nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)
---------------------------------	---

i consulte informações complementares na **(página 25)**

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Freio de serviço

Verifique o desgaste das pastilhas ou lonas de freio e funcionamento do regulador automático do freio

a cada 3.000 km

i consulte informações complementares na (página 15)

Serviços de manutenção de implementos

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)

no intervalo indicado no manual do fabricante

i consulte informações complementares na (página 14)

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção geral em quilômetros

Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês

Accelo 917, 1117, 1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 45.000 km
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	a cada 45.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço os 45.000 km demais a cada 90.000 km
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 45.000 km
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	a cada 90.000 km
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 135.000 km
Serviços a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	a cada 180.000 km
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 45.000 km
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 45.000 km
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 45.000 km
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	1º serviço aos 45.000 km demais a cada 90.000 km

- ❗ Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- ❗ Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês

Accelo 917, 1117, 1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 60.000 km
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	a cada 60.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço os 60.000 km demais a cada 120.000 km
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 60.000 km
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	cada 120.000 km
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 180.000 km
Serviços a cada 5 serviços M - Manutenção do motor	Z5	a cada 300.000 km
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 60.000 km
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 60.000 km
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 60.000 km
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	1º serviço aos 60.000 km demais a cada 120.000 km

- ❗ Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- ❗ Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês

Accelo 917, 1117, 1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 70.000 km
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenções do motor)	ZS	a cada 70.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço os 70.000 km demais a cada 140.000 km
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 120.000 km
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 70.000 km
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	a cada 140.000 km
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 210.000 km
Serviços a cada 5 serviços M - Manutenção do motor	Z5	a cada 350.000 km
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 70.000 km
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 70.000 km
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 70.000 km
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	1º serviço aos 70.000 km demais a cada 140.000 km

- i** Todas as revisões fixadas em horas ou quilômetros que não tenham atingido os valores de manutenção acima, deverão ser realizadas no período estabelecido em meses (página 71).
- i** Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	45.000
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	90.000
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	135.000
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	180.000
5. Manutenção geral (M + ZS + V2)	225.000
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3)	270.000
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	315.000
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	360.000
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	405.000
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	450.000
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	495.000
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z4)	540.000
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	585.000
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	630.000
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	675.000
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	720.000
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	765.000
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3)	810.000
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	855.000
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	900.000

Legenda:

M - Manutenção do motor
 Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor
 Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
 Z3 - Serviços a cada 3 serviços M
 Z4 - Serviços a cada 4 serviços M
 ZS - Serviços junto com as manutenções M
 V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

i ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.

Tolerâncias para realização dos serviços:
± 500 km



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam de 5.000 a 8.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	60.000
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	120.000
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	180.000
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	240.000
5. Manutenção geral (M + ZS + V2 + Z5)	300.000
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	360.000
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	420.000
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	480.000
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	540.000
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX+ Z5)	600.000
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	660.000
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	720.000
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	780.000
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	840.000
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2+ Z5)	900.000
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX)	960.000
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	1.020.000
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	1.080.000
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	1.140.000
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + ZX+ Z5)	1.200.000

Legenda:

M - Manutenção do motor
Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor
Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
Z3 - Serviços a cada 3 serviços M
Z5 - Serviços a cada 5 serviços M
ZS - Serviços junto com as manutenções M
V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

- ❶ ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.
- ❶ ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.
- ❶ ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.

Tolerâncias para realização dos serviços:
± 1.000 km

ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Veículos que rodam mais de 8.000 km/mês

Serviços de manutenção	km
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	70.000
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	140.000
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	210.000
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	280.000
5. Manutenção geral (M + ZS + V2 + Z5)	350.000
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3)	420.000
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	490.000
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	560.000
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2)	630.000
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z5)	700.000
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	770.000
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3)	840.000
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	910.000
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	980.000
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2 + Z5)	1.050.000
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	1.120.000
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	1.190.000
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3)	1.260.000
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	1.330.000
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z5)	1.400.000

Legenda:

M - Manutenção do motor
 Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor
 Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
 Z3 - Serviços a cada 3 serviços M
 Z5 - Serviços a cada 4 serviços M
 ZS - Serviços junto com as manutenções M
 V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

Tolerâncias para realização dos serviços:
 ± 1.500 km

i ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo.

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral, spoilers do teto e laterais e defletor de ar.

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio.

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança.

Comprove o funcionamento da buzina, cigarra de alarme e luzes indicadoras.

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto (execuções especiais).

Verifique o funcionamento dos faróis e luzes externas.

Verifique o funcionamento do limpador e o lavador do para-brisa.

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação.

Verifique o funcionamento do ar-condicionado.

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos.

Verifique o funcionamento das fechaduras, trincos e maçanetas das portas.

Verifique a quilometragem do veículo e realize as manutenções conforme a tabela de intervalos.

Verifique no computador bordo do veículo a quilometragem restante do filtro de partículas de diesel (somente veículos com motor Euro VI).

i Dependendo da quilometragem restante do filtro de partículas de diesel, substitua o DPF.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor****Regulagem das válvulas**

verifique e regule a folga das válvulas se necessário (no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção **(V2)**).

Troque o óleo e o elemento do filtro de óleo.

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água.

Substitua o filtro de combustível principal do motor.

Verifique o estado da correia de acionamento (poly-V) e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação do nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique o nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante com faturamento separado.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços incorporados de manutenção “Z1”
(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s) e traseira(s);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteiras e traseiras ao quadro do chassi;
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros;
- fixação da suspensão de balancins;
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi;
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira e traseira da cabine ao quadro do chassi;
- fixação dos amortecedores dianteiros e traseiros;
- árvores de transmissão e mancais intermediários.

**Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2”
(somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque de aperto.**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

Árvores de transmissão:

- Verifique se há folgas e desgaste nas cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Cubos das rodas****(somente veículos que rodam mais de 8.000 km/mês)**

Cubos das rodas do eixo dianteiro (somente eixos 732.565 e 732.566):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto (veículos 951.111):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Chassi e carroceria

Secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (separação do óleo combinado com secagem do ar). Caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário

Chassi e carroceria:

suspensão do motor;

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;

barras estabilizadoras dianteiras e traseiras.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z3”
(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Motor**

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

**Serviços de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Radiadores do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos ou obstrução do fluxo de ar.

Sistema de arrefecimento (**apenas veículos que rodam de 2.500 a 5.000 km/mês**)

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro).

Feixe de molas:

Verifique visualmente se há danos e o estado de conservação.

Reservatório de combustível:

Limpe a tela filtrante e se necessário realize a limpeza interna com faturamento à parte.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule se necessário.

Motor

Freio-motor:

Verifique o estado de conservação e o funcionamento.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação. Atenção aos pontos de atrito e na fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de escapamento.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z5”**(a cada 5 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria****Sistema de arrefecimento (apenas veículos que rodaram mais de 5.000 km/mês):**

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção “ZS”**(ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)****Cubos das rodas****(Somente veículos que rodaram de 2.500 a 8.000 km/mês)****Cubos das rodas do eixo dianteiro (somente eixos 732.565 e 732.566)::**

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto (veículos 951.111):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Lubrificação**Lubrifique com graxa sob pressão:**

manga de eixo;
cruzetas e luvas deslizantes das árvores de transmissão;
mancal intermediário da árvore de transmissão;
árvore de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro;
articulações da suspensão de balancins;
regulador automático do freio.

Chassi e carroceria**Eixo traseiro:**

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver).

Árvore de transmissão:

Verifique a folga e os desgastes das cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio (freio a disco):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas de freio com faturamento à parte.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Sistema de freio (freio a tambor):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas com faturamento à parte.

Regulador automático de freio:

Verifique o funcionamento.

Direção:

Verifique a folga do eixo setor, o estado de conservação, a folga do mecanismo e os terminais de direção.

Reservatórios de ar comprimido:

Drene a água condensada.

Sistema de acionamento da embreagem:

Substitua o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento à parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

todos os agregados; motor, caixa de mudanças, eixo traseiro, sistema de direção hidráulica;

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos; amortecedores da suspensão dianteira e traseira e amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “ZG” (manutenção da caixa de mudanças)

Serviços de troca de óleo

Caixas de mudanças manual (**exceto Eaton ESO 6205/6206-A**):

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Caixas de mudanças manual (**somente Eaton ESO 6205/6206-A**):

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 anos o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção “ZA” (manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

Eixo traseiro:

Troque o óleo (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção “ZX” (manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI))

Motor

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção por tempo (meses)



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.



A manutenção a cargo do proprietário deve ser executada independente da manutenção geral

Verificação diária

Nível de óleo do motor;

Vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);

Funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré;

Estado geral e a pressão dos pneus;

Pressão pneumática do sistema de freios, através do painel de instrumentos;

Funcionamento do tacógrafo;

Funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;

Abastecimento do combustível e de ARLA 32, através do painel de instrumentos (somente veículos com motor Euro V e Euro VI).

Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificação semanal

Estado da correia poly-V de acionamento;

Funcionamento de trincos e fechaduras das portas;

Abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;

Funcionamento do limpador do para-brisa e as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;

Aperto dos parafusos de fixação das rodas.

Calibre dos pneus, inclusive da roda sobressalente.

Limpe os faróis e lanternas.

Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores.

Drene a água condensada do reservatório pneumático com válvula de dreno.

Regule o freio das rodas (veículos com reguladores manuais de freio).

Verificação mensal

Nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem.



Se for constatada alguma irregularidade que não possa ser sanada durante a manutenção a cargo do proprietário, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Manutenção intermediária

A manutenção intermediária são serviços que deverão ser realizados em intervalos que antecedem a manutenção geral.

Reapertos

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira.

i consulte informações complementares na (página 15)

após a instalação do implemento e somente uma vez com 2 dias de uso



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação**Freios, suspensão, manga de eixo, árvore de transmissão**

Veículos em condições normais de aplicação	a cada 2 meses
Veículos que transitam em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira	a cada 1 mês
Veículos que transitam por regiões alagadas	após a operação
Ao lavar a parte inferior do veículo	após a lavagem
Juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada	semanalmente

i consulte informações complementares dos itens acima na **(página 26)**

Rodízio de pneus

Rodízio dos pneus	a cada 6 meses
-------------------	----------------

i consulte informações complementares na **(página 16)**

Troca de óleo

Caixa de mudanças e eixo motriz	Nos prazos especificados no plano de manutenção ou a cada 2 anos (o que ocorrer primeiro)
---------------------------------	---

i consulte informações complementares na **(página 25)**

Freio de serviço

Verifique o desgaste das pastilhas ou lonas de freio e funcionamento do regulador automático do freio	a cada 1 mês
---	--------------

i consulte informações complementares na **(página 15)**

Serviços de manutenção de implementos

Manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: instalação de basculante etc.)	no intervalo indicado no manual do fabricante
--	---

i consulte informações complementares na **(página 14)**

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção por tempo (meses)

Veículos que rodam menos de 200 h/mês ou 2.500 km/mês

Accelo 917, 1117,1417		
SERVIÇOS		Intervalo
Manutenção do motor	M	a cada 12 meses
Serviços de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	a cada 12 meses
Regulagem das válvulas do motor	V2	1º serviço aos 12 meses demais a cada 24 meses
Manutenção do filtro de partículas de diesel (DPF) (somente veículos com motor Euro VI)	ZX	a cada 36 meses
Serviços incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 12 meses
Serviços a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	a cada 24 meses
Serviços a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	a cada 36 meses
Serviços a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	a cada 48 meses
Troca de óleo dos agregados		
Motor OM 924 LA*	M	a cada 12 meses
Caixa de mudanças G90	ZG	a cada 12 meses
Caixa de mudanças Eaton ESO 6205/6206-A	ZG	a cada 12 meses
Eixo traseiro: R325 (abastecido com óleo 235.20)	ZA	a cada 12 meses

- i** Veículos parados por mais de 6 meses deverão obrigatoriamente realizar a revisão do motor M e todos os serviços de lubrificação.
- i** Os serviços de manutenção e troca de óleo devem ser realizados nos prazos limitados acima.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Relação de serviços nas paradas para manutenção geral

Veículos que rodam menos de 200 h/mês ou 2.500 km/mês

Trabalhos de manutenção	meses
1. Manutenção geral (M + ZS + Z1 + V2)	12
2. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	24
3. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2 + ZX)	36
4. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	48
5. Manutenção geral (M + ZS + V2)	60
6. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	72
7. Manutenção geral (M + ZS + V2)	84
8. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	96
9. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2 + ZX)	108
10. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	120
11. Manutenção geral (M + ZS + V2)	132
12. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + Z4 + ZX)	144
13. Manutenção geral (M + ZS + V2)	156
14. Manutenção geral (M + ZS + Z2)	168
15. Manutenção geral (M + ZS + Z3 + V2 + Z5)	180
16. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	192
17. Manutenção geral (M + ZS + V2)	204
18. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z3 + ZX)	216
19. Manutenção geral (M + ZS + V2)	228
20. Manutenção geral (M + ZS + Z2 + Z4)	240

Legenda:

M - Manutenção do motor

Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor

Z2 - Serviços a cada 2 serviços M

Z3 - Serviços a cada 3 serviços M

Z4 - Serviços a cada 4 serviços M

ZS - Serviços junto com as manutenções M

V2 = Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço M e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção M

- i

ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i

ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante; vide tabela de intervalo de manutenção.

i

ZX - consultar limpeza do filtro de partículas de diesel; vide tabela de intervalo de manutenção.

Tolerâncias para realização dos serviços:

± 15 dias

ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor****Regulagem das válvulas**

verifique e regule a folga das válvulas se necessário (no 1º serviço de manutenção e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção (V2).

Troque o óleo e o elemento do filtro de óleo.

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água.

Substitua o filtro de combustível principal do motor.

Verifique o estado da correia de acionamento (poly-V) e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação o nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante com faturamento separado.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.**Atenção aos pontos de atrito e na fixação.****Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte**

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z”**Serviços incorporados de manutenção “Z1”
(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s) e traseira(s);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteiras e traseiras ao quadro do chassi;
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros;
- fixação da suspensão de balancins;
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi;
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira e traseira da cabine ao quadro do chassi;
- fixação dos amortecedores dianteiros e traseiros;
- árvores de transmissão e mancais intermediários.

**Serviços incorporados de manutenção “Z1/Z2”
(somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque de aperto.**

Chassi e carroceria:

- grampos “U” dos feixes de molas.

Árvores de transmissão:

- Verifique se há folgas e desgaste nas cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “Z2”**(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Filtro de ar do motor:

Substitua o elemento filtrante.

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

suspensão do motor;

fixação do suporte dos mancais intermediários das árvores de transmissão ao quadro do chassi;

barras estabilizadoras dianteiras e traseiras.

Motor

ARLA 32:

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

Serviços de manutenção “Z3”**(a cada 3 serviços de manutenção do motor)**

Sistema de arrefecimento:

Troque o líquido de arrefecimento.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Radiadores do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos ou obstrução do fluxo de ar.

Reservatório de combustível:

Limpe a tela filtrante e se necessário realize a limpeza interna com faturamento à parte.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule se necessário.

Feixe de molas:

Verifique visualmente se há danos e o estado de conservação.

Motor

Freio-motor:

Verifique o estado de conservação e o funcionamento.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de escapamento.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “ZS”**(ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)****Cubos das rodas**

Cubos das rodas do eixo dianteiro (somente eixos 732.565 e 732.566):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto (veículos 951.111):

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;

cruzetas e luvas deslizantes das árvores de transmissão;

mancal intermediário da árvore de transmissão;

árvore de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro;

articulações da suspensão de balancins;

regulador automático do freio.

Chassi e carroceria

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa (se houver)

Árvore de transmissão:

Verifique a folga e os desgastes das cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio (freio a disco):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas de freio com faturamento à parte.

Sistema de freio (freio a tambor):

Verifique o desgaste das pastilhas/lonas de freio e se necessário, substitua as pastilhas/lonas com faturamento à parte.

Regulador automático de freio:

Verifique o funcionamento.

Direção:

Verifique a folga do eixo setor, o estado de conservação, a folga do mecanismo e os terminais de direção.

Reservatórios pneumáticos:

Drene a água condensada.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Sistema de acionamento da embreagem:

Substitua o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho de granulado do secador de ar e limpe o abafador de ruído (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

! Deverá ser utilizado apenas o cartucho do tipo OSC (Separação do óleo combinado com secagem do ar), caso contrário, a eficiência do sistema será comprometida.

Ar-condicionado:

Substitua o filtro.

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento à parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação.

Atenção aos pontos de atrito e na fixação.

Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

todos os agregados; motor, caixa de mudanças, eixo traseiro, sistema de direção hidráulica;

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos; amortecedores da suspensão dianteira e traseira e amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços de manutenção “ZG”
(manutenção da caixa de mudanças)****Serviços de troca de óleo**

Caixas de mudanças manual:

Troque o óleo.

**Serviços de manutenção “ZA”
(manutenção dos eixos traseiros)****Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo.

**Serviços de manutenção “ZX”
(manutenção do DPF (somente veículos com motor Euro VI))****Motor**

Unidade de pós-tratamento de gases de escape:

Substitua o filtro de partículas de diesel.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Fabricante de carrocerias

1º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

--

Carimbo do fabricante da carroceria

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

2º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/ modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Carimbo do fabricante da carroceria

 ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da inspeção de entrega

Inspeção de entrega

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

O veículo, devidamente identificado na ficha de identificação contida neste manual de manutenção, foi submetido a uma inspeção de entrega e todos os serviços e inspeções descritos neste manual foram realizados.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle dos serviços de manutenção

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

1. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)

☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)

☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)

☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)

☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)

☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)

☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)

☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)

☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)

☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

2. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****3. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

4. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****5. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo☐ Óleo do motorMarca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

6. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****7. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐
- Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

8. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****9. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

10. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****11. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

12. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****13. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

14. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****15. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ M (Manutenção do motor)☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none">☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|--|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

16. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

17. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

18. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ M (Manutenção do motor) ☐ Z1 (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M) ☐ Z2 (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M) ☐ Z3 (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ Z4 (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M) ☐ Z5 (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M) ☐ Z6 (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ ZS (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros) ☐ DPF (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI) |
|--|---|

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

19. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

20. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1** (Serviços incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z6** (Serviços a cada 6 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)
- ☐ **DPF** (Substituir o filtro de partículas de diesel) (somente veículos com motor Euro VI)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca de óleo da caixa de mudanças

Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:		Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca de óleo do eixo traseiro

Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data		
km		
Nº da OS		
Assinatura:	_____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

