Objeto Alarme	Nome do Alarme	Nível do alarme	Tipo do Alarme	Possível Causa	Possível resolução
ONU	LINK_LOSS	Alarme Crítico	Alarme de Comunicação	Caso seja apenas uma ONU:	Verifique se a porta PON da ONU está conectada a uma fibra óptica:
				fibra óptica pode estar desconectada	
				a conexão de fibra óptica está anormal	
				Caso seja m todas as ONUs da PON:	Checar Gbic na porta PON, checar cordão óptico até DIO,
				O uplink (caixa, célula, splitter) pode estar com falha.	verificar se há alguma falha no circuito (possível teste OTDR)
				O módulo óptico da porta PON da OLT pode estar com falha.	
	DYING_GASP	Alarme Crítico	Alarme de Comunicação	Caso seja apenas uma ONU:	Verificar se equipamento está devidamente ligado.
				Equipamento ONU desligado.	
				Caso sejam todas as ONUs da PON:	Verificar energia no local da célula.
				Possível falha elétrica no local da célula.	
	RX_POWER_HIGH_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Caso seja apenas uma ONU:	Verificar potência do sinal que chega à ONU do cliente
				Sinal óptico do cliente alto.	
				Caso sejam todas as ONUs da PON:	Verificar potência de sinal da célula.
				Sinal óptico da célula alto.	
	RX_POWER_LOW_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Caso seja apenas uma ONU:	Verificar se há atenuação no trajeto até o cliente.
				Possível atenuação na fibra ou no cordão óptico.	
				Caso sejam todas as ONUs da PON:	
				Baixa potência de sinal na célula.	Realizar teste OTDR e verificar possível falha no circuito.
	TX_POWER_HIGH_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Caso seja apenas uma ONU:	
				Sinal óptico do cliente alto.	Verificar potência do sinal que chega à ONU do cliente
				Caso sejam todas as ONUs da PON:	
				Sinal óptico da célula alto.	Verificar potência de sinal da célula.
	TX_POWER_LOW_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Caso seja apenas uma ONU:	Verificar se há atenuação no trajeto até o cliente.
				Possível atenuação na fibra ou no cordão óptico.	
				Caso sejam todas as ONUs da PON:	Realizar teste OTDR e verificar possível falha no circuito.
				Baixa potência de sinal na célula.	
	TEMP_HIGH_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Temperatura do dispositivo alta.	Verificar fonte elétrica do dispositivo e sinal óptico alto.
					Obs.: possível troca de dispositivo.
	TEMP_LOW_ALARM	Alarme Maior	Alarme de Dispositivo	Temperatura baixa do dispositivo.	Verificar fonte elétrica do dispositivo e sinal óptico alto.
					Obs.: possível troca de dispositivo.
	ONU LOF	Alarme Prompt	Alarme de Dispositivo	Dispositivo com perda de frames (quadros).	Verificar se há atenuação na fibra ou no cordão óptico, potência
					do sinal e possíveis sujeiras nos conectores ou dispositivo
	ONU_DOW	Alarme Prompt	Alarme de Dispositivo	Não há conexão na porta Lan do dispositivo	Verificar cabo de dados e equipamento que se conecta ao dispositivo ONU.
					Em ultimo caso, possível troca de dispositivo ONU.
	UP_BIP8_OVER_THRESH	Alarme Prompt	Alarme de Dispositivo	Perda de Bit up	
					Caso o erro persista, verificar a qualidade do sinal óptico entregue ao cliente.
	DOWN_BIP8_OVER_TRESH	Alarme Prompt	Alarme de Dispositivo	Perga de Bit down	Realizar reboot no equipamento ONU, aguardar 5 minutos para verificar se o alarme é removido automaticamente.
					Caso o erro persista, verificar a qualidade do sinal óptico entregue ao cliente.