




- Protocolo criado para transportar PPP sobre quadros ethernet entre 1997 ~1999
- Migração de redes PPP sobre linhas seriais (discado) para redes DSL e CableModem;
- Objetivo Oferece autenticação, criptografia e compressão
- Para criar o efeito PPP em redes broadcast, 3 protocolos foram criados:
- PPPoE Discovery: usado para descoberta dos dois MAC Address;
- PPPoE Session: usado para transportar os dados em tunnel;)
- PPPoE Terminate: usado para terminar a sessão ppp.
- É o mais utilizado nos ISPs




- Nesse estágio o cliente inicia com um PADI (PPPoE Active Discovery Indication) via broadcast para descobrir o BNG/B-RAS.
- BNG/B-RAS RECEBE um PADO (PPPoE Active Discovery Offer).
- Envia um PADR (PPPoE Active Discovery Request) para o BNG/B-Ras.
- BNG/B-Ras recebe PADS (PPPoE Active Discovery Session-Confirmation) do concentrador.
- Cliente e servidor passam a se comunicar via PPPOE Session;



- Nesse etapa ocorre a negociação do PPP e a transmissão de pacotes.
- Basicamente, ambos os lados estabelecem e configuram um link de dados e verificam seu estado.
- A negociação inclui MAC CLIENTE MAC SERVER ID SESSION via LCP-ECHO, Autenticação e entrega os atributos da sessão.
- Após a negociação os pacotes PPP podem ser encaminhados.



- Nesse estágio ocorre o encerramento da sessão PPPoE.
- Tanto o servidor quanto o cliente utilizam de pacotes PADT (PPPoE Active Discovery Terminate) para encerrar a conexões.
- PADTs podem ser enviados a qualquer momento, tanto pelo cliente quanto pelo servidor, depois que uma sessão está estabelecida.
- Os parâmetros podem ser obrigatórios, opcionais ou ausentes:
- Se um lado exibir (obrigatório) parâmetro que o outro lado não possui (ausente) a negociação falha - desconexão: Parâmetros opcionais são suportados apenas quando ambas as partes possuem o parâmetro;




FLAG (Start) Constante: 01111110	Address Constante:	Control 1 Byte (8 bits)	PROTOCOL 2 Bytes (16 bits)	DATA PAYLOAD	FCS 2 Bytes (16 bits)	FLAG (End) Constante:
01111110	11111111					01111110


	/	/		7			
55544545	Start Of	Destination	Source MAC	Ethertype	DAVI 0 4 D	FCS	Inter-Frame
PREAMBLE	_		6 Putos (49	2 Bytes (16	PAYLOAD >=	4 Bytes (32	GAP 12 Bytes
7 Bytes	Frame:	MAC 6 Bytes	o bytes (40	2 bytes (10	42 bytes	4 bytes (32	
1 Dytes	1 Byte	(48 bits)	bits)	bits)	42 bytes	bits)	(96 bits)

Ether-Type PPPoE 0x8863 = PPPoE Discovery Stage 0x8864= PPPoE Session Stage

- MTU é o tamanho máximo dos dados que podem ser transmitidos por um protocolo em uma instância. Por exemplo, o tamanho da MTU de uma interface Ethernet é de 1500 bytes por padrão, o que exclui o cabeçalho do quadro Ethernet, o que significa que a interface não pode transportar nenhum quadro maior que 1500 bytes.
- Este diagrama visualiza este conceito:
- Se você observar dentro do quadro, verá um cabeçalho IP de 20 bytes + o cabeçalho TCP de 20 bytes, o byte 1460 que permanece é a carga que pode ser transmitida em um quadro. Isso é conhecido como TCP MSS.




- O PPPoE precisa de 8 bytes adicionais e transforma o MTU Ethernet para 1492, se o MTU nos hosts não for alterada, o roteador entre o host e o BGP (o BNG) poderá terminar as sessões TCP. O comando IP TCP ADJUST-MSS 1452 é recomendado nas configurações de PPPoE Huawei.
- O problema pode não ocorrer ao navegar em todos os sites, mas pode ser observado com alguns websites que criam pacotes maiores, se você não usar o comando ip tcp adjust-mss, qualquer pacote maior será descartado.
- Para solucionar o problema observado ao navegar em alguns sites, o comando IP TCP ADJUST-MSS 1452 deve ser configurado na interface PPPOE do BNG.



- RFC 2058 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS);
- RFC 2138 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS);
- RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS);
- Suporta TCP e UDP, padrão UDP;
- Portas antigas: 1645 e 1646;
- Portas padrão: 1812 e 1813;



- Qual a diferença entre PPPOE x IPoE?
- PPPOE MTU 1492 x IPoE MTU 1500
- PPPOE CLAMP MSS x IPoE Não precisa.
- PPPOE Não JUMBOFRAME x IPOE JUMBOFRAME
- PPPOE SEGURANÇA x IPOE SEGURANÇA
- PPPOE RADIUS x IPOE RADIUS
- Motivação em Usar IPoE em alguns casos...
- Redes baseadas em IP são silenciosas... broadcast
- Em redes de acesso FTTH, popularizou-se cada vez mais o uso de PPPoE devido a facilidades e conteúdos técnicos em listas e comunidades.
- Porém, o protocolo até já prove segurança mas realiza o tunelamento que ocasiona em todos os Overheads mencionados, para conseguir alcançar planos acima de 1Gb o IPoE resolve nossa vida PPPOE também.



- B-Ras Broadband Remote Access Server –
 Forma comercial de implementação do serviço de banda larga para atender clientes.
- BNG Broadband Network Gateway autorizar e encerrar assinantes IPoE/PPPoE. Esta solução permite que um ISP controle a conexão dos assinantes à Internet por protocolos IPv4/IPv6, aplique policiamento e serviços adicionais..
- O principal objetivo do BNG/BRAS é autorizar usuários e aplicar planos tarifários a eles. O BNG gera uma solicitação ao sistema de cobrança via protocolo Radius no primeiro pacote de dados do assinante e recebe de volta um conjunto de serviços conectados. Essa funcionalidade é implementada para os modos L3 e L2 (DHCP/IPoE, PPPoE, IP estático) com suporte a Dual Stack IPv4/IPv6.

