Ejemplo_000_BlinkingLed

Objetivo: Implementar el circuito y código necesario para para hacer parpadear los leds del puerto D




Figura 1. Circuito implementado en la tarjeta PICDEM PIC18

Configuración del Oscilador




Figura 2 Diagrama del oscilador

Curso x Ing. Cesar Romero

Para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara el oscilador interno a 4Mhz Para ello se deben configurar los bits correspondientes a **Figura 3.**




Figura 3, Configuración para oscilador interno igual a 4MHZ

Registro OSCCON: Registro de configuración del oscilador (byte de dirección FD3h)

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	ВІТ3	BIT2	BIT1	BIT0
IDLEN	IRCF2	IRCF1	IRCF0	OSTS	IOFS	SCS1	SCS0

IDLEN: IDLEN=1, El dispositivo entra en modo IDLE cuando la instrucción SLEEP es ejecutada (La CPU mantiene encendida pero no ejecuta ninguna instrucción);IDLEN=0, El dispositivo entra en modo SLEEP cuando la instrucción SLEEP es ejecutada, En modo SLEEP el dispositivo se apaga y desconecta el reloj de la CPU, en este modo la única forma de despertarlo es con el WDT o con una interrupción externa.

Para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara

IDLEN=0;

IRCF<2:0>: Selección interna de la frecuencia del oscilador, Si es 8 MHz la conexión es directa desde el oscilador interno al multiplexor de control de reloj, de lo

Curso x Ing. Cesar Romero

contrario, pasa antes por divisor de frecuencias (prescalar), en el cual 8 frecuencias pueden ser seleccionadas,

Para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara

IRCF=0x06:

#define IRC4Mhz 0x60

OSTS: Estado del timer oscilador de arranque, **OSCTS**=1, el oscilador primario está listo y corriendo, **OSTS=0**, el oscilador primario no está listo. Este bit es de solo lectura y no se usara para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara

IOFS: Estado del oscilador interno, IOFS=0, INTOSC no es estable; IOFS=1, INTOSC es estable.(bit de solo lectura)

SCS<1:0>: Selección de reloj del sistema, con estos bits se seleccionan tres fuente de oscilador, el primario (conectado a OSC1 y OSC2, el secundario (timer1) conectado a T1OSO y T1OSI, y el bloque oscilador interno.

Para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara

SCS=0x02

#define InternalOscillator 0x02

Con lo anterior el valor del registro OSCON es,

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
IDLEN	IRCF2	IRCF1	IRCF0	OSTS	IOFS	SCS1	SCS0
0	1	1	0	Х	Х	1	0

OSCCON=IRC4Mhz | InternalOscillator:

Para el proyecto **Ejemplo_000_BlinkingLed** se seleccionara no se usara **PLL** por lo tanto, **OSCTUNE=0x00.**

OSCCON=IRC4Mhz|InternalOscillator;

OSCTUNE = 0x00:

A este punto el MCU, está en la capacidad de ejecutar instrucciones, ahora se configurara el puerto D (PORTD) para que todos sus pines sean salidas digitales.

Los puertos I/O cuentan con tres registros principales,

TRIS=Establece la dirección, entrada (igualar a uno) o salida (igualar a cero),

LAT=Escribe cero o uno lógico al puerto.

PORT=Para lectura del puerto.

I/O PORTS

Los pines del MCU comparter diferentes funciones , por ello algunos puertos requieren configuración extra para ser manipulados como entradas o salidas digitales. Para mayor informacio ver la sección 11 l/O Ports del datasheet

#define LedsOnBoardOn 0xFF
LATD=0;
PORTD=0;
TRISD=0;
TRISD&=~(LedsOnBoardOn);