Sistemas Embebidos en Tiempo Real

Maestría en Inteligencia Artificial 2024

1


Sesión 16/11/2024


- Señales analógicas
- Lectura de señales analógicas en el sistema embebido: El conversor analógico digital
- Comunicación serial UART

¿Señal analógica?

- Señales continuas que varían en el tiempo.
- En el mundo real representan fenómenos físicos como temperatura, humedad, intensidad luminosa. También se les denomina variable física.
- Para poder adquirir dichas señales se requiere de un dispositivo sensor o transductor que va a permitir pasar dicha variable física a una señal eléctrica comprendida en un rango de valores. Luego esa señal eléctrica es pasada al dominio digital empleando un dispositivo conversor analógico/digital.

3






J



Para detecta objetos

- Depende del tipo, si el objeto a detectar es metálico, se usa sensores inductivos
- Si no es metal, se usa sensores capacitivos



7


La conversión analógica digital


- Proceso en el cual pasamos una señal del dominio analógico al dominio digital
- Comprende principalmente tres procesos:
 - Muestreo y retención: Toma una "foto" a la señal analógica en intervalos regulares de tiempo.
 - Cuantización: Asignación de valores discretos a cada muestra
 - Codificación: Conversión de los valores cuantizados a un formato binario

El teorema de muestreo (Nyquist)

- La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal (Teorema de Nyquist).
- Si no, ocurre aliasing (pérdida de información).
- En la práctica como mínimo debe de ser 10 veces.

9





11

Simulación 2 en Wokwi WOKWI 🕝 SAVE 🗸 🧀 SHARE Docs SIGN IN sketch.ino ● diagram.json ● Library Manager ▼ .mo e diagram.son Library Manager //programa para leer un potencionetro en //divisor de tensión conectado al puerto A8 //La visualización del resultado de la conversion //sera en el monitor serial //el conversor A/D del arduino UNO tiene una //resolución de 10 bits (0 y 1023) Ō00:42.253 **(*)**63% **O O O** int potenciometro; //variable que aloja el resultado void setup() (// put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); //habilitamos el puerto serial } 10 11 OMD OND void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: potenciometro = analogRead(A0); Serial.print("Valor del potenciometro:"); Serial.println(potenciometro, DEC); DESCRIPTION OF THE SECOND Valor del potenciometro:512 Valor del potenciometro:512 Valor del potenciometro:512 Valor del potenciometro:512 Valor del potenciometro:512

Fin de la sesión		