# 嵌入式物联网应用开发 - ARM 中控扩展模块

为了让 ARM-Linux 开发板具有 2.4GHz 和 433MHz 无线通信功能,微联智控工作室设计了一款通用的 ARM 中控扩展模块,该模块的实物图片,如下图所示。



这款 ARM 中控扩展模块,主要使用了 USB-TTL 芯片和 STM32 单片机进行通信,再通过 SPI 接口外接 si4432 模块和 nRF24L01+PA+LAN 模块。使用这种方式,就可以避免移植 si4432 和 nRF24L01 的驱动到 ARM-Linux 开发板,大大降低了开发工作量和开发难度。


在 ARM-Linux 开发板或者在 PC 电脑上使用这款模块,只需要简单地在开发板移植或在 PC 机上安装 CH340G 的芯片驱动,就可以把这款模块当做串口使用。

#### ARM-Linux 中控扩展模块具有以下功能:


- 1、USB 转串口功能,使用 CH340G 芯片,可以方便对接电脑和嵌入式 Linux 开发板。
- 2、引出 CH340G 的 TTL 接口,可以用作一个普通的 USB 转串口模块(去掉 R2 和 R4 电阻)。
- 3、引出单片机的 UART2 串口, TTL 电平, 方便用户扩展(提供源码)。
- 4、板载 433MHz 无线通信模块,与单片机通过 SPI 接口进行通信,用户可编程。
- 5、引出 SPI 接口,对接市面上大部分 SPI 接口的 2.4GHz 通信模块,用户可编程。
- 6、模块尺寸(不含 USB 接口): 70mm \* 25mm

### 硬件设计篇


ARM 中控扩展模块使用 USB 接口进行 5V 供电,模块自带稳压芯片,5V 电源通过 LDO 稳压电路,为单片机及其他模块提供 3.3V 电源,模块还自带有红色的电源指示灯用来表示模块的通电情况,如下图所示。




USB 转串口电路使用沁恒科技的 CH340G 作为转换芯片,该芯片可以通过 3.3V 或 5V 电源供电,对外引出芯片的 TTL 接口(使用时需要去掉 R2 和 R4 电阻),方便开发者扩展,USB 转串口电路如下图所示。



ARM 中控扩展模块采用 STM32F030C8T6 作为主控芯片,这款 MCU 芯片是 Cortex-M0 内核,主频 48MHz,芯片自带 64KB 可编程 Flash 和 8KB RAM,很适合物联网终端设备的控制器开发。模块的 MCU 控制电路如下图所示。



ARM 中控扩展模块使用 SPI1 和 SPI2 接口跟无线模块进行通信,其中,SPI1 接口连接 SI4432 这款 433MHz 无线模块,SI4432 模块使用焊接方式固定在中控扩展模块上。SPI2 接口通过提供接口的方式外引出来,可以用来对接 nRF24L01 这款 2.4GHz 无线模块,如下图所示。



以上就是 ARM 中控扩展模块的原理图描述,各个模块的原理比较简单,具体原理图和 PCB 的硬件工程可以到 GitHub 或 Gitee 上下载。

## 软件设计篇

ARM 中控扩展模块的软件框架,是基于任务和事件的 OSAL 调度器来进行开发,有关 OSAL 调度器的介绍,可以查看以下文章。

开源 | 嵌入式物联网应用开发 - 基于任务和事件的 OSAL 调度器

ARM 中控扩展模块,具有串口通信功能,2.4G 和 433 无线通信功能,看门狗系统监测功能, LED 指示灯功能。因此,在软件设计上,把这些功能划分为 6 个任务,在 osal.h 中定义好各 个任务的 ID,并创建各个任务的源代码文件,如下图所示。

在 main.c 主函数里面,进行 OSAL 调度器和各个任务事件的初始化,由于有些设备不一定用到所有串口,因此,通过 USART1\_ON 和 USART2\_ON 这两个宏定义作为串口模块的开关,主函数的内容如下图所示。

先来看看串口任务处理,ARM 中控扩展模块主要用到了串口 1 以及 DMA 通信。所以,需要在工程的宏定义那里定义 USART1\_ON 宏和 USART\_DMA 宏,以使能串口 1 的 DMA 通信方式。在源文件 usart1\_task.c 中,对串口任务进行了注册和串口外设初始化,并且同时初始化了两个队列数组,用来缓冲串口的发送数据和接收数据,如下图所示。

```
| 2月10 新版的 Biff(c) 新版の 新版の | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
```

在头文件 usart1\_task.h 中,定义串口 1 任务相关的事件,主要有串口 1 数据收发和处理,串口任务启动事件,如下图所示。

然后在源文件 usart1\_task.c 的 usart1\_task()函数中,处理各种串口任务事件,OSAL 调度器在收到串口的各种事件后,都会在这个函数里面处理各种事件,如下图所示。

(限于篇幅,这里只列出部分源码)

对于 SI4432 和 nRF24L01 这两款无线模块的任务处理,其任务事件的处理框架都是大同小异的,这里以 SI4432 为例进行说明。

先来看看源文件 si4432\_task.c 里面的任务初始化函数,如下图所示。

在初始化函数 si4432\_task\_init()中,先对 si4432 芯片的连接引脚和芯片寄存器进行初始化,然后再初始化 si4432 的数据发送和接收队列,然后再根据系统设置的参数,进行无线通信信道设置。

在头文件 si4432\_task.h 中,定义了各种任务事件,主要有数据发送和接收,超时处理,以及中断事件,如下图所示。

```
| SCHICO| 新聞の 新聞の 新聞の 新聞の 新聞の 新聞の 新聞の | Washing | Wash
```

各种任务事件是在 si4432\_task()这个函数中进行处理的,对于 SI4432 无线模块接收到的数据,目前都是通过串口透传出去,交给上位机进行处理,各个任务事件的函数内容,如下图所示。

```
| THE NAME AND ARTON ARTON MINOR | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
```

(限于篇幅,这里只列出部分源码)


由硬件原理图可知,不管是 SI4432 或 nRF24L01 模块,一旦接收到无线数据,都是通过引脚中断的方式来通知 STM32 进行处理的,因此,需要在 STM32 的外部中断引脚处理函数中,取出无线模块接收到的数据,如下图所示。

看门狗任务是用来监测整个系统的运行情况的,一旦发现系统运行异常,看门狗由于喂狗不及时,系统就会进行超时重启。因此,看门狗任务比较简单,主要是初始化 STM32 的看门狗外设,并设置一个定时喂狗任务,定时进行看门狗计数器复位操作,防止系统复位。与此同时,也可以利用看门狗超时的特性,来定义一个复位任务,方便一些系统重启操作,如下图所示。

指示灯任务是用来指示系统无线网络状态的,当无线网络处于连接成功/连接断开/数据广播 等不同状态的时候,指示灯会以不同的频率进行闪烁。网络状态指示灯的任务处理,如下图 所示。

为了方便开发者对 ARM 中控扩展模块进行设置,模块还支持 AT 指令扩展,开发者可以通过 AT 指令对模块进行波特率参数,信道,恢复出厂设置,查询软硬件版本信息等操作,也可以根据实际需要,修改源码扩展自己的 AT 指令集,目前模块支持的 AT 指令如下图所示。

以上就是 ARM 中控模块的软件开发内容,编译源码并下载到模块中运行,可以使用串口工具测试模块的 AT 指令是否工作正常,如下图所示。



使用两个 ARM 中控扩展模块,并同时接到 PC 电脑上,用串口调试工具可以在这两个模块直接互相透传数据,如下图所示。



#### 项目的开源地址:

https://github.com/embediot/Embedded-IoT-Project https://gitee.com/embediot/Embedded-IoT-Project

感谢阅读!

点击这里, 访问作者博客

欢迎关注【微联智控工作室】

